

Instrukcja obsługi Arizer Solo 2

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

Arizer Solo 2 to przenośny waporyzator sesyjny produkowany w Kanadzie, z w pełni szklaną ścieżką pary i jedną z najmocniejszych baterii wśród przenośnych urządzeń. Na tej stronie znajdziesz pełną instrukcję obsługi Arizer Solo 2 po polsku, przygotowaną przez VapeFully. Prowadzi Cię od pierwszego uruchomienia, przez ustawienia temperatury, po czyszczenie i najczęstsze problemy.

Zawartość zestawu

W zestawie z waporyzatorem Arizer Solo 2 znajdziesz między innymi:

- waporyzator Arizer Solo 2,
- szklane ustniki, w tym ustnik z komorą do koncentratów,
- zapasowe sitka do komory,
- dedykowaną ładowarkę ścienną.

Solo 2 ładuje się dedykowaną ładowarką ścienną, nie kablem micro USB. Zachowaj też oryginalne pudełko, bo numer seryjny z opakowania jest warunkiem zgłoszenia gwarancyjnego u producenta.

Pierwsze uruchomienie

Zanim nabijesz pierwszą komorę, naładuj akumulator, wyczyść ścieżkę pary i przepal urządzenie na pusto. Usuniesz w ten sposób fabryczne pozostałości z układu grzewczego.

1. Naładuj akumulator do maksimum. Pierwsze ładowanie może potrwać 3-4 godziny, a pełna bateria daje około 3 godziny ciągłej pracy.
2. Wyczyść wnętrze komory patyczkiem higienicznym nasączonym alkoholem izopropylowym. Odcisnij wcześniej nadmiar alkoholu z końcówki patyczka.
3. Odmocz ustniki w naczyniu z alkoholem izopropylowym, potem dokładnie opłucz je pod bieżącą wodą i wysusz.
4. Przepal waporyzator na pusto: ustaw maksymalną temperaturę 220°C i zostaw urządzenie na około 10 minut.
5. Kontynuuj przepalanie z założonym ustnikiem przez kolejne 10 minut. Sprawdź, czy z komory nie wydobywa się niepokojący zapach; jeśli tak, powtórz przepalanie.

Instrukcja obsługi Arizer Solo 2 krok po kroku

Aby włączyć Arizer Solo 2, wciśnij jednocześnie przycisk środkowy i przycisk ze strzałką w górę. Trzymaj je do zakończenia odliczania na ekranie. Strzałka w górę podnosi temperaturę, strzałka w dół ją obniża, a przycisk środkowy otwiera menu ustawień. Ogólne zasady techniki wdychu opisaliśmy szerzej w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

1. Zmiel susz na średnio drobną konsystencję, nie na pył.
2. Napełnij komorę luźno, bez mocnego upychania. Gorące powietrze musi swobodnie przepływać przez susz.
3. Załóż ustnik na komorę i włącz nagrzewanie.
4. Po osiągnięciu zadanej temperatury odczekaj jeszcze 15-20 sekund, zanim weźmiesz pierwszy wdech.
5. Zaczynij sesję od 180-185°C i stopniowo podnoś temperaturę do 190-195°C. Chcesz gęstszej pary? Ustaw powyżej 200°C.
6. Bierz długie, powolne wdechy i kontynuuj na wybranej temperaturze, aż komora przestanie produkować parę.

Temperatura	Efekt
180-185°C	start sesji, najwięcej smaku
190-195°C	balans między smakiem a gęstością pary
powyżej 200°C	maksymalna produkcja pary

Zioła i koncentraty

Arizer Solo 2 pracuje w szerokim zakresie 50-220°C, więc obsłuży różne zioła oraz koncentraty. Do koncentratów użyj oczyszczonego włókna konopnego: uformuj z niego małą kuleczkę z koncentratem w środku i umieść ją w komorze szklanego ustnika.

Czyszczenie i konserwacja

Wnętrze komory czyść patyczkiem higienicznym nasączonym alkoholem izopropylowym. Odcisnij nadmiar alkoholu z końcówki, żeby płyn nie ściekał do środka urządzenia.

Szklane ustniki odmaczaj w naczyniu z alkoholem izopropylowym. Następnie opłucz je dokładnie pod bieżącą wodą i wysusz przed kolejnym użyciem.

Po sesji obudowa i ustnik są mocno nagrzane. Zanim zaczniesz czyszczenie, poczekaj, aż całość ostygnie.

Najczęstsze problemy z Arizer Solo 2

Uszczelka rozciąga się albo pęka, ustnik ciężko wchodzi

Szklany ustnik montuj dopiero po nagraniu urządzenia, bo silikonowa uszczelka wtedy się rozluźnia i ustnik wchodzi gładko. Montaż na zimno rozciąga uszczelkę i grozi pęknięciem szkła. Po inhalacji nie zostawiaj ustnika w środku, bo rozgrzana uszczelka rozszerza się na szkło podczas stygnięcia.

Uszkodzona uszczelka to część eksploatacyjna i zwykle skutek błędu montażu, a zamienniki dokupisz osobno. Wada widoczna w nowym egzemplarzu kwalifikuje się do reklamacji.

Słaba para

Pierwsze zaciągnięcia zawsze dają mało pary, bo szkło musi nasiąknąć temperaturą. Produkcja rośnie od drugiego wdechu i to cecha urządzenia, nie usterka.

Sprawdź nabicie: susz nabity luźno, nigdy nie ubijany. Jeśli po inhalacji susz jest ciemniejszy na górze, a jaśniejszy w głębi, nabicie było za mocne. Bierz bardzo wolne, długie wdechy i rób przerwy 20-30 sekund między nimi. Stopniowy spadek pary połączony z rosnącym oporem oznacza brudny ustnik lub sitko; odmocz je w alkoholu izopropylowym.

Urządzenie nie ładuje się albo nie włącza

Solo 2 ładuje się wyłącznie dedykowaną ładowarką ścienną, nie kablem micro USB. Najpierw sprawdź ładowarkę i gniazdko. Bateria jest wbudowana i niewymienna, więc nie próbuj wymieniać jej samodzielnie, bo grozi to uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Jeśli waporyzator nie ładuje się mimo sprawnej ładowarki albo drastycznie stracił pojemność w okresie gwarancji, zgłoś reklamację.

Obudowa i ustnik mocno się nagzewają

Przy długich, intensywnych sesjach obudowa i ustnik robią się gorące. To normalne zachowanie, ale zachowaj ostrożność, żeby się nie poparzyć. Daj urządzeniu chwilę odpocząć między sesjami.

Gwarancja

Arizer daje 2 lata gwarancji na urządzenie, dożywotnią gwarancję na element grzewczy i rok na baterię. Gwarancja nie obejmuje szkła, a numer seryjny z oryginalnego pudełka jest warunkiem zgłoszenia u producenta, dlatego zachowaj opakowanie. W VapeFully masz 30 dni na zwrot. Procedurę zgłoszenia usterki znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o Arizer Solo 2

Jak włączyć Arizer Solo 2?

Wciśnij jednocześnie przycisk środkowy i przycisk ze strzałką w górę. Trzymaj je do zakończenia odliczania na ekranie.

Jaką temperaturę ustawić na start?

Zacznij od 180-185°C i stopniowo podnoś do 190-195°C. Powyżej 200°C dostaniesz najwięcej pary, kosztem części smaku.

Jak długo ładuje się Arizer Solo 2 i ile działa bateria?

Pełne ładowanie trwa do 3-4 godzin. Naładowany akumulator daje około 3 godziny ciągłej pracy, czyli kilkanaście pełnych sesji.

Czy można używać Solo 2 podczas ładowania?

Można, ale odradzamy to jako stałą praktykę, bo skraca żywotność wbudowanej baterii. Przy tak mocnym akumulatorze zwykle nie ma takiej potrzeby.

Czy Arizer Solo 2 nadaje się do koncentratów?

Tak. Umieść koncentrat w kuleczce z oczyszczonego włókna konopnego i włóż ją do komory szklanego ustnika. Zakres temperatur 50-220°C daje tu dużą swobodę.

Części i akcesoria do Arizer Solo 2

Arizer Solo 2 bywa niedostępny w sprzedaży, ale jego następcę i pasujące części znajdziesz poniżej:

- [Arizer Solo 2 - Etui na pasek z klipsem](#) (49 zł)
- [Arizer Solo 2 MAX waporyzator przenośny do suszu](#) (następca modelu, 789 zł)

Arizer Solo 2 jest przeznaczony wyłącznie do suszu i aromaterapii, dla osób pełnoletnich (18+). Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Bateria jest wbudowana na stałe: nie otwieraj obudowy i nie wymieniaj ogniw samodzielnie, bo grozi to uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Arizer Solo 2 nie jest urządzeniem medycznym.