

Instrukcja obsługi Arizer XQ2

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

Arizer XQ2 to waporyzator stacjonarny do suszu, zasilany z gniazdka i obsługiwany pilotem, z inhalacją przez balon albo silikonowy wąż. Poniżej znajdziesz pełną instrukcję obsługi Arizer XQ2 po polsku, przygotowaną przez VapeFully: od przepalenia przed pierwszą sesją, przez obie komory i temperatury, po czyszczenie i typowe problemy.

Zawartość zestawu

Zestaw XQ2 obejmuje elementy, do których odwołuje się ta instrukcja: samo urządzenie z kablem zasilającym, pilot, dwie komory na susz (Cloud i Flavour), balon oraz silikonowy wąż z metalowymi sitkami i szklanymi akcesoriami.

Zaraz po odbiorze sprawdź, czy wszystkie części są w dobrym stanie i nie ucierpiały w transporcie. Uszkodzonych elementów nie używaj, tylko napisz do nas na help@vapefully.com.

Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszą sesją wyczyść akcesoria i przepal urządzenie na pusto. Usuniesz w ten sposób pozostałości produkcyjne i resztki alkoholu po czyszczeniu.

1. Odmocz szklane akcesoria i metalowe sitka w alkoholu izopropylowym przez 15-20 minut.
2. Silikonowy wąż wyczyść ciepłą wodą z płynem do naczyń i wysusz. Silikon nie może mieć kontaktu z alkoholem.
3. Po odmoczeniu przepłucz szklane elementy ciepłą wodą i dokładnie osusz.
4. Zmontuj urządzenie bez napełniania komory, ustaw najwyższą temperaturę 260°C i zostaw włączone na co najmniej pół godziny (burn-off).

Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada wartości podanej na urządzeniu. Ustaw XQ2 na stabilnej, płaskiej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych, i nie zostawiaj włączonego bez nadzoru.

Instrukcja obsługi Arizer XQ2 krok po kroku

XQ2 nie ma baterii i nie wymaga ładowania. Podłączasz go do gniazdka, a sterujesz z panelu na urządzeniu albo pilotem, w tym przyciskiem wiatraka.

1. Zmiel susz drobno i wypełnij nim komorę: Cloud, gdy chcesz nabić więcej suszu, albo Flavour przy mniejszej ilości.
2. Załóż wybraną komorę i akcesoria: balon albo silikonowy wąż.
3. Uruchom urządzenie pilotem lub z panelu i ustaw temperaturę. Do dyspozycji masz zakres od 50 do 260°C.
4. Odczekaj około 5 minut, aż urządzenie w pełni się rozgrzeje.
5. Rozpocznij inhalację. Do napełnienia balonu włącz wiatrak; przy wężu wiatrak jest opcjonalny.

XQ2 jest przeznaczony wyłącznie do ziół i nie nadaje się do waporyzacji koncentratów. W trakcie pracy trzymaj urządzenie w pozycji pionowej. Ogólne zasady techniki wdechu opisaliśmy w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć. Obudowę przecieraj miękką szmatką, bez agresywnych środków czyszczących.

Szklane akcesoria i metalowe sitka odmaczaj w alkoholu izopropylowym przez 15-20 minut, przy mocnym zabrudzeniu dłużej. Potem przepłucz je ciepłą wodą i osusz. Silikonowy wąż myj wyłącznie ciepłą wodą z płynem do naczyń, nigdy alkoholem.

Regularne czyszczenie i okresowe przepalanie na pusto utrzymują pełną jakość pary i przedłużają żywotność urządzenia. Po ostygnięciu przechowuj XQ2 w suchym i bezpiecznym miejscu.

Najczęstsze problemy z Arizer XQ2

Mało pary albo słaby smak

Sprawdź trzy rzeczy: czystość sitek i szkła, przemiał oraz rozgrzanie. Przytkane sitko to najczęstsza przyczyna spadku pary, więc zacznij od czyszczenia. Susz miel drobno, daj urządzeniu pełne 5 minut na rozgrzanie i w razie potrzeby podnieś temperaturę.

Dziwny zapach lub posmak przy nowym urządzeniu

To zwykle pozostałości produkcyjne, nie wada. Wykonaj pełny burn-off: pusta komora, 260°C, minimum pół godziny. Powtórz, jeśli zapach nie zniknął po pierwszym przepaleniu.

Balon nie napęlnia się parą

Do napęlnienia balonu konieczny jest wiatrak. Upewnij się, że jest włączony przyciskiem na urządzeniu lub pilocie, a komora i sitka są drożne.

Urządzenie nie włącza się albo nie grzeje

Sprawdź gniazdko i przewód zasilający oraz to, czy napięcie w instalacji odpowiada wartości na urządzeniu. Jeśli XQ2 mimo sprawnego zasilania nie nagrzewa się wcale albo wyświetlacz nie pokazuje wzrostu temperatury, to realna usterka. Zgłoś ją do reklamacji, nie otwieraj urządzenia samodzielnie.

Wąż silikonowy zmienił smak

Najczęściej to efekt czyszczenia alkoholem, którego silikon nie toleruje, albo zwykłego zabrudzenia. Myj wąż ciepłą wodą z płynem do naczyń, a gdy zmiana smaku nie ustępuje, wymień go na nowy.

Gwarancja

Arizer obejmuje swoje urządzenia 2-letnią gwarancją, a element grzewczy gwarancją dożywotnią. Szkło nie podlega gwarancji, a numer seryjny znajduje się na oryginalnym opakowaniu, więc zachowaj pudełko i dowód zakupu.

Nieautoryzowane naprawy oraz użycie z e-liquidami lub tytoniem unieważniają gwarancję. Procedurę zgłoszenia znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o Arizer XQ2

Czy Arizer XQ2 nadaje się do koncentratów?

Nie. XQ2 jest przeznaczony wyłącznie do ziół. Użycie z koncentratami, e-liquidami lub tytoniem może uszkodzić urządzenie i unieważnia gwarancję.

Czy XQ2 ma baterię?

Nie. To waporyzator stacjonarny podłączany bezpośrednio do gniazdka, więc nie wymaga ładowania i pracuje bez limitu czasu sesji.

Jaki zakres temperatur ma Arizer XQ2?

Od 50 do 260°C, co pozwala waporyzować szerokie spektrum ziół w ich rekomendowanych temperaturach.

Czym różni się komora Cloud od komory Flavour?

Komora Cloud mieści więcej suszu i służy do obfitszych sesji, a Flavour jest przeznaczona do mniejszych nabić. Obie napełniasz drobno zmielonym suszem.

Jak przepalić XQ2 przed pierwszym użyciem?

Zmontuj urządzenie z pustą komorą, ustaw 260°C i zostaw włączone na co najmniej pół godziny. Burn-off usuwa pozostałości produkcyjne i resztki alkoholu po czyszczeniu akcesoriów.

Części i akcesoria do Arizer XQ2

Urządzenie i części do niego masz w VapeFully od ręki: [Arizer XQ2 waporyzator stacjonarny do suszu](#).

- [Arizer XQ2 - Komplet zatyczek do balonów](#) (89 zł)
- [Arizer XQ2 - Zapasowe filtry powietrza](#) (59 zł)

Arizer XQ2 jest przeznaczony wyłącznie do suszu i aromaterapii legalnymi ziołami, dla osób pełnoletnich (18+). Przechowuj urządzenie, drobne części i materiały opakowaniowe poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Gorące szkło i komory odkładaj do ostygnięcia, zanim je schowasz.