

Instrukcja obsługi Boundless Tera

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

Boundless Tera to przenośny waporyzator konwekcyjny do suszu i koncentratów, zasilany wymiennymi ogniwami 18650. Ta strona to oficjalna instrukcja obsługi Boundless Tera po polsku, przygotowana przez VapeFully. Znajdziesz tu pierwsze uruchomienie, obsługę krok po kroku, czyszczenie i diagnostykę najczęstszych problemów.

Co znajdziesz w zestawie

- waporyzator Boundless Tera
- ładowarka
- pędzelek do czyszczenia komory

Zawartość pudełka bywa różna w zależności od partii i wersji, więc kompletność sprawdź zaraz po rozpakowaniu.

Pierwsze uruchomienie

Zanim odpalisz pierwszą sesję, przygotuj urządzenie w trzech krokach.

1. Naładuj urządzenie do pełna dołączoną ładowarką. Pełne ładowanie zajmuje około 3 godziny. Uwaga: Tera nie może pracować podczas ładowania.
2. Wyczyść urządzenie na sucho i na mokro. Komorę grzewczą przeczysz pędzelkiem z zestawu, pozostałe elementy alkoholem izopropylowym. Pilnuj, żeby alkohol nie dotykał części plastikowych ani silikonowych.
3. Przepal urządzenie na pusto (burn-off), bez suszu w komorze. Przepalenie usuwa fabryczne pozostałości i posmak nowego sprzętu.

Instrukcja obsługi Boundless Tera krok po kroku

Włączanie

Włącz Terę przez 5 rytmicznych kliknięć przycisku głównego. Klikaj w miarę szybko; zbyt wolna seria nie zostanie rozpoznana i urządzenie się nie uruchomi.

Ustawianie temperatury

Temperaturę regulujesz przyciskami po bokach urządzenia. Jedno kliknięcie zmienia ustawienie o 1 stopień Celsjusza. Gdy wybierzesz wartość, przytrzymaj przycisk główny przez 3 sekundy, a Tera zacznie się nagrzewać.

Zakres pracy to 60-220 stopni Celsjusza, więc pokrywa zarówno susz do aromaterapii, jak i koncentraty. Ogólne zasady doboru temperatury i techniki opisaliśmy w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

Nabijanie komory

Zmiel susz na średnią konsystencję i napełnij komorę. Nie ubijaj go, bo ograniczysz przepływ powietrza, a to w konwekcji od razu odbija się na jakości pary.

Przy koncentratkach połóż na dno komory podkładkę do waporyzacji koncentratów i nałóż na nią porcję wielkości ziarnka ryżu. Tryb do koncentratów uruchomisz przez 3-krotne naciśnięcie przycisku głównego.

Technika wdechu

Zaciągaj się równomiernie, powoli i długo, przez 10-15 sekund. Tak działa system konwekcyjny Tery: to przepływające powietrze odparowuje susz, więc krótki i gwałtowny wdech daje słabszą parę.

Czyszczenie i konserwacja

Po każdej sesji opróżnij komorę z resztek suszu. Samą komorę czyść pędzelkiem dołączonym do zestawu, a osad z pozostałych elementów usuwaj alkoholem izopropylowym. Alkohol nie może mieć kontaktu z częściami plastikowymi ani silikonowymi.

Ustniki odmaczaj co kilka sesji w ciepłej wodzie z płynem do naczyń. Potem opłucz je pod bieżącą wodą i dokładnie wysusz przed złożeniem urządzenia.

Najczęstsze problemy (Boundless Tera)

Czystość i regularne przepalanie zapobiegają większości problemów z Terą. Zanim zgłosisz reklamację, przejdź poniższą diagnostykę; spora część zgłoszeń kończy się na czyszczeniu albo na ogniwie, nie na usterce.

Urządzenie nie włącza się lub nie ładuje

Najpierw sprawdź samo włączanie: 5 kliknięć musi być rytmiczne i w miarę szybkie, bo za wolna seria nie zadziała. Potem zajmij się zasilaniem. Wyjmij ogniwa 18650 i włóż je ponownie, zwracając uwagę na bieguny. Przeczyść styki i przetestuj urządzenie na innych, sprawnych i naładowanych ogniwach.

Zużyte lub uszkodzone ogniwo nie jest wadą urządzenia; wymieniasz je samodzielnie. Jeśli Tera nie działa mimo sprawnych ogniw, czystych styków i poprawnego włączania, to realna usterka i podstawa do reklamacji.

Słaba para lub duży opór przy wdechu

Stopniowy spadek ilości pary i rosnący opór to niemal zawsze kondensat zatykający ścieżkę pary, nie usterka. Wyczyść urządzenie, sprawdź przemiał (średni, bez ubijania) i zwolnij wdech do 10-15 sekund. Serwis wchodzi w grę dopiero wtedy, gdy para nie ma wcale mimo czystego sprzętu, poprawnej techniki i potwierdzonego nagrzewania.

Dziwny lub chemiczny posmak

Przy nowym urządzeniu to zwykle brak przepalenia; wykonaj burn-off z sekcji o pierwszym uruchomieniu. Przy używanym sprzęcie winny jest najczęściej osad z kondensatu albo praca na zbyt wysokiej temperaturze od startu. Jeśli po pełnym czyszczeniu i przepaleniu czujesz zapach spalonego plastiku, przerwij używanie i zgłoś sprawę do nas.

Łuszcząca się farba na obudowie

W serii Tera zdarza się łuszczenie farby na obudowie. To znana wada fabryczna, konsultowana z dostawcą, a nie efekt złego użytkowania. Nie musisz nic diagnozować: zrób zdjęcia i zgłoś reklamację, takie egzemplarze wymieniamy.

Uszkodzenia mechaniczne

Jeśli nowe urządzenie przyszło uszkodzone, zrób zdjęcia sprzętu oraz opakowania i od razu zgłoś szkodę transportową. Uszkodzenia po upadku w trakcie użytkowania nie podlegają gwarancji, ale część elementów da się dokupić osobno, więc napisz do nas przed wysyłką czegokolwiek.

Gwarancja na Boundless Tera

Boundless daje 3-letnią gwarancję ograniczoną na wady materiałowe i wykonawcze, obejmującą elektronikę, ceramiczną komorę i konstrukcję. Bateria jest z niej wyłączona: na wymianę lub naprawę ogniwa masz tylko 9 dni. Niezależnie od gwarancji producenta sklep odpowiada z rękojmi przez 24 miesiące, a procedurę opisujemy na stronie [zwroty i reklamacje](#). Na zwrot bez podania przyczyny masz w VapeFully 30 dni.

FAQ: najczęstsze pytania o Boundless Tera

Jaki zakres temperatur ma Boundless Tera?

Od 60 do 220 stopni Celsjusza, regulowany co 1 stopień przyciskami po bokach urządzenia. Taki zakres pokrywa susz do aromaterapii i koncentraty.

Czy Boundless Tera nadaje się do koncentratów?

Tak. Połóż podkładkę do koncentratów na dno komory, nałóż porcję wielkości ziarnka ryżu i uruchom tryb do koncentratów przez 3-krotne naciśnięcie przycisku głównego.

Jak długo ładuje się Tera i czy mogę jej używać w trakcie?

Pełne ładowanie dołączoną ładowarką trwa około 3 godziny. Podczas ładowania Tera nie działa, więc sesję zaplanuj przed podłączeniem do prądu albo trzymaj naładowane zapasowe ogniwa.

Jak brać wdech, żeby dostać gęstą parę?

Równomiernie, powoli i długo, przez 10-15 sekund. Tera grzeje konwekcyjnie, więc to długość i spokój wdechu decydują o ilości pary, a nie siła zaciągnięcia.

Części i akcesoria do Boundless Tera

Boundless Tera bywa niedostępny w sprzedaży, ale części i zamienniki znajdziesz w sklepie VapeFully.

Bezpieczeństwo: Boundless Tera służy wyłącznie do waporyzacji suszu i koncentratów legalnych w Twoim kraju.

Urządzenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich; przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Tera pracuje na wymiennych ogniwach 18650, więc używaj tylko ogniw z nieuszkodzoną osłonką, transportuj je w etui i ładuj pod nadzorem.