

Instrukcja obsługi Fenix Mini

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

Fenix Mini to jeden z najmniejszych waporyzatorów przenośnych do suszu i przez lata najczęstszy pierwszy wybór początkujących w Polsce. Na tej stronie znajdziesz pełną instrukcję obsługi Fenix Mini po polsku, przygotowaną przez VapeFully. Prowadzi Cię od pierwszego uruchomienia, przez ustawienia temperatury, po czyszczenie i typowe problemy.

Zawartość zestawu

W pudełku z waporyzatorem Fenix Mini znajdziesz:

- waporyzator Fenix Mini,
- uszczelkę z sitkiem,
- kabel USB,
- ubijak,
- szczoteczkę do czyszczenia,
- szczypce,
- pojemnik kwarcowy na koncentraty.

Zestaw nie zawiera adaptera ściennego do ładowania. Wystarczy dowolna ładowarka USB 5V/1A, na przykład od starszego telefonu.

Pierwsze uruchomienie

Zanim nabijesz pierwszą komorę, wykonaj dwa kroki: pełne ładowanie i przepalenie komory (burn-off). Usuniesz w ten sposób fabryczne pozostałości z układu grzewczego.

1. Naładuj urządzenie przez 2 godziny, nawet jeśli wskaźnik od razu pokazuje pełną baterię.
2. Włącz waporyzator pięcioma szybkimi kliknięciami przycisku włączającego (w ciągu 2 sekund).
3. Ustaw maksymalną temperaturę 220°C i zostaw urządzenie z pustą komorą.
4. Fenix Mini wyłącza się automatycznie, więc włączaj go ponownie, aż przepalenie potrwa łącznie minimum 25 minut.
5. Przepalaj do momentu, aż z komory przestanie wydobywać się niepożądany zapach. Czasem trwa to dłużej niż 25 minut.

Instrukcja obsługi Fenix Mini krok po kroku

Obsługa Fenix Mini należy do najprostszych wśród waporyzatorów. Całość sprowadza się do zmielenia suszu, nabicia komory i ustawienia temperatury. Ogólne zasady techniki wdechu opisaliśmy szerzej w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

1. Zmiel susz w młynku na średnią konsystencję. Nie miel zbyt drobno, bo ograniczysz przepływ powietrza.
2. Napełnij komorę najlepiej do pełna, minimum do połowy. Nie ubijaj suszu, gorące powietrze musi swobodnie przepływać.
3. Załóż ustnik i włącz waporyzator pięcioma szybkimi kliknięciami przycisku włączającego w ciągu 2 sekund.
4. Ustaw temperaturę przyciskami "+" i "-". Masz do dyspozycji zakres 160-220°C.
5. Poczekaj, aż grzałka się nagrzej. Trwa to mniej niż 30 sekund.
6. Bierz długie, spokojne wdechy po 10-15 sekund. Między wdechami rób około 15 sekund przerwy, żeby grzałka wróciła do zadanej temperatury.

7. Po sesji poczekaj, aż komora ostygnie, po czym opróżnij ją i wyczyść z pozostałości.

Fenix Mini wyłącza się automatycznie po 4 minutach. To zabezpieczenie komory, a nie sygnał, że susz jest już odparowany. Możesz od razu włączyć urządzenie ponownie, bez czekania na schłodzenie.

Sesję możesz też przerwać w dowolnym momencie bez większych strat w materiale, po prostu wyłączając waporyzator. Dla lepszego aromatu przerwij sesję w połowie, poczekaj aż komora ostygnie i przemieszaj susz przed kolejnym włączeniem grzałki. Pamiętaj tylko, że z Fenix Mini nie korzysta się w trakcie ładowania.

Zmiana wyświetlania temperatury i dane techniczne

Jeśli wyświetlacz pokazuje stopnie Fahrenheita, przytrzymaj jednocześnie przycisk włączający oraz "+" albo "-" przez dwie sekundy. Urządzenie przełączy się między °F a °C.

Parametr	Wartość
System grzewczy	hybryda z przewagą konwekcji
Zakres temperatur	160-220°C
Czas nagrzewania	poniżej 30 sekund
Bateria	1600 mAh (wbudowana)
Ładowanie	micro USB, 5V/1A
Wymiary	50 x 27,3 x 81 mm

Czyszczenie i konserwacja

Po każdej sesji opróżnij komorę po ostygnięciu i przetrzyj ją szczoteczką z zestawu. Stygnący susz oddaje żywice na ścianki, więc im szybciej go usuniesz, tym rzadziej czeka Cię większe czyszczenie.

Do dokładnego czyszczenia użyj patyczka higienicznego delikatnie zwilżonego alkoholem izopropylowym. Przetrzyj nim komorę oraz ustnik od środka. Następnie wypłucz ustnik w dużej ilości letniej wody i dokładnie wysusz przed założeniem.

Obudowę waporyzatora i zewnętrzną część ustnika wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką. Przechowuj Fenix Mini w suchym miejscu, z dala od światła i źródeł ciepła.

Najczęstsze problemy z Fenix Mini

Mało pary albo słaby smak

Sprawdź nabicie: susz zmielony na pył albo mocno ubity blokuje przepływ powietrza. Wydłuż wdechy do 10-15 sekund i podnieś temperaturę o kilka stopni. Susz ciemnobrązowy, o smaku przypalonego popcornu, jest już wykorzystany i wymaga wymiany.

Urządzenie nie włącza się

Upewnij się, że klikasz przycisk włączający 5 razy w ciągu 2 sekund, bo wolniejsze kliknięcia nie zadziałają. Jeśli wyświetlacz pokazuje symbol rozładowanej baterii, podłącz ładowanie. Nie forsuj włączania przy słabej baterii, bo rozładowanie do zera może ją uszkodzić.

Komunikat "Protect" na wyświetlaczu

"Protect" oznacza błąd urządzenia i tego nie naprawisz samodzielnie. Skontaktuj się z nami i opisz, kiedy komunikat się pojawia. Taka usterka kwalifikuje się do reklamacji.

Bateria krótko trzyma

Wbudowana bateria 1600 mAh wystarcza na około 40 minut pracy i z czasem jej pojemność spada. Po około półtora roku intensywnego używania to normalne zużycie eksploatacyjne. Jeśli jednak nowe urządzenie pada po kilku minutach, zgłoś je do reklamacji.

Ustnik luzuje się albo zmienia kolor

Ustnik montowany na zatrzask wyrabia się z czasem i zaczyna odpadać. To część eksploatacyjna, którą po prostu dokupisz jako zamiennik. Plastik ustnika reaguje też na alkohol izopropylowy i może zmienić kolor, dlatego czyść go oszczędnie zwilżonym patyczkiem, a nie przez moczenie.

Gwarancja

Fenix Mini jest objęty 2-letnią gwarancją. Nie obejmuje ona części eksploatacyjnych, przede wszystkim ustnika na zatrzask, który wyrabia się podczas normalnego używania. Procedurę zgłoszenia usterki i zwrotu znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o Fenix Mini

Jak włączyć waporyzator Fenix Mini?

Kliknij przycisk włączający 5 razy szybko, w ciągu 2 sekund. Wyłączanie działa dokładnie tak samo.

Jak zmienić wyświetlanie z °F na °C?

Przytrzymaj jednocześnie przycisk włączający i przycisk "+" albo "-" przez dwie sekundy. Wyświetlacz przełączy jednostkę temperatury.

Czy można używać Fenix Mini podczas ładowania?

Nie. Poczekać, aż urządzenie się naładuje, i dopiero wtedy zacznij sesję.

Dlaczego Fenix Mini sam się wyłącza po 4 minutach?

Automatyczne wyłączenie po 4 minutach to zabezpieczenie komory. Nie oznacza, że susz jest maksymalnie odparowany. Włącz urządzenie ponownie i dokończ sesję.

Jak długo ładować Fenix Mini przed pierwszym użyciem?

Przez 2 godziny, nawet jeśli wskaźnik baterii od początku pokazuje pełne naładowanie. Później ładujesz normalnie, do pełna.

Części i akcesoria do Fenix Mini

Wszystkie poniższe części masz w VapeFully od ręki, razem z samym urządzeniem: [Fenix Mini waporyzator przenośny do SUSZU](#).

- [Fenix Mini / Fury 2 - Standardowy ustnik](#) (44,12 zł)
- [Fenix Mini - Zapasowe sitko z silikonową uszczelką](#) (15,99 zł)
- [Fenix Mini - Adapter wodny 3w1 \(420VAPE\)](#) (35 zł)

- [Fenix Mini - Mini Bubbler \(420VAPE\)](#) (48,99 zł)
- [Fenix Mini / Titanium Mini - Bubbler \(420VAPE\)](#) (49 zł)
- [Fenix Mini / Titanium - Bubbler z dyfuzorem \(420VAPE\)](#) (59 zł)

Jeśli dopiero wybierasz urządzenie, sprawdź też następcę tego modelu: [Fenix Mini+ waporyzator przenośny do suszu](#) (339 zł).

Fenix Mini jest przeznaczony wyłącznie do suszu i aromaterapii, dla osób pełnoletnich (18+). Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz osoby z chorobami przewlekłymi powinny skonsultować użycie z lekarzem. Fenix Mini nie jest urządzeniem medycznym.