

Instrukcja obsługi Fenix Svaty

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

Fenix Svaty to przenośny waporyzator do suszu z wymienną baterią 1600 mAh i zakresem temperatur 160-220°C. Poniżej znajdziesz pełną instrukcję obsługi Fenix Svaty po polsku, przygotowaną przez VapeFully. Przeprowadzi Cię przez pierwsze przepalenie, obsługę, czyszczenie i najczęstsze problemy.

Zawartość zestawu

W zestawie z waporyzatorem Fenix Svaty dostajesz kabel micro-USB do ładowania wymiennej baterii. Zaraz po odbiorze sprawdź, czy urządzenie i akcesoria są kompletne i nieuszkodzone. Wątpliwości zgłoś nam na support@vapefully.com albo telefonicznie: +48 510 508 420.

Pierwsze uruchomienie

Nowy Fenix Svaty wymaga dwóch rzeczy przed pierwszą sesją: pełnego naładowania i kilkakrotnego przepalenia na pusto, które usuwa pozostałości produkcyjne.

1. Naładuj baterię dołączonym kablem micro-USB przez co najmniej 2 godziny. Ładowanie jest zakończone, gdy wskaźnik na ekranie jest pełny.
2. Wyczyść urządzenie: komorę grzewczą przetrzyj patyczkiem kosmetycznym nasączonym alkoholem izopropylowym, a plastikowy ustnik i silikonowe elementy umyj w ciepłej wodzie z płynem do naczyń. Wszystko dokładnie opłucz i wysusz.
3. Przepal urządzenie: włącz je z pustą komorą, ustaw najwyższą temperaturę i zostaw, aż samo się wyłączy.
4. Powtórz przepalenie kilka razy, zanim nabijesz pierwszą komorę suszu.

Instrukcja obsługi Fenix Svaty krok po kroku

1. Zmiel susz na średnio drobną konsystencję.
2. Nappełnij komorę grzewczą do pełna, ale nie ubijaj suszu.
3. Włącz urządzenie, klikając przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 sekund.
4. Ustaw temperaturę przyciskami regulacji. Masz do dyspozycji zakres 160-220°C, a urządzenie zasygnalizuje na ekranie osiągnięcie zadanej temperatury.
5. Zaczynij od 180-185°C i bierz długie, powolne, równomierne wdechy. W trakcie sesji stopniowo podnoś temperaturę, żeby zintensyfikować efekt.
6. Po sesji wyłącz Svaty tymi samymi 5 kliknięciami przycisku zasilania.

Nie używaj Fenix Svaty w trakcie ładowania. Ogólne zasady techniki wdechu opisaliśmy szerzej w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

Czyszczenie i konserwacja

Regularnie czyść wszystkie części mające kontakt z suszem lub parą, bo od tego zależy czysty aromat i pełna wydajność urządzenia. Sitko i metalową komorę czyść alkoholem izopropylowym, a komorę grzewczą przecieraj patyczkiem kosmetycznym nasączonym alkoholem.

Silikonowe elementy i plastikowy ustnik myj w ciepłej wodzie z płynem do naczyń, potem dokładnie opłucz i wysusz. Po każdym czyszczeniu przepal urządzenie: pusta komora, najwyższa temperatura, aż samo się wyłączy.

Najczęstsze problemy z Fenix Svaty

Mało pary albo słaby smak

Zacznij od czyszczenia: przytkane sitko i zabrudzona komora to najczęstsza przyczyna spadku pary. Sprawdź też nabicie (komora pełna, susz nie ubity) i technikę: długie, powolne wdechy zamiast szybkiego zaciągania. W razie potrzeby podnieś temperaturę o kilka stopni.

Urządzenie nie włącza się

Upewnij się, że klikasz przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 sekund, bo wolniejsze kliknięcia nie zadziałają. Podłącz ładowanie i sprawdź, czy ekran pokazuje ikonę ładowania. Przy wymiennej baterii sprawdź też, czy ogniwo jest poprawnie osadzone i czy styki są czyste. Jeśli naładowane urządzenie dalej nie reaguje, zgłoś je do reklamacji.

Dziwny posmak przy nowym urządzeniu

Chemiczny lub plastikowy posmak w pierwszych sesjach to zwykle znak, że urządzenie nie zostało przepalone. Wykonaj kilka cykli przepalenia na pusto na najwyższej temperaturze. Posmak powinien zniknąć po dwóch lub trzech cyklach.

Waporyzator sam się wyłącza

Svaty wyłącza się automatycznie po zakończeniu cyklu grzania, co widać już przy przepalaniu. To zabezpieczenie, nie usterka: po prostu włącz urządzenie ponownie. Jeśli wyłącza się w trakcie wdechu mimo naładowanej baterii, sprawdź stan ogniwa, a przy powtarzającym się problemie zgłoś sprzęt do serwisu.

Podrażnienie dróg oddechowych

Obniż temperaturę i bierz spokojniejsze wdechy. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, przerwij używanie urządzenia.

Gwarancja

Fenix Svaty jest objęty 2-letnią gwarancją. Nie obejmuje ona uszkodzeń wynikających z użycia liquidów lub tytoniu ani normalnego zużycia części eksploatacyjnych. Procedurę zgłoszenia usterki znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o Fenix Svaty

Jak włączyć waporyzator Fenix Svaty?

Kliknij przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 sekund. Wyłączanie działa dokładnie tak samo.

Czy można używać Fenix Svaty podczas ładowania?

Nie. Poczekaj, aż bateria się naładuje, i dopiero wtedy zacznij sesję.

Od jakiej temperatury zacząć sesję?

Zacznij od 180-185°C i stopniowo podnoś temperaturę w trakcie sesji. Pełny zakres urządzenia to 160-220°C.

Czy Fenix Svaty ma wymienną baterię?

Tak. Bateria ma pojemność 1600 mAh i ładuje się dołączonym kablem micro-USB. Po zakończeniu ładowania ikona akumulatora na wyświetlaczu świeci stale.

Jak długo ładować Fenix Svaty przed pierwszym użyciem?

Przez co najmniej 2 godziny, do momentu aż wskaźnik baterii na ekranie będzie pełny.

Części i akcesoria do Fenix Svaty

Samo urządzenie znajdziesz w naszym sklepie: [Fenix Svaty waporyzator przenośny do suszu](#). Młynki, płyny do czyszczenia i inne akcesoria startowe dobierzesz w dziale akcesoriów VapeFully.

Fenix Svaty jest przeznaczony wyłącznie do suszu roślinnego i aromaterapii, dla osób pełnoletnich (18+). Nie używaj go z liquidami, tytoniem ani produktami z nikotyną. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt, nie ładuj go w wilgotnym otoczeniu i nigdy nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia ani wysokich temperatur. Kobiety w ciąży lub karmiące powinny skonsultować użycie z lekarzem.

Źródło: <https://vapefully.com/pl/instrukcje-obslugi/fenix-svaty/> • VapeFully • support@vapefully.com