

Instrukcja obsługi HyperDyn

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

HyperDyn to pierwszy w pełni tytanowy waporyzator DynaVap z powiększoną komorą, analogowy i pozbawiony baterii. Rozgrzejesz go palnikiem butanowym albo grzałką indukcyjną. Poniżej znajdziesz pełną instrukcję obsługi HyperDyn po polsku, przygotowaną przez VapeFully: od pierwszego czyszczenia, przez technikę grzania do kliknięcia, po typowe problemy.

Zawartość zestawu

- waporyzator HyperDyn (titanowy tip, cap i kondensator),
- drewniany futerał Slim Stash XL,
- kapsułka dozująca do mniejszych porcji suszu.

Zestaw nie zawiera zapasowych sitek ani uszczelkek, dokupisz je osobno. Palnik butanowy lub grzałka indukcyjna również nie wchodzi w skład zestawu podstawowego.

Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść HyperDyn:

1. Zdejmij uszczelki i nasadkę komory (cap), odłóż je na bok.
2. Pozostałe, metalowe elementy zanurz w alkoholu izopropylowym (sprawdzi się VapeCleaner).
3. Uszczelki i nasadkę umyj wyłącznie wodą z mydłem, bez alkoholu.
4. Gdy wszystko wyschnie, złóż waporyzator.

Instrukcja obsługi HyperDyn krok po kroku

1. Nabij komorę zmielonym suszem. Realnie mieści ona około 0,15-0,2 g; do mniejszych porcji użyj kapsułki dozującej.
2. Załóż nasadkę (cap) i zacznij ogrzewać ją palnikiem, obracając waporyzator wokół jego osi jak ruszt nad ogniskiem. Trzymaj palce jak najdalej od ogrzewanej nasadki.
3. Czekaj na charakterystyczne podwójne kliknięcie nasadki. To sygnał, że susz osiągnął temperaturę waporyzacji (ziola parują w zakresie ok. 170-215°C). Po kliknięciu natychmiast przestań grzać.
4. Weź wdech. Przepływ powietrza wyregulujesz, lekko przytykając wlot na boku waporyzatora: mocniejsze przytkanie daje intensywniejszą ekstrakcję i gęstszą parę.
5. Gdy nasadka ostygnie, kliknij ponownie. Dopiero wtedy możesz bezpiecznie dogrzać urządzenie na kolejny cykl. Dla pełnej ekstrakcji podgrzej komorę przynajmniej dwa razy.

Kierowanie płomienia w różne części nasadki daje różne temperatury: bliżej końcówki grzejesz mocniej, dalej łagodniej. HyperDyn działa też z grzałką indukcyjną (średnica cupa idealnie pasuje do DynaVap The Wand); nagrzewanie indukcją trwa około 30 sekund. Do koncentratów użyj DynaCoil albo uformuj kuleczkę z oczyszczonego włókna konopnego z koncentratem w środku.

Pod filtrację wodną HyperDyn pasuje natywnie do szlifu 14,5 mm, a po odwróceniu korpusu i przełożeniu tipa do szlifu 10 mm. Wysuwając kondensator z ustnika, możesz na stałe zamknąć boczny wlot powietrza pod sesję z bongiem.

Czyszczenie i konserwacja

Metalowe elementy (tip, kondensator, korpus) odmaczaj w alkoholu izopropylowym lub VapeCleanerze, a potem płucz i susz. Uszczelki oraz nasadkę myj wyłącznie wodą z mydłem, bo alkohol je niszczy.

Gorący cup ściągać przez drewniany futerał z zestawu: wsuń węł waporyzator, lekko obróć i zdejmij nasadkę bez parzenia palców. Sitka i uszczelki to części eksploatacyjne, wymieniaj je w miarę zużycia.

Najczęstsze problemy z HyperDyn

Nasadka nie klika

Przy sprawnej nasadce to niemal zawsze za słabe albo za krótkie grzanie. Grzej dłużej, bliżej nasadki i równomiernie ją obracaj. Jeśli klik trwale zniknął po wgnieceniu nasadki albo starły się wypustki zaczepu, nasadka kwalifikuje się do wymiany.

Przypalony susz

Grzałeś po kliknięciu albo zbyt agresywnie w jedno miejsce. Zasada brzmi: klik = stop. Oczekaj na drugi klik przy stygnięciu, zanim dogrzejesz ponownie, i obracaj urządzenie równomiernie.

Para zbyt gęsta i ciężka dla gardła

HyperDyn produkuje dużo gorącej, gęstej pary. Połącz go z bongiem (szlif 14,5 mm natywnie), grzej łagodniej i nie domykaj całkowicie wlotu powietrza. Bez filtracji wodnej trudno komfortowo przyjąć takie ilości pary.

Nie pasuje do mojej grzałki indukcyjnej

Cup HyperDyna ma większą średnicę niż klasyczne VapCapy i nie wchodzi do wielu standardowych grzałek indukcyjnych. To ograniczenie konstrukcyjne, nie wada egzemplarza. Sprawdzoną opcją jest grzałka The Wand. Pilnuj też osadzenia cupa: źle wyregulowany może się zsunąć na gorąco.

Gwarancja

DynaVap obejmuje metalowe elementy HyperDyna (tip, korpus, kondensator, cap) dożywotnią ograniczoną gwarancją na wady produkcyjne; elementy drewniane i szklane są z niej wyłączone. Niezależnie od tego masz 24 miesiące odpowiedzialności sklepu VapeFully. Procedurę zgłoszenia znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o HyperDyn

Skąd wiem, że HyperDyn jest nagrzany?

Nasadka wydaje jedno lub dwa wyraźne kliknięcia po osiągnięciu temperatury waporyzacji. Po kliknięciu przestań grzać. Ponowny klik przy stygnięciu oznacza, że możesz dogrzewać.

Czy HyperDyn działa z grzałką indukcyjną?

Tak, świetnie współpracuje z DynaVap The Wand; nagrzewanie trwa około 30 sekund. Do wielu standardowych grzałek indukcyjnych nie wejdzie przez większą średnicę cupa.

Ile suszu mieści komora HyperDyna?

Producent deklaruje do 0,25 g, realnie wygodnie mieści się 0,15-0,2 g. Kapsułka dozująca z zestawu zmniejsza porcję do około 0,1 g.

Czy HyperDyn nadaje się do koncentratów?

Tak. Użyj akcesorium DynaCoil albo uformuj kuleczkę z oczyszczonego włókna konopnego z koncentratem w środku i umieść ją w komorze.

Czy podłączę HyperDyn do bongy?

Tak, natywnie pasuje do szlifów 14,5 mm, a po odwróceniu korpusu do 10 mm. Filtracja wodna jest wręcz zalecana, bo para jest gęsta i ciepła.

Części i akcesoria do HyperDyn

Urządzenie kupisz w VapeFully od ręki: [HyperDyn waporyzator przenośny do suszu](#) (849 zł). W sklepie znajdziesz też palniki, grzałki indukcyjne oraz sitka i uszczelki pasujące do DynaVapów.

HyperDyn jest przeznaczony wyłącznie do suszu i koncentratów do aromaterapii, dla osób pełnoletnich (18+). Pracujesz z otwartym płomieniem i rozgrzanym tytanem, więc nie dotykaj nasadki, dopóki nie ostygnie. Przechowuj urządzenie i palnik poza zasięgiem dzieci.

Źródło: <https://vapefully.com/pl/instrukcje-obslugi/hyperdyn/> • VapeFully • support@vapefully.com