

Instrukcja obsługi Tinymight 2 Black

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

Tinymight 2 Black to odświeżona wersja fińskiego waporyzatora konwekcyjnego: dostał ustnik z ceramiki cyrkonowej, stalową jednostkę chłodzącą V2, baterię Molicel P30B i automatyczne wyłączanie w trybie sesyjnym. To jest oficjalna instrukcja obsługi Tinymight 2 Black, którą przygotował dla Ciebie zespół VapeFully. Przeprowadzi Cię od pierwszego przepalania po diagnostykę usterek.

Zawartość zestawu

Edycja Black wyjeżdża z fabryki w nowej konfiguracji sprzętowej. Poniższe elementy dostajesz razem z urządzeniem.

- waporyzator Tinymight 2 Black
- ustnik zirconia (ceramika cyrkonowa) z polerowaną powierzchnią
- Cooling Unit V2 ze stali nierdzewnej, wykonany z jednego elementu
- bateria 18650 Molicel P30B
- barrel tube z podwójnym systemem siatek

Podkładka z oczyszczonego włókna konopnego do koncentratów nie wchodzi w skład zestawu i kupujesz ją osobno. Aktualną rozpiskę pudełka znajdziesz na stronie produktu w sklepie.

Pierwsze uruchomienie

Zanim wsypiesz pierwszy susz, przygotuj urządzenie w trzech krokach. Zajmie Ci to kwadrans, z czego większość to przepalanie.

1. Naładuj urządzenie ładowarką o mocy minimum 2 A. Czerwona dioda LED świeci przez cały czas ładowania i gaśnie przy pełnym ogniwie. Jeśli wkładasz własną baterię, wybierz 18650 o prądzie ciągłego rozładowania co najmniej 20 A.
2. Przetrzyj komorę na susz oraz dolną część ustnika patyczkiem z alkoholem izopropylowym. Górną część ustnika wyczyść od środka i z zewnątrz.
3. Przepal urządzenie na pusto: pokręć na wartość 10, tryb sesyjny, 10 minut grzania. Ten zabieg usuwa zapachy fabryczne i kończy przygotowanie sprzętu.

Obsługa krok po kroku

Pokrętko temperatury siedzi na spodzie urządzenia i pełni też funkcję blokady. Na pozycji 0 sprzęt nie zareaguje na przycisk; przekręć pokrętko wyżej i dopiero wtedy go włączaj.

Nabijanie: do ustnika albo prosto do komory

Edycja Black daje Ci dwie drogi. Klasycznie: wyjmij ustnik, wsyp średnio zmielony susz do jego dolnej części i lekko przyklep, żeby nic się nie wysypało przy składaniu. Druga opcja to Direct Chamber Loading, czyli wsypanie suszu bezpośrednio do komory grzewczej urządzenia.

Materiału nie ubijaj na siłę. Zamknij komorę ustnikiem z sitkiem i dociśnij go delikatnie, aż całość będzie stabilna.

Tryb on-demand i tryb sesyjny

On-demand aktywujesz trzema szybkimi naciśnięciami przycisku; grzałka pracuje tylko wtedy, gdy trzymasz przycisk. Tryb sesyjny odpalisz identyczną kombinacją, tyle że ostatniego naciśnięcia nie puszczasz do momentu wibracji. W edycji Black tryb sesyjny ma automatyczny timer wyłączenia, więc urządzenie nie będzie grać w nieskończoność.

Boost mode w on-demand

Nowość edycji Black: boost działa też w trybie on-demand. Przytrzymaj przycisk do wibracji gotowości, zwolnij go i natychmiast naciśnij ponownie, tym razem bez puszczenia. Podwójna wibracja potwierdza, że boost jest aktywny.

Ustawianie temperatury

Sesję z suszem zaczynaj od środka skali, na przykład od pozycji 4-5, i podnoś temperaturę stopniowo. Koncentraty nakładaj w małej ilości na kulkę z oczyszczonego włókna konopnego i grzej na 9-9,5; włókno chroni wnętrze urządzenia przed rozpuszczonym materiałem.

Pokrętko	Temperatura	Zastosowanie
0	brak grzania	blokada urządzenia
1-2	140-150 st. C	niskie temperatury, delikatny smak
3-5	160-180 st. C	średnie temperatury, start sesji
6-8	190-210 st. C	wysokie temperatury, gęsta para
9-10	220-250 st. C	maksimum: czyszczenie i koncentraty

W trybie sesyjnym górny limit temperatury to 230 stopni Celsjusza. Technikę zaciągania się i ogólne zasady pracy ze sprzętem opisaliśmy w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

Czyszczenie i konserwacja

Podstawa to patyczek nasączony alkoholem izopropylowym. Regularnie przecieraj nim komorę na susz oraz dolną i górną część ustnika, w środku i na zewnątrz. Czysty tor pary od razu słychać w smaku.

Cooling Unit V2 rozkłada się na części i znosi czyszczenie alkoholem izopropylowym bez marudzenia. Szczoteczką doczyszczysz go nawet bez zdejmowania o-ringów, a sama jednostka może pracować również bez nich.

Ustnik zirconia ma polerowaną powierzchnię, więc osad schodzi z niego łatwiej niż ze szkła. Jedna zasada: nie schładzaj gorącego ustnika gwałtownie, na przykład zimną wodą. Nowy barrel tube ułatwia też wymianę siatek, a podwójny system screenów ogranicza wpadanie drobinek do grzałki.

Najczęstsze problemy (Tinymight 2 Black)

Zasada numer jeden przy tym urządzeniu: zanim pomyślisz o serwisie, przetestuj sprzęt na innym, sprawnym i naładowanym ogniwie 18650. Bateria jest wymienna, a większość zgłoszeń kończy się właśnie na niej, nie na elektronice.

Nie włącza się lub nie ładuje

Najpierw spójrz na pokrętko: pozycja 0 to blokada, nie usterka. Potem wyjmij ogniwo, sprawdź bieguny, przeczyść styki z kondensatu i włóż inne sprawne 18650. Jeśli urządzenie milczy mimo dobrego ogniwa i czystych styków, zgłoś reklamację.

Przycisk zasilania się blokuje

Przycisk najczęściej zacina się przez kondensat i brud, które zbierają się wokół niego z czasem. Wyczyść okolice przycisku patyczkiem z alkoholem izopropylowym i sprawdź, czy klika swobodnie. Gdy dalej blokuje się mechanicznie, urządzenie kwalifikuje się do serwisu.

Przegrzewa się albo wyłącza w trakcie sesji

Zmęczone ogniwo nie trzyma napięcia pod dużym obciążeniem konwekcyjnej grzałki i urządzenie potrafi się wtedy wyciąć. Włóż świeże 18650 o prądzie rozładowania minimum 20 A i powtórz sesję. Pamiętaj też, że w trybie sesyjnym edycja Black wyłącza się sama po czasie; to funkcja, nie awaria. Serwis wchodzi w grę dopiero wtedy, gdy sprzęt gaśnie z nową baterią przy normalnych temperaturach.

Brak wibracji

Wibracje potrafią zniknąć przy słabym ogniwie, więc test zaczynasz od wymiany baterii na sprawną. Sprawdź przy okazji, czy styki są czyste. Jeśli urządzenie grzeje, ale nie wibruje mimo dobrego ogniwa, to usterka do reklamacji.

Spadek wydajności pary

Słabsza para to zwykle zapchane siatki, osad w torze pary albo padnięte ogniwo. Wyczyść screeny i Cooling Unit V2, użyj średnio zmielonego suszu i załóż naładowaną baterię. Dopiero gdy po tym wszystkim para dalej jest wyraźnie słabsza niż na starcie, kieruj sprzęt do serwisu.

Problem z ładowaniem baterii

Użyj ładowarki o mocy minimum 2 A i sprawdź kabel na innym urządzeniu. Czerwona dioda ma świecić w trakcie ładowania i zgasnąć po jego zakończeniu. Ogniwo, które mimo to nie chce się ładować, najpewniej jest zużyte; wymieniasz je samodzielnie w kilka sekund. Serwis dotyczy sytuacji, gdy urządzenie nie ładuje żadnego sprawnego ogniwa.

Gwarancja

Producent, fińska firma JTJS Products Oy, obejmuje Tinymight 2 Black gwarancją na 3 lata od dostawy. Warunek: zarejestruj urządzenie na stronie producenta w ciągu roku od dostawy. Gwarancja jest jednokrotna i nieprzenoszalna, więc chroni wyłącznie pierwszego właściciela, a reklamację składasz z oryginalną fakturą w ciągu 2 miesięcy od ujawnienia wady. Niezależnie od producenta sklep odpowiada wobec Ciebie z rękojmi przez 24 miesiące; szczegóły procedury znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: częste pytania

Czym Tinymight 2 Black różni się od klasycznego Tinymight 2?

Zmian jest osiem: ładowanie bezpośrednio do komory, Cooling Unit V2 ze stali, ustnik zirconia, boost mode w on-demand, auto shut-off w trybie sesyjnym, nowy system screenów z barrel tube, bateria Molicel P30B i szczelniejszy airflow. To ewolucja, nie rewolucja, ale przy pierwszym zakupie dopłata do edycji Black ma sens.

Jak włączyć boost mode?

Przytrzymaj przycisk do wibracji gotowości i zwolnij go. Od razu naciśnij ponownie i trzymaj; podwójna wibracja oznacza aktywny boost. W edycji Black ta funkcja działa również w trybie on-demand.

Jakie ogniwo 18650 pasuje do tego urządzenia?

Fabrycznie pracuje tu Molicel P30B: ogniwo o wysokiej wydajności prądowej, stabilne pod obciążeniem i równomierne nawet przy niskim poziomie naładowania. Zamiennik musi mieć prąd ciągłego rozładowania co najmniej 20 A. Pojemność jest tu

mniej istotna niż wydajność prądowa.

Czy urządzenie wyłącza się samo?

W trybie sesyjnym tak: edycja Black ma automatyczny timer wyłączenia, którego klasyczny model nie dostał. W trybie on-demand grzałka i tak pracuje tylko podczas wciskania przycisku.

Czy zrobić w nim koncentraty?

Tak. Niewielką porcję koncentratu umieść na kulce z oczyszczonego włókna konopnego i ustaw pokrętko na 9-9,5. Samo włókno dokupujesz osobno, bo producent nie pakuje go do zestawu.

Części i akcesoria do Tinymight 2 Black

Samo urządzenie zamówisz u nas: [Tinymight 2 Black Edition](#) jest dostępny na zamówienie. Części zamienne i akcesoria, od siatek po ustniki, znajdziesz w naszym sklepie w kategorii akcesoriów Tinymight.

Bezpieczeństwo: Tinymight 2 Black jest przeznaczony wyłącznie do waporyzacji suszu i koncentratów legalnych w Twoim kraju, tylko dla osób pełnoletnich. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci. Urządzenie zasilane wymienne ogniwo 18650: używaj wyłącznie baterii z nieuszkodzoną osłonką i prądem rozładowania minimum 20 A, a poza urządzeniem przewoź ją w etui, nigdy luzem przy metalowych przedmiotach.

Źródło: <https://vapefully.com/pl/instrukcje-obslugi/tinymight-2-black/> • VapeFully • support@vapefully.com