

Instrukcja obsługi VapCap M

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

VapCap M to manualny waporyzator marki DynaVap, rozgrzewany palnikiem butanowym lub grzałką indukcyjną, bez baterii i elektroniki. Na tej stronie znajdziesz pełną instrukcję obsługi VapCap M po polsku, przygotowaną przez VapeFully. Prowadzi Cię od czyszczenia przed pierwszym użyciem, przez technikę grzania do kliknięcia, po typowe problemy.

Zawartość zestawu

W tekturowym pudełku znajdziesz sam waporyzator VapCap M: stalowe body z ustnikiem, komorę z nasadką (Cap) i uszczelki. Palnik nie jest dołączony do zestawu, więc dokup go razem z urządzeniem.

Na start polecamy do kompletu:

- palnik butanowy (np. Palnik Honest),
- młynek do suszu (np. Swiss Grinder Fire),
- alkohol izopropylowy do czyszczenia (VapeCleaner),
- pojemnik na susz (VapeStash),
- saszetkę regulującą wilgotność suszu (Integra Boost).

Pierwsze uruchomienie

VapCap M nie wymaga ładowania ani przepalania na pusto. Przed pierwszą sesją przeprowadź za to dokładne czyszczenie, które usunie pozostałości z produkcji.

1. Zdejmij nasadkę komory (Cap) oraz uszczelki i odłóż je na bok.
2. Pozostałe elementy zanurz w alkoholu izopropylowym, na przykład w płynie VapeCleaner.
3. Nasadkę i uszczelki umyj wyłącznie wodą z mydłem, nigdy alkoholem.
4. Poczekaj, aż wszystkie części całkowicie wyschną.
5. Złóż waporyzator. Od tego momentu jest gotowy do pracy.

Instrukcja obsługi VapCap M krok po kroku

VapCap M działa w trybie on-demand: jedno ogrzanie daje jeden lub dwa buch, potem urządzenie stygnie do kolejnego cyklu. Zamiast przycisków i wyświetlacza masz płomień, nasadkę i charakterystyczne kliknięcie. Ogólne zasady techniki wdechu opisaliśmy w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

1. Zmiel susz drobno, tak odparuje szybciej i równiej.
2. Wsyp susz luźno do komory, bez ubijania. Komora mieści około 0,1 g, ale działa dobrze nawet z okruchami.
3. Załóż nasadkę (Cap) na komorę.
4. Ogrzewaj dolną część nasadki, na wysokości litery N w napisie DYNAVAP. Czubek płomienia trzymaj minimum 1,5 cm od nasadki i cały czas obracaj waporyzator w tej samej płaszczyźnie.
5. Gdy usłyszysz podwójne kliknięcie, natychmiast odsuń płomień. Susz osiągnął temperaturę waporyzacji.
6. Zaciągnij się powoli przez ustnik. Intensywność pary regulujesz, przytykając palcem wlot powietrza z boku urządzenia.
7. Poczekaj, aż nasadka ostygnie i kliknie ponownie dwa razy. Dopiero wtedy zacznij kolejny cykl grzania.

Pełne wykorzystanie komory wymaga zwykle 3-4 cykli grzania. Schładzanie przyspieszysz, odstawiając VapCapa na magnes albo inną chłodną, nietopliwą powierzchnię.

Regulacja temperatury

Temperaturę kontrolujesz miejscem przyłożenia płomienia: im dalej od czubka nasadki grzejesz, tym wyższa temperatura waporyzacji. Susz odparowuje w zakresie 170-215°C, więc znajdź na nasadce punkt grzania, który odpowiada Twoim preferencjom. Do domu wybierz palnik z jednym płomieniem, bo daje większą kontrolę. Poza domem lepiej sprawdzi się palnik z trzema płomieniami, który ogrzewa nasadkę nawet w 5 sekund. Alternatywą jest grzałka indukcyjna, dyskretniejsza i szybsza od płomienia.

Waporyzacja koncentratów

VapCap M poradzi sobie też z koncentratami. Użyj akcesorium DynaCoil albo uformuj kuleczkę z oczyszczonego włókna konopnego, umieść w niej koncentrat i włóż całość do komory.

Czyszczenie i konserwacja

Po sesji opróżnij komorę i strzepnij resztki suszu, zanim żywice zdążą się przykleić do ścianek. Czyszczenie VapCapa jest bardzo proste: odpinasz tip i wrzucasz go do alkoholu izopropylowego.

Przy dokładnym czyszczeniu rozbierz urządzenie tak jak przed pierwszym użyciem. Elementy metalowe zanurz w alkoholu izopropylowym, a nasadkę i uszczelki umyj wyłącznie wodą z mydłem. Po wyschnięciu wszystkich części złoż waporyzator z powrotem.

Najczęstsze problemy z VapCap M

VapCap M nie ma baterii ani elektroniki, więc nie ma w nim niczego, co mogłoby wysiąść. Zgłoszenia "nie działa" niemal zawsze sprowadzają się do techniki grzania. Dobra wiadomość: technikę opanujesz po kilku sesjach.

Brak kliknięcia albo mało pary

Najczęstsza przyczyna to za słabe lub za krótkie grzanie. Sprawdź technikę: płomień na dolną część nasadki (litera N w napisie DYNAVAP), czubek płomienia minimum 1,5 cm od nasadki, urządzenie w ciągłym obrocie. Mało pary z pierwszego ogrzania to norma, pełna ekstrakcja wymaga kilku cykli.

Dwa kliknięcia zlewają się w jedno

Jedno głośne kliknięcie zamiast podwójnego oznacza, że grzejesz zbyt blisko czubka nasadki. Przesuń płomień niżej, w stronę komory.

Przypalony susz

Obowiązuje zasada "respect the click": nigdy nie grzej nasadki po kliknięciu, bo przypalisz materiał i możesz uszkodzić nasadkę. Kolejny cykl zaczynaj dopiero po podwójnym kliknięciu schłodzenia. Przypalenie to błąd techniki, nie wada urządzenia.

Kiedy to sprawa dla serwisu

Wgnieciona nasadka z trwałym brakiem kliknięcia albo starte wypustki zaczepu kwalifikują nasadkę do wymiany jako część zamienną, nie do reklamacji całego urządzenia. Stalowe body jest praktycznie niezniszczalne. Jeśli masz wątpliwości, napisz do nas i opisz objaw.

Gwarancja

DynaVap obejmuje VapCap M dożywotnią ograniczoną gwarancją na wady produkcyjne. Dotyczy ona metalowych elementów: urządzenia, tipów, stemów, kondensorów i wszystkich nasadek. Elementy drewniane i szklane są z niej wyłączone. Niezależnie od producenta masz 2 lata odpowiedzialności sklepu VapeFully i 30 dni na zwrot. Procedurę zgłoszenia znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o VapCap M

Czy VapCap M wymaga ładowania?

Nie. VapCap M to waporyzator analogowy, bez baterii i elektroniki. Do rozgrzania potrzebujesz palnika butanowego, zapalniczki żarowej albo grzałki indukcyjnej.

Co oznacza kliknięcie w VapCap M?

Podwójne kliknięcie podczas grzania sygnalizuje osiągnięcie temperatury waporyzacji, wtedy odsuwasz płomień i się zaciągasz. Kolejne podwójne kliknięcie po ostygnięciu oznacza, że możesz bezpiecznie grzać ponownie.

Ile suszu mieści komora VapCap M?

Maksymalnie około 0,1 g. Możesz jednak wsypać dowolnie mniej, nawet okruchy, i urządzenie nadal zadziała dobrze. Suszu nie ubijaj, wsyp go luźno.

Czy VapCap M nadaje się do koncentratów?

Tak. Użyj DynaCoila albo kuleczki z oczyszczonego włókna konopnego z koncentratem w środku i umieść ją w komorze.

Jakiej temperatury używać w VapCap M?

Susz odparowuje w zakresie 170-215°C. W VapCap M temperaturę ustawiasz miejscem grzania: im dalej od czubka nasadki kierujesz płomień, tym wyższa temperatura.

Części i akcesoria do VapCap M

Klasyczny VapCap M bywa niedostępny w sprzedaży. Jego następcę i pasujące części znajdziesz poniżej:

- [VapCap M7 i M7XL waporyzator przenośny do suszu](#) (następca modelu, 349 zł)

VapCap M jest przeznaczony wyłącznie do suszu i koncentratów roślinnych, dla osób pełnoletnich (18+). Przechowuj urządzenie i palnik poza zasięgiem dzieci. Nasadka po ogrzaniu jest gorąca, więc odkładaj waporyzator na niepalną powierzchnię. VapCap M nie jest urządzeniem medycznym.