

Instrukcja obsługi VonG (i)

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

VonG (i): Titanium to w pełni analogowy waporyzator DynaVap do suszu, bez baterii i elektroniki, rozgrzewany palnikiem butanowym lub grzałką indukcyjną. Na tej stronie znajdziesz pełną instrukcję obsługi VonG (i) po polsku, przygotowaną przez VapeFully. Prowadzi Cię od czyszczenia przed pierwszym użyciem, przez podgrzewanie i regulację przepływu powietrza, po konserwację i typowe problemy.

Zawartość zestawu

W zestawie dostajesz sam waporyzator VonG (i): Titanium. Składa się z kilku rozbieralnych części, które poznasz przy pierwszym czyszczeniu:

- nasadka komory (cap),
- komora na susz,
- korona ze żłobieniami,
- kołnierz (sleeve),
- cylinder,
- kondensator,
- ustnik.

Do pełnego użytkowania potrzebujesz osobno palnika butanowego lub grzałki indukcyjnej. VonG (i) nie ma baterii, więc źródło ciepła dokładasz sam.

Pierwsze uruchomienie

Zanim nabijesz pierwszą komorę, dokładnie wyczyść urządzenie i przepal je na pusto. Usuniesz w ten sposób pozostałości produkcyjne z metalu.

1. Zdejmij nasadkę komory (cap) i odłóż ją. Następnie ściągnij komorę, pociągając ją do góry.
2. Zdejmij koronę ze żłobieniami spod komory, pociągając ją z delikatnym przekręceniem. Tak samo ściągnij kołnierz (sleeve).
3. Ściągnij cylinder z kondensatora. Tego elementu nie musisz przekręcać.
4. Przepchnij kondensator do przodu, przez ustnik, popychając go w stronę ustnika.
5. Elementy stalowe zanurz w alkoholu izopropylowym, najlepiej w preparacie VapeCleaner. Uszczelki i nasadkę czyść wyłącznie wodą z mydłem.
6. Gdy wszystko wyschnie, złoś waporyzator i przeprowadź cykl nagrzewania na najwyższej temperaturze bez suszu w komorze.

Przy składaniu zlokalizuj strzałkę wyżłobioną na cylindrze. Powinna pokrywać się z centrum logo DynaVap na ustniku. Kondensator wkładasz do ustnika na końcu, po złożeniu pozostałych części.

Instrukcja obsługi VonG (i) krok po kroku

VonG (i) rozgrzewasz zewnętrznym płomieniem, a temperaturę czytasz z charakterystycznego kliknięcia nasadki. Ogólne zasady techniki wdychu opisaliśmy szerzej w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

1. Zmiel susz drobno i nabij komorę. Ta wersja pasuje też do suszu o temperaturach parowania 170-215°C.

2. Załóż nasadkę komory i podgrzewaj ją palnikiem butanowym albo grzałką indukcyjną.
3. Kierując płomień na różne części nasadki, uzyskasz różne temperatury. To trochę jak gotowanie na różnych poziomach mocy palnika.
4. Poczekaj na podwójne kliknięcie nasadki. To sygnał, że urządzenie osiągnęło odpowiednią temperaturę i możesz się zaciągać.
5. Przekręcając środkową nakładkę, regulujesz przepływ powietrza. W jednym położeniu para jest delikatniejsza, w innym gęsta i intensywna.
6. Zanim podgrzejesz komorę ponownie, poczekaj na kolejne kliknięcie nasadki. Dbasz w ten sposób o bezpieczeństwo i optymalne warunki inhalacji.

Do koncentratów użyj wkładki DynaCoil albo uformuj kuleczkę z oczyszczonego włókna konopnego i umieść w niej koncentrat. Taką kuleczkę wkładasz później do komory.

Parametr	Wartość
Zasilanie	brak baterii, palnik butanowy lub grzałka indukcyjna
Temperatura waporyzacji ziół	170-215°C
Sygnał gotowości	podwójne kliknięcie nasadki
Regulacja przepływu	przekręcana środkowa nakładka

Czyszczenie i konserwacja

Rozłóż urządzenie tak jak przed pierwszym użyciem. Elementy stalowe zanurz w alkoholu izopropylowym, na przykład w preparacie VapeCleaner. Uszczelki i nasadkę czyść tylko wodą z mydłem, bo alkohol im nie służy.

Gdy wszystkie części wyschną, złoż waporyzator. Ustaw strzałkę na cylindrze w jednej linii z centrum logo DynaVap na ustniku, a kondensator włóż na końcu. Regularne czyszczenie utrzymuje smak pary i wydajność urządzenia.

Najczęstsze problemy z VonG (i)

Mało pary albo przypalony smak

Najlepiej sprawdza się mały płomień, około 1 cm. Większy grzeje szybciej, ale mniej równomiernie i łatwiej przypala susz. Jeden nabój suszu wystarcza zwykle na około trzy podgrzania, po czym susz robi się ciemnobrązowy i trzeba go wymienić.

Susz szybko się kończy

Komora VonG (i) mieści maksymalnie około 0,1 g suszu, więc pojedyncza sesja jest krótsza niż w waporyzatorach sesyjnych. Zmiel susz drobno i nie upychaj komory, bo ograniczysz przepływ powietrza. Z powodzeniem możesz nabijać nawet połowę tej ilości.

Obudowa robi się ciepła

Przy dłuższych sesjach obudowa VonG (i) lekko się nagrzewa i to normalne zachowanie tego modelu. Rób przerwy między podgrzewaniami i pozwól metalowi ostygnąć. Sam tytanowy tip nagrzewa się szybko, ale też szybko stygnie.

Trudno o powtarzalny efekt na start

VonG (i) wymaga trochę praktyki i eksperymentowania, zanim złapiesz swoją technikę. Zapamiętaj, w które miejsce nasadki kierujesz płomień i jak długo grzejesz do pierwszego kliknięcia. Z czasem obsługa staje się intuicyjna.

Rdza lub pęknięcie części

Metalowe części, typy i capy DynaVap są objęte dożywotnią gwarancją ograniczoną na wady produkcyjne. Jeśli zauważysz rdzę na capie albo pęknięcie metalu, skontaktuj się z nami i opisz problem. Taka wada kwalifikuje się do reklamacji.

Gwarancja

DynaVap obejmuje VonG (i) dożywotnią gwarancją ograniczoną na wady produkcyjne metalu, tipów i capów, a elementy szklane oraz drewniane pozostają poza jej zakresem. Niezależnie od tego przez 24 miesiące od zakupu odpowiadamy za urządzenie w ramach rękojmi, a na zwrot nowego, nieużywanego produktu masz 30 dni. Procedurę zgłoszenia usterki i zwrotu znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o VonG (i)

Czy VonG (i) potrzebuje baterii albo ładowania?

Nie. To waporyzator w pełni analogowy, bez baterii i elektroniki. Rozgrzewasz go palnikiem butanowym albo grzałką indukcyjną.

Skąd wiem, że VonG (i) osiągnął temperaturę?

Nasadka wydaje charakterystyczne podwójne kliknięcie. To sygnał, że urządzenie jest gotowe i możesz się zaciągać. Przed kolejnym podgrzaniem poczekaj na następne kliknięcie.

Jaka temperatura pasuje do waporyzacji ziół?

Model sprawdza się z suszem o temperaturach parowania 170-215°C. Kierując płomień na różne części nasadki, dobierasz temperaturę pod swoje preferencje.

Ile razy podgrzać jeden nabój suszu?

Zwykle wystarczają około trzy podgrzania na jedno nabicie. Potem susz jest w pełni wykorzystany i robi się ciemnobrązowy. Czwarty cykl jest możliwy, ale traci na tym smak.

Jak regulować gęstość pary w VonG (i)?

Przekręć środkową nakładkę obudowy. W zależności od jej położenia para jest delikatniejsza albo gęsta i bardziej intensywna. Dodatkowo możesz lekko przytykać wlot powietrza na boku urządzenia.

Części i akcesoria do VonG (i)

Model w wersji tytanowej kupisz u nas jako [VonG \(i\): Titanium waporyzator przenośny do suszu](#) (599 zł).

Zapalniczki i palniki butanowe, pojemniki na susz oraz zamienne części DynaVap znajdziesz w sklepie VapeFully.

VonG (i) jest przeznaczony wyłącznie do suszu roślinnego, dla osób pełnoletnich (18+). Nie stosuj go z liquidami ani tytoniem i przechowuj poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt. Pamiętaj, że rozgrzewasz go otwartym ogniem, a nasadka i tip pozostają gorące po podgrzaniu, więc chwytaj urządzenie za chłodną część obudowy.