

Instrukcja obsługi Arizer Air MAX

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

Arizer Air MAX to sesyjny waporyzator przenośny z w pełni szklaną ścieżką pary i wymienną baterią 26650. Poniżej znajdziesz pełną instrukcję obsługi Arizer Air MAX po polsku, przygotowaną przez VapeFully. Prowadzi Cię od pierwszego uruchomienia, przez tryby pracy i temperatury, po czyszczenie i typowe problemy.

Zawartość zestawu

W pudełku z waporyzatorem Arizer Air MAX znajdziesz:

- waporyzator Arizer Air MAX,
- wymienny akumulator litowo-jonowy 26650,
- szklany ustnik z komorą na susz,
- adapter wodny 14,5 mm,
- trzy tuby ochronne i dwie zapasowe zatyczki,
- zasilacz z przewodem USB-C,
- cztery zapasowe sitka,
- narzędzie do ubijania suszu,
- instrukcję obsługi.

Po otwarciu pudełka sprawdź szklane części pod kątem pęknięć i uszkodzeń transportowych. Jeśli coś dotarło uszkodzone, nie używaj tego elementu i napisz do nas na help@vapefully.com.

Pierwsze uruchomienie

Zanim zaczniesz pierwszą sesję, przygotuj urządzenie w trzech krokach: usuń osłonę baterii, naładuj akumulator i wysterylizuj tor pary.

1. Odkręć nakrętkę baterii i wyjmij przezroczystą plastikową osłonkę zabezpieczającą ogniwo na czas transportu. Bez tego urządzenie nie zadziała.
2. Naładuj baterię do pełna. Pierwsze pełne ładowanie zajmuje około 3 godzin.
3. Namocz szklane elementy w alkoholu izopropylowym, opłucz je pod bieżącą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
4. Wnętrze komory przetrzyj patyczkiem higienicznym lekko nasączonym alkoholem izopropylowym. Nadmiar alkoholu odcisnij z końcówki patyczka.
5. Przepal urządzenie na pusto: włącz je z pustą komorą na maksymalnej temperaturze na 10-15 minut, a potem powtórz sterylizację z założonym ustnikiem przez kolejne 10 minut.

Instrukcja obsługi Arizer Air MAX krok po kroku

Air MAX ma dwa tryby pracy. Tryb Normal włączysz, wciskając jednocześnie przyciski "M" i "+" do zakończenia odliczania na ekranie. Tryb Dark, z wygaszonym ekranem dla pełnej dyskrecji, uruchamia kombinacja "M" i "-", przytrzymana aż ikona kółka zniknie.

1. Zmiel susz na średnio drobną konsystencję.
2. Napełnij komorę w szklanym ustniku, nie upychając zbyt mocno. Susz nie może wystawać poza obrys komory.
3. Załóż ustnik na komorę grzewczą i włącz nagrzewanie.

4. Ustaw temperaturę przyciskami "+" i "-". Pojedyncze naciśnięcie zmienia ją o 1°C, a przytrzymanie przeskakuje co 10°C.
5. Po osiągnięciu zadanej temperatury odczekaj jeszcze 15-20 sekund, żeby szkło nasiąkło ciepłem.
6. Zaciągaj się powoli i spokojnie. Pierwszy wdech daje głównie smak, para rozkręca się od drugiego bucha.

Najlepsze efekty daje stopniowe podnoszenie temperatury w trakcie sesji:

Etap sesji	Temperatura
Początek inhalacji	180-185°C
Środek sesji	190-195°C
Końcówka, maksimum pary	powyżej 200°C

Pełny zakres temperatur to 50-220°C, więc oprócz suszu obsłużysz też koncentraty. Do koncentratów użyj oczyszczonego włókna konopnego: uformuj kuleczkę z koncentratem w środku i umieść ją w komorze szklanego ustnika. Ogólne zasady techniki wdechu opisaliśmy w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

Bateria i ładowanie

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 2 godziny i 15 minut pracy, a pełne ładowanie zajmuje około 3 godzin. Nie musisz czekać na pełne naładowanie: po 15-20 minutach doładowania możesz ustawić temperaturę i używać Air MAX dalej podczas ładowania. Przy całkowicie rozładowanej baterii urządzenie nie uruchomi się wcale.

Nie przechowuj ogniwa w pełni naładowanego ani w pełni rozładowanego dłużej niż miesiąc. Najlepiej odłożyć je z częściowym naładowaniem.

Czyszczenie i konserwacja

Sam Air MAX praktycznie nie wymaga konserwacji, bo susz łąduje w wymiennych szklanych ustnikach, a nie w komorze urządzenia. Czyszczenie sprowadza się do szklanych części.

Po wielu sesjach namocz szklane elementy w alkoholu izopropylowym przez kilka godzin, potem wypłucz je gorącą wodą. Takie czyszczenie zwykle przywraca szkło do stanu jak nowe, a w razie potrzeby po prostu je powtórz. Przed użyciem upewnij się, że szkło jest całkowicie suche.

Wnętrze komory grzewczej przecieraj patyczkiem higienicznym lekko zwilżonym alkoholem izopropylowym. Nigdy nie zanurzaj samego urządzenia w wodzie ani płynach.

Najczęstsze problemy z Arizer Air MAX

Szklany ustnik nie chce wejść albo siedzi bardzo ciasno

Ustnik montuj dopiero po nagraniu urządzenia, nigdy na zimno. Jeśli wchodzi z oporem, włącz Air MAX, ustaw 200°C i pozwól mu grzać się 5-10 minut, a silikonowa uszczelka się rozluźni. Uszkodzenie uszczelki lub szkła przy montażu na zimno to błąd użycia, nie wada, a części dokupisz osobno.

Mało pary

Pierwszy buch z Air MAX zawsze daje głównie smak, to norma. Sprawdź nabicie: za luźne sprawia, że susz wypada na grzałkę i się przypala, a za mocne dławi przepływ powietrza. Zaciągaj się powoli i rób około 30 sekund przerwy między wdechami. Wolna ekstrakcja i sesje trwające 10-20 minut to cecha tego modelu, nie usterka. Jeśli para nie pojawia się wcale mimo czystego szkła i rozgrzanego urządzenia, zgłoś sprzęt do serwisu.

Nie włącza się albo nie ładuje

Najpierw sprawdź samo ogniwo 26650, nie urządzenie: czy jest włożone zgodnie z biegunami, czy styki są czyste, i czy problem znika po włożeniu innego sprawnego ogniwa. Zużyta bateria nie jest wadą urządzenia, wymienisz ją samodzielnie. Dopiero gdy Air MAX nie działa ze sprawnym, naładowanym ogniwem, kwalifikuje się do reklamacji.

Para drapie w gardle

Najkrótszy standardowy ustnik potrafi drapać, zwłaszcza na wyższych temperaturach. Pomaga popijanie wody, dłuższy ustnik 3D albo dołączony adapter wodny i filtracja przez bonga. To kwestia komfortu, nie usterka.

Obudowa i ustnik mocno się nagrzewają

To typowe dla małych waporyzatorów o tej mocy. Trzymaj urządzenie w dłoni w trakcie sesji, co pomaga rozpraszać ciepło. Gorące szkło odkładaj tylko na powierzchnie odporne na temperaturę i daj mu ostygnąć przed schowaniem do kieszeni lub torby.

Gwarancja

Arizer Air MAX ma 2-letnią gwarancję na urządzenie, dożywotnią gwarancję na element grzewczy i roczną na baterię. Szkło nie jest objęte gwarancją, a numer seryjny znajduje się na oryginalnym opakowaniu, więc zachowaj pudełko i dowód zakupu. Procedurę zgłoszenia usterki znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o Arizer Air MAX

Jak włączyć Arizer Air MAX?

Wciśnij jednocześnie przyciski "M" i "+" i przytrzymaj do końca odliczania na ekranie. Kombinacja "M" i "-" uruchamia tryb Dark z wygaszonym wyświetlaczem.

Czy można używać Air MAX podczas ładowania?

Tak. Wystarczy 15-20 minut doładowania rozładowanej baterii i możesz kontynuować sesję z podłączonym kablem USB-C.

Od jakiej temperatury zacząć sesję?

Zacznij od 180-185°C, w trakcie sesji podnieś do 190-195°C, a na końcu przekrocz 200°C, żeby wyciągnąć z suszu maksimum pary.

Ile trwa ładowanie i praca na baterii?

Pełne ładowanie zajmuje około 3 godzin, a naładowana bateria wystarcza na około 2 godziny i 15 minut pracy. Bateria 26650 jest wymienna, więc możesz wozić zapasowe ogniwo.

Czy Arizer Air MAX obsługuje koncentraty?

Tak. Zakres 50-220°C pozwala pracować z koncentratami: uformuj kuleczkę z oczyszczonego włókna konopnego z koncentratem w środku i umieść ją w komorze szklanego ustnika.

Części i akcesoria do Arizer Air MAX

Samo urządzenie kupisz w naszym sklepie: [Arizer Air MAX waporyzator przenośny do suszu](#). Zapasowe ustniki, sitka i inne części do Air MAX znajdziesz w kategorii akcesoriów Arizer.

Arizer Air MAX jest przeznaczony wyłącznie do suszu i aromaterapii, dla osób pełnoletnich (18+). Nie używaj go z e-liquidami ani tytoniem, bo to uszkadza urządzenie i unieważnia gwarancję. Przechowuj waporyzator, ogniwa i drobne części poza zasięgiem dzieci. Wymienną baterię wkładaj zgodnie z biegunami, dbaj o czyste styki i nie przechowuj jej w pełni naładowanej ani całkiem rozładowanej dłużej niż miesiąc.

Źródło: <https://vapefully.com/pl/instrukcje-obslugi/arizer-air-max/> • VapeFully • support@vapefully.com