

Instrukcja Obsługi Arizer ArGo

Wydajność baterii i zastrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa



- Baterie Arizer spełniają rygorystyczne normy jakości. Przy normalnym użytkowaniu wytrzymają setki cykli ładowania, zanim zaczną tracić pojemność. Naładuj baterię do pełna przed pierwszym użyciem waporyzatora.
- Upuszczenie urządzenia może spowodować uszkodzenie baterii, co może szybko ograniczyć lub zmniejszyć jej pojemność, dlatego ważne jest, aby obchodzić się z urządzeniem ostrożnie.
- Nie używaj uszkodzonych baterii. Baterie litowo-jonowe mogą spowodować pożar lub wybuchnąć, jeśli są używane i/lub przenoszone w nieodpowiedni sposób, lub posiadają defekt. Nie zdejmaj zabezpieczenia z baterii. Baterie przenoś / przechowuj w odpowiednim (suchym, letnim) pojemniku zabezpieczającym przed zwarcieniem się biegunów baterii i przed uszkodzeniami.
- Do ArGo i do ładowarek zewnętrznych baterie wsadza się zgodnie z oznaczeniem biegunów: dodatniego (+) i ujemnego (-).
- Nie przechowuj baterii w pełni rozładowanych lub w pełni naładowanych przez dłuższy okres czasu. Pozostawienie waporyzatora w takim stanie kilkanaście dni lub dłużej może spowodować awarię baterii.
- Baterii Arizer nie należy zastępować bateriami innych firm – używaj tylko oryginalnych baterii ArGo w swoim Arizer ArGo. Nie możemy zweryfikować jakości ani bezpieczeństwa innych baterii, a ich używanie może skutkować obrażeniami, porażeniem elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia, które nie będzie objęte gwarancją.

Używanie podczas ładowania

Jeśli bateria się rozładowuje, w przypadku modelu ArGo nie trzeba czekać na pełne naładowanie, aby móc z niego korzystać. Wystarczy częściowo naładować baterię (5-10 minut), a następnie można ustawić temperaturę i używać ArGo, podczas gdy bateria nadal się ładuje.

Uwaga: ArGo nie będzie działać, jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana.

ArGo i jego ładowarki mają wbudowane zabezpieczenia zapobiegające nadmiernemu naładowaniu lub zbyt dużemu rozładowaniu baterii. Aby oszczędzać energię, używaj ArGo bez narażania urządzenia na niską temperaturę lub wysoką temperaturę (z zewnątrz) i używaj go na niższych ustawieniach temperatury. Przebywając na zewnątrz chroń urządzenie przed czynnikami atmosferycznymi i unikaj używania go w ekstremalnie niskich temperaturach.

Środki ostrożności, zastrzeżenia i ostrzeżenia (przeczytaj przed użyciem)

Pierwsze użycie – Sprawdź zawartość pudełka, aby upewnić się, że wszystkie części są w dobrym stanie i nie zostały uszkodzone podczas transportu. Sprawdź szklane części pod kątem pęknięć lub uszkodzeń. Materiały opakowaniowe, torby i drobne części mogą stanowić zagrożenie zadławienia. **Trzymaj poza zasięgiem dzieci, nieletnich i zwierząt domowych.** Szklane rurki aromatyczne mogą początkowo ciasno pasować do urządzenia. Jeśli masz trudności z ich włożeniem, włóż ArGo, ustaw temperaturę na **200°C** i pozwól mu się nagrzać przez 1-2 minuty, a następnie spróbuj ponownie.

Ostrzeżenie – gorące części – Ostrożnie obchodź się z gorącymi i szklanymi elementami. Nie umieszczaj gorących części na powierzchniach nieodpornych na wysoką temperaturę. Ostrożnie nałóż ochronne silikonowe osłony termiczne na gorące końce szklanych elementów. Pozwól urządzeniu i gorącym częściom ostygnąć przed umieszczeniem ich w torbie, kieszeni lub innym miejscu, w którym mogą spowodować uszkodzenie.

Części wykonane są z wytrzymałego szkła borokrzemowego klasy laboratoryjnej, ale każde szkło borokrzemowe może się stłuc, dlatego obchodź się z nim ostrożnie. Unikaj uderzenia o twarde powierzchnie, aby zapobiec pęknięciom i uszkodzeniom. Jeśli szkło upadnie lub ulegnie uderzeniu, sprawdź je pod kątem pęknięć, odprysków i osłabienia przed użyciem. Nie wystawiaj gorących szklanych części na zimną wodę ani gwałtowne zmiany temperatury, ponieważ może to prowadzić do pęknięcia/lamania.

Urządzenie zawiera elementy elektryczne i delikatne komponenty – nie upuszczaj go. W przypadku uszkodzenia nie używaj. Aby uniknąć porażenia prądem/pożaru, nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie obsługuj go w pobliżu cieczy. Nie wkładaj niczego do wnętrza urządzenia i nie umieszczaj go w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie przechowuj, nie używaj i nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie otwieraj urządzenia – może to spowodować porażenie prądem i unieważnić gwarancję. Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

Ograniczenie odpowiedzialności (przeczytaj przed użyciem)

Nieprzestrzeganie instrukcji lub niewłaściwe użycie może prowadzić do obrażeń. VapeFully, Arizer i firmy stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia ani uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia. Ze względu na kruchość szkła firma Arizer nie ponosi odpowiedzialności za skałeczenia lub obrażenia spowodowane stłuczonym szkłem.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku z legalnymi produktami ziołowymi – Arizer i firmy stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za stosowanie z innymi substancjami.

WAŻNE – Przestrzegaj lokalnych przepisów. Nie wszystkie olejki eteryczne, rośliny i zioła są legalne w każdym kraju. Sprawdź lokalne przepisy przed zakupem ziół.

Przed Pierwszym Użyciem

1. **Ładowanie Baterii:** Naładuj baterię do pełna przed pierwszym użyciem, co zajmie około 3,5 godziny. ArGo może być używany podczas ładowania, ale może to wydłużyć czas ładowania.
2. **Czyszczenie i Sterylizacja:**
 - Rozpocznij od odmaczania wszystkich szklanych elementów w alkoholu izopropylowym. Następnie dokładnie opłucz je pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia.
 - Wyczyść wnętrze komory za pomocą patyczka higienicznego lekko nasączonego alkoholem izopropylowym. Po czyszczeniu komory przeprowadź proces przepalania (sterilizacji) urządzenia, włączając waporyzator z pustą komorą i ustawiając maksymalną temperaturę na ok. 10-15 minut. Następnie, z pustą komorą, nałóż delikatnie ustnik i przepal przez kolejne 10 minut. Sprawdź, czy z komory nie wydobywają się żadne niepokojące zapachy.

Obsługa Urządzenia

- **Włączanie:** Przytrzymaj jednocześnie przycisk środkowy (M) i przycisk "+" do zakończenia odliczania na ekranie.
- **Regulacja Temperatury:** Użyj przycisków "+" i "-" do regulacji temperatury. Przycisk M otwiera menu opcji urządzenia, gdzie można zmienić między innymi głośność powiadomień, czas automatycznego wyłączenia, jednostkę temperatury, jasność wyświetlacza, oraz długość odliczania przy włączaniu.

Przeprowadzenie Sesji

1. Zmiel zioła na średnio drobną konsystencję i napełnij komorę, nie upychając zbyt mocno.
2. Załóż ustnik na komorę i włącz nagrzewanie, czekając dodatkowe 15-20 sekund po osiągnięciu zadanej temperatury.
3. Rozpocznij inhalację od temperatur około 180-185°C, stopniowo zwiększając do 190-195°C. Aby uzyskać więcej pary, zwiększ temperaturę powyżej 200°C.
4. Kontynuuj używanie wybranej temperatury aż do zakończenia produkcji pary. Długie i powolne wdechy zwiększą produkcję pary.

Zioła i Koncentraty

- ArGo pracuje w zakresie temperatur od 50 do 220°C, co pozwala na używanie różnorodnych ziół oraz koncentratów. Do koncentratów polecamy użycie oczyszczonego włókna konopnego, formując z niego kuleczkę z koncentratem w środku.

Niezbędne Akcesoria na Start

- Młynek: [Swiss Grinder Fire](#)
- Czyszczenie: [VapeCleaner](#)
- Pojemnik na Susz: [VapeStash](#)
- Regulacja Wilgotności: [Integra Boost](#)

Najczęstsze Problemy

Zachowanie ostrożności przy mocnym nagrzewaniu się obudowy i ustnika, co jest typowe dla kompaktowych waporyzatorów. Długie sesje mogą wymagać okresowych przerw, aby pozwolić urządzeniu ostygnąć i zapewnić komfort użytkowania.