

Instrukcja obsługi Arizer Solo 3 V2

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

Arizer Solo 3 V2 to premium waporyzator przenośny do suszu z dwoma trybami pracy: sesyjnym i on-demand. Na tej stronie znajdziesz oficjalną instrukcję obsługi Arizer Solo 3 V2 po polsku, przygotowaną przez VapeFully. Przeprowadzi Cię od pierwszego uruchomienia, przez tryby i temperatury, po czyszczenie oraz najczęstsze problemy.

Zawartość zestawu

Zanim zaczniesz, sprawdź zawartość pudełka i upewnij się, że żaden element nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Zwróć uwagę zwłaszcza na części szklane, które sprawdzasz pod kątem pęknięć. Instrukcja producenta wymienia następujące elementy:

- waporyzator Arizer Solo 3 V2,
- szklane rurki aromatyczne (ustniki),
- ochronne nakładki silikonowe odporne na ciepło,
- oficjalną ładowarkę Solo III.

Materiały opakowaniowe i drobne części trzymaj poza zasięgiem dzieci, bo grożą zadławieniem. Zachowaj też pudełko, bo numer seryjny na oryginalnym opakowaniu bywa potrzebny przy gwarancji.

Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszą sesją naładuj urządzenie do pełna i przepal komorę na pusto. Usuniesz w ten sposób fabryczne pozostałości z układu grzewczego.

1. Naładuj akumulator do maksimum. Może to potrwać do 3-4 godzin, a pełne naładowanie zapewnia około 3 godzin pracy urządzenia.
2. Wyczyść wnętrze komory patyczkiem higienicznym nasączonym alkoholem izopropylowym. Odcisnij wcześniej nadmiar alkoholu z końcówki.
3. Odmocz ustniki w naczyniu z alkoholem izopropylowym, opłucz je pod bieżącą wodą i dokładnie osusz.
4. Przeprowadź przepalanie: ustaw maksymalną temperaturę 220°C w trybie sesyjnym na około 10 minut, a następnie kontynuuj z założonym ustnikiem przez kolejne 10 minut.
5. Sprawdź, czy z komory nie wydobywają się już niepokojące zapachy. Jeśli tak, powtórz przepalanie.

Instrukcja obsługi Arizer Solo 3 V2 krok po kroku

Solo 3 V2 działa w dwóch trybach, które prowadzą sesję zupełnie inaczej. Tryb sesyjny daje dłuższe sesje na kilka wdechów, a tryb on-demand jest krótszy i bardziej intensywny, dobrze sprawdza się z bongiem. Tryb wybierasz po odblokowaniu urządzenia. Ogólne zasady techniki wdechu opisaliśmy szerzej w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

Włączanie i odblokowanie

Wciśnij i przytrzymaj przycisk środkowy, aż na ekranie pojawią się trzy kropki. Następnie wprowadź kod odblokowania: domyślnie strzałka w lewo, w górę i w prawo. Właściwą kombinację dla Twojego egzemplarza znajdziesz na spodzie urządzenia. Po odblokowaniu wybierz tryb sesyjny albo on-demand.

Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk środkowy przez około 3 sekundy. Do menu ustawień wejdiesz, przytrzymując strzałkę w prawo, a do wyboru trybu wrócisz, przytrzymując strzałkę w lewo.

Regulacja temperatury

Strzałka w górę podnosi temperaturę, strzałka w dół ją obniża, a przycisk środkowy zatwierdza wybór. W trybie on-demand masz do dyspozycji pięć poziomów temperatury: wybierzesz je szybkim, dwukrotnym naciśnięciem strzałki w lewo lub w prawo. Nagrzewanie ruszy po naciśnięciu strzałki w górę, a wdech zaczynasz, gdy wszystkie prostokąty zapalą się na pomarańczowo.

Solo 3 V2 obsługuje szeroki zakres 50-220°C. Poniższe wartości to punkt wyjścia dla suszu.

Cel sesji	Temperatura
Start sesji, łagodniejsza para	180-185°C
Codzienne użycie	190-195°C
Więcej pary	powyżej 200°C
Maksimum i przepalanie	220°C

Nabijanie komory i sesja

1. Zmiel susz na średnio drobną konsystencję i napełnij komorę, nie upychając go zbyt mocno.
2. Załóż ustnik na komorę i włącz nagrzewanie. Po osiągnięciu zadanej temperatury odczekaj jeszcze 15-20 sekund.
3. Zaczynj inhalację od temperatury około 180-185°C, stopniowo zwiększając ją do 190-195°C. Po więcej pary sięgnij powyżej 200°C.
4. Bierz długie, powolne wdechy, bo zwiększają produkcję pary. Kontynuuj na wybranej temperaturze aż para przestanie się pojawiać.

Solo 3 V2 obsługuje szeroki zakres temperatur, więc poza suszem poradzi sobie też z koncentratami. Do koncentratu użyj oczyszczonego włókna konopnego: uformuj z niego małą kulkę z koncentratem w środku i umieść ją w komorze szklanego ustnika. W Polsce dotyczy to wyłącznie legalnych koncentratów CBD.

Czyszczenie i konserwacja

Solo 3 V2 praktycznie nie wymaga konserwacji. W podróży wystarczy wymieniać wcześniej nabite szklane rurki aromatyczne bez opróżniania komory, a szkło czyścić okresowo dla najlepszego smaku i wydajności.

Szklane części wyczyścisz, mocząc je w alkoholu izopropylowym przez kilka godzin, a potem płuczac gorącą wodą. W większości przypadków to całkowicie usuwa osad ze szklanych rurek aromatycznych. W razie potrzeby powtórz zabieg.

Przed ponownym użyciem zawsze upewnij się, że szklane elementy są całkowicie suche. Gorących szklanych części nie wystawiaj na zimną wodę ani gwałtowne zmiany temperatury, bo grozi to pęknięciem.

Najczęstsze problemy z Arizer Solo 3 V2

Przypalony smak lub przypalony susz

Sprawdź, jak nabijasz komorę. Susz nie może dotykać grzałki, zostaw około milimetra przerwy od krawędzi szkła, a nadmiar suszu w komorze prowadzi do przypalenia. Drobinki, które wypadają na osłonę grzałki, także się przypalają, więc wyczyść ją patyczkiem. Jeśli urządzenie samo podnosi temperaturę i przypala zawartość mimo poprawnego ustawienia, to usterka elektroniki i sprawa do reklamacji.

Krótką przerwa w nagrzewaniu w trybie on-demand

Solo 3 potrafi na około 3 sekundy wstrzymać nagrzewanie, zanim ruszy dalej. To cecha trybu on-demand, a nie wada. Nie kwalifikuje się do reklamacji.

Duży opór przy wdechu

Solo 3 stawia wyczuwalny opór przy zaciąganiu, przypominający gęsty koktajl przez słomkę. To normalne dla tego modelu. Jeśli chcesz go zmniejszyć, nabij komorę odrobinę luźniej i miel susz nie za drobno.

Uszczelka albo szklany ustnik

Ustnik montuj dopiero po nagraniu urządzenia, nigdy na zimno, bo chronisz w ten sposób uszczelkę i szkło. Komory nie opróżniaj dmuchnięciem, bo razem z suszem wyleci sitko z dna. Pęknięta uszczelka lub szkło po montażu na zimno to błąd użycia, a część kupisz osobno.

Urządzenie się nie ładuje

Wersja V2 ładuje się przez USB-C i przyjmuje typowe ładowarki. Jeśli nie ładuje, zmień kabel i ładowarkę oraz sprawdź, czy port nie jest zabrudzony. Pamiętaj, że urządzenie nie uruchomi się przy całkowicie rozładowanej baterii, więc odczekaj kilka minut po podłączeniu zasilania.

Gwarancja

Arizer Solo 3 V2 obejmuje ograniczona 2-letnia gwarancja na wady materiałowe i wykonania, dożywotnia gwarancja na element grzewczy oraz roczna gwarancja na baterię. Szkło nie jest objęte gwarancją, a ochrona nie dotyczy uszkodzeń od upadku, ingerencji, modyfikacji czy niewłaściwego użycia. Zachowaj dowód zakupu i pudełko z numerem seryjnym. Usterkę zgłosisz przez stronę [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o Arizer Solo 3 V2

Jak włączyć i odblokować Arizer Solo 3 V2?

Przytrzymaj przycisk środkowy, aż pojawią się trzy kropki, a potem wprowadź kod odblokowania: domyślnie lewo, góra, prawo. Właściwą sekwencję dla swojego egzemplarza znajdziesz na spodzie urządzenia.

Jaka temperatura na start?

Zacznij od 180-185°C i stopniowo zwiększaj do 190-195°C. Po gęstszą parę sięgnij powyżej 200°C. Cały zakres to 50-220°C.

Czym różni się tryb sesyjny od on-demand?

Tryb sesyjny daje dłuższą sesję na kilka wdechów. Tryb on-demand jest krótszy i bardziej intensywny, dobrze pasuje do bongy, gdzie komorę opróżnisz w kilku wdechach. Tryb wybierasz po odblokowaniu urządzenia.

Czy Solo 3 V2 nadaje się do koncentratów?

Tak. Uformuj małą kulkę z oczyszczonego włókna konopnego z koncentratem w środku i włóż ją do komory szklanego ustnika. W Polsce dotyczy to wyłącznie legalnych koncentratów CBD.

Jak długo trzyma i ładuje się bateria?

Pełne naładowanie zajmuje około 3-4 godzin i zapewnia mniej więcej 3 godziny pracy w trybie sesyjnym. Bateria jest wbudowana i niewymienna przez użytkownika. Możesz waporyzować w trakcie ładowania, o ile bateria nie jest całkowicie

rozładowana.

Części i akcesoria do Arizer Solo 3 V2

Arizer Solo 3 V2 bywa czasowo niedostępny w sprzedaży, a jego dostępność się zmienia. Aktualny stan urządzenia oraz części zamienne, takie jak szklane ustniki, komory i adaptery wodne, sprawdzisz w sklepie VapeFully lub pytając nasz zespół obsługi.

Arizer Solo 3 V2 jest przeznaczony wyłącznie do suszu i legalnych substancji botanicznych, dla osób pełnoletnich (18+). Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Bateria litowa jest wbudowana i niewymienna: nie manipuluj przy niej, nie używaj uszkodzonego urządzenia i ładuj je wyłącznie oficjalną ładowarką. Uszkodzonej baterii nie wyrzucaj do zwykłego pojemnika na odpady i nie wystawiaj urządzenia na skrajne temperatury.

Źródło: <https://vapefully.com/pl/instrukcje-obslugi/arizer-solo-3-v2/> • VapeFully • support@vapefully.com