

Instrukcja obsługi Fenix Mini+

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

Fenix Mini+ to mały, budżetowy waporyzator hybrydowy marki Weecke, częsty pierwszy wybór na start przygody z waporyzacją. Na tej stronie znajdziesz oficjalną instrukcję obsługi Fenix Mini+ po polsku, przygotowaną przez VapeFully: od ładowania i sterylizacji, przez ustawianie temperatury, po czyszczenie i najczęstsze problemy.

Zawartość zestawu

Podstawa zestawu to waporyzator z plastikowym ustnikiem (w środku niebieska uszczelka i sitko) oraz kabel USB-C do ładowania. Dokładny skład zależy od wersji zestawu, więc sprawdź go na stronie produktu przed zakupem.

Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych z urządzeniem, zwłaszcza przy ładowaniu.

Pierwsze uruchomienie

1. **Naładuj baterię.** Podłącz Fenix Mini+ dołączonym kablem USB-C i ładuj przez około 2 godziny, aż wskaźnik pokaże pełne naładowanie. Nie używaj urządzenia w trakcie ładowania.
2. **Włącz urządzenie.** Szybko naciśnij przycisk główny pięć razy.
3. **Wyczyść elementy.** Postępuj według sekcji o czyszczeniu poniżej, aby usunąć pozostałości produkcyjne.
4. **Wysterylizuj (przepal).** Ustaw maksymalną temperaturę i zostaw urządzenie z pustą komorą na około 20 minut, aż przestanie wydzielać jakiegokolwiek niepokojący zapach.

Obsługa Fenix Mini+ krok po kroku

1. **Nabij komorę.** Wypełnij ją średnio zmielonym suszem i nie ubijaj zbyt mocno.
2. **Założ ustnik i włącz urządzenie.** Pięć szybkich naciśnień przycisku głównego.
3. **Ustaw temperaturę.** Dostosuj ją przyciskami + i - w zakresie 120-221°C. Skalę °C/°F przełączysz, przytrzymując przycisk włączania razem z + lub - przez 2 sekundy.
4. **Zaciągaj się.** Zaczynaj od niższych temperatur i podnoś je stopniowo, aby uzyskać więcej pary.
5. **Zakończ sesję.** Urządzenie wyłącza się samo po 4 minutach, aby uniknąć przegrzania. Pozwól mu ostygnąć i opróżnij komorę.

Fenix Mini+ obsługuje też koncentraty: umieść w komorze oczyszczone włókno konopne z niewielką ilością koncentratu i ustaw maksymalną temperaturę. Podstawy techniki inhalacji opisaliśmy w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

Wbudowana bateria 1600 mAh zapewnia około 40 minut pracy. Nie zostawiaj jej rozładowanej na dłużej, bo głęboki rozład może uszkodzić ogniwo.

Czyszczenie i konserwacja

- Zdejmij plastikowy ustnik, a następnie wyjmij niebieską uszczelkę i sitko.
- Sitko zanurz w alkoholu izopropylowym (ISO). Niebieską uszczelkę umyj w ciepłej wodzie z płynem do naczyń.
- Wewnętrzną część ustnika przetrzyj patyczkiem nasączonym ISO. Unikaj bezpośredniego kontaktu alkoholu z plastikiem.
- Komorę grzewczą przetrzyj patyczkiem kosmetycznym nasączonym ISO, bez nadmiaru alkoholu na końcówce.
- Na koniec wysterylizuj urządzenie: maksymalna temperatura, pusta komora, około 20 minut.

Najczęstsze problemy z Fenix Mini+

Słaba para lub mało smaku

Najpierw wyczyść sitko i ustnik z kondensatu, bo stopniowy spadek pary z rosnącym oporem to prawie zawsze brud, nie usterka. Sprawdź też nabicie (średnio zmielony susz, bez mocnego ubijania) i bierz długie, spokojne wdechy. Sama para z aluminiowej komory jest z natury mniej wyrazista w smaku niż w droższych modelach ze stalową komorą: to cecha konstrukcji, nie wada egzemplarza.

Bateria szybko się rozładowuje

Ogniwo 1600 mAh daje około 40 minut pracy i to najslabszy punkt tego modelu. Ładuj urządzenie regularnie i nie przechowuj go rozładowanego. Jeśli bateria drastycznie straciła pojemność w okresie gwarancji, zgłoś reklamację, bo jest wbudowana i nie wymienisz jej samodzielnie.

Nie ładuje się lub nie włącza

Przetestuj inny kabel USB-C i inną ładowarkę, najlepiej z innego gniazdka, i zostaw urządzenie na dłuższe ładowanie (głęboko rozładowana bateria potrzebuje czasu, zanim da znak życia). Dopiero brak reakcji mimo sprawnego zasilania kwalifikuje się na reklamację.

Ustnik trzyma się luźno

Ustnik montowany na zatrzask wyrabia się z czasem. To część eksploatacyjna, nieobjęta gwarancją: po prostu dokup nowy ustnik zamiast zgłaszać reklamację całego urządzenia.

Gwarancja

Fenix Mini+ jest objęty 2-letnią gwarancją. Zachowaj dowód zakupu (e-faktura wystarczy). Pamiętaj, że ustnik na zatrzask to część eksploatacyjna i jego naturalne zużycie nie podlega gwarancji. Szczegóły i formularz zgłoszenia znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o Fenix Mini+

Jak długo ładuje się Fenix Mini+?

Okolo 2 godzin przez USB-C. Nie używaj urządzenia w trakcie ładowania i nie ładuj go bez nadzoru.

Jaki zakres temperatur ma Fenix Mini+?

120-221°C z pełną regulacją przyciskami + i -. Zakres rozszerzony w dół pozwala waporyzować także delikatne zioła aromaterapeutyczne, nie tylko te wymagające wysokich temperatur.

Czy Fenix Mini+ nadaje się do koncentratów?

Tak. Użyj oczyszczonego włókna konopnego z niewielką ilością koncentratu, umieść je w komorze grzewczej i ustaw maksymalną temperaturę.

Dlaczego Fenix Mini+ sam się wyłącza?

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 4 minutach (240 sekundach), aby uniknąć przegrzania i oszczędzać baterię. To funkcja, nie usterka. Kolejną sesję zaczynasz ponownym pięciokrotnym naciśnięciem przycisku.

Czy bateria w Fenix Mini+ jest wymienna?

Nie, ogniwo 1600 mAh jest wbudowane na stałe. Dbaj o nie: nie zostawiaj urządzenia rozładowanego i nie wystawiaj go na wysokie temperatury.

Części i akcesoria do Fenix Mini+

Fenix Mini+ znajdziesz u nas w limitowanej edycji: [Fenix Mini+ X HERO Limited Edition](#). Z akcesoriów dostępnych od ręki polecamy przede wszystkim zapasowy ustnik, bo zatrzask wyrabia się z czasem.

- [Fenix Mini+ ustnik Rocket Stem \(HERO\)](#) (49 zł)

Fenix Mini+ jest przeznaczony wyłącznie do suszu roślinnego i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Nie stosuj go z tytoniem ani liquidami do e-papierosów. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Źródło: <https://vapefully.com/pl/instrukcje-obslugi/fenix-mini-plus/> • VapeFully • support@vapefully.com