

# Instrukcja obsługi Fenix Mini Titanium

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • [vapefully.com](https://vapefully.com)

---

Fenix Mini Titanium to najwyższa wersja popularnej rodziny Fenix Mini, z tytanową komorą, która daje czystszy smak i przyjemniejszą parę niż tańsze warianty. Na tej stronie znajdziesz pełną instrukcję obsługi Fenix Mini Titanium po polsku, przygotowaną przez VapeFully. Prowadzi Cię od pierwszego uruchomienia, przez ustawianie temperatury, po czyszczenie i typowe problemy.

## Zawartość zestawu

---

Instrukcja producenta opisuje urządzenie z gotowym do rozłożenia ustnikiem. Do czyszczenia i pierwszego uruchomienia potrzebujesz tych elementów:

- waporyzator Fenix Mini Titanium,
- plastikowy ustnik,
- niebieska uszczelka,
- sitko.

Ustnik, uszczelkę i sitko zdejmiesz z komory za każdym razem, gdy urządzenie wymaga dokładnego czyszczenia.

## Pierwsze uruchomienie

---

Zanim nabijesz pierwszą komorę, naładuj baterię i przepal urządzenie na pusto. Usuniesz w ten sposób fabryczne pozostałości z komory grzewczej.

1. Podłącz Fenix Mini Titanium do zasilania i ładuj przez 2 godziny, aż wskaźnik pokaże pełne naładowanie.
2. Włącz urządzenie pięcioma szybkimi kliknięciami przycisku głównego.
3. Ustaw maksymalną temperaturę i zostaw urządzenie z pustą komorą, żeby odparować resztki po produkcji.
4. Prowadź sterylizację przez około 20 minut lub do momentu, aż z urządzenia przestanie wydobywać się niepokojący zapach.

## Instrukcja obsługi Fenix Mini Titanium krok po kroku

---

Obsługa Fenix Mini Titanium należy do najprostszych wśród waporyzatorów. Cała technika sprowadza się do zmielenia suszu, nabicia komory i ustawienia temperatury. Ogólne zasady wdechu opisaliśmy szerzej w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

1. Zmiel susz na średnią konsystencję. Zbyt drobny susz ogranicza przepływ powietrza.
2. Napełnij komorę średnio zmielonym suszem i nie ubijaj go zbyt mocno.
3. Załóż ustnik i włącz waporyzator pięcioma szybkimi kliknięciami przycisku głównego.
4. Ustaw temperaturę przyciskami "+" i "-". Masz do dyspozycji zakres 160-221°C.
5. Poczekaj, aż grzałka się nagrzej, i zacznij od niższej temperatury z zalecanego zakresu.
6. Podnoś temperaturę stopniowo, gdy pary zaczyna być mniej.
7. Po sesji pozwól urządzeniu ostygnąć, a następnie opróżnij komorę z wykorzystanego suszu.

Fenix Mini Titanium wyłącza się automatycznie po 4 minutach. To zabezpieczenie przed przegrzaniem, a nie sygnał, że susz jest już odparowany. Możesz włączyć urządzenie ponownie i dokończyć sesję.

## Zmiana jednostki temperatury i koncentraty

Jeśli wyświetlacz pokazuje niewłaściwą jednostkę, przytrzymaj jednocześnie przycisk włączający oraz "+" albo "-" przez 2 sekundy. Urządzenie przełączy się między °C a °F.

Fenix Mini Titanium radzi sobie też z koncentratami. Umieść w komorze oczyszczone włókno konopne z niewielką ilością koncentratu i ustaw maksymalną temperaturę.

| Parametr                | Wartość                  |
|-------------------------|--------------------------|
| Zakres temperatur       | 160-221°C                |
| Komora                  | tytanowa                 |
| Bateria                 | wbudowana                |
| Czas pracy              | około 40 minut           |
| Ładowanie               | około 2 godziny do pełna |
| Automatyczne wyłączenie | po 4 minutach            |
| Kompatybilność          | susz, koncentraty        |

## Czyszczenie i konserwacja

Zacznij od demontażu ustnika. Zdejmij plastikową nasadkę, a następnie wyjmij niebieską uszczelkę i sitko.

- Sitko zanurz w naczyniu z alkoholem izopropylowym (ISO).
- Niebieską uszczelkę umyj w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do naczyń.
- Wnętrze ustnika przetrzyj patyczkiem nasączonym ISO. Unikaj bezpośredniego kontaktu alkoholu z plastikiem, bo reaguje on z ISO.
- Komorę grzewczą przetrzyj patyczkiem z ISO i odcisnij nadmiar alkoholu z jego końcówki.

Po czyszczeniu przeprowadź sterylizację. Ustaw maksymalną temperaturę i pozwól urządzeniu pracować przez około 20 minut, aż odparują resztki alkoholu i zniknie niepokojący zapach. Susz usuwaj od razu po sesji, bo stygnące pozostałości oddają żywice na ścianki komory.

## Najczęstsze problemy z Fenix Mini Titanium

### Mało pary albo słaby smak

Sprawdź nabicie komory. Susz zmielony na pył albo mocno ubity blokuje przepływ powietrza. Wydłuż wdechy i podnieś temperaturę o kilka stopni. Ciemnobrązowy susz o smaku przypalonego popcornu jest już wykorzystany i wymaga wymiany.

### Urządzenie nie włącza się

Upewnij się, że klikasz przycisk główny 5 razy szybko. Wolniejsze kliknięcia nie uruchomią urządzenia. Jeśli bateria jest rozładowana, podłącz ładowanie i odczekaj, zanim spróbujesz ponownie.

### Bateria krótko trzyma

Wbudowana bateria wystarcza na około 40 minut pracy, a z czasem jej pojemność spada. Słabnący czas pracy po dłuższym używaniu to normalne zużycie eksploatacyjne. Jeśli jednak nowe urządzenie pada po kilku minutach, zgłoś je do reklamacji.

### Ustnik luzuje się albo zmienia kolor

Ustnik montowany na zatrzask wyrabia się podczas normalnego używania i zaczyna gubić. To część eksploatacyjna, którą dokupisz jako zamiennik. Plastik reaguje też na alkohol izopropylowy i może zmienić kolor, dlatego czyść go zwilżonym patyczkiem, a nie przez moczenie.

## Gwarancja

---

Fenix Mini Titanium marki Weecke jest objęty 2-letnią gwarancją. Nie obejmuje ona części eksploatacyjnych, przede wszystkim ustnika na zatrzask, który wyrabia się podczas normalnego używania. Procedurę zgłoszenia usterki i zwrotu znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

## FAQ: najczęstsze pytania o Fenix Mini Titanium

---

### Jak włączyć waporyzator Fenix Mini Titanium?

Naciśnij przycisk główny 5 razy szybko. Wyłączanie działa tak samo.

### Jak zmienić wyświetlanie z °C na °F?

Przytrzymaj jednocześnie przycisk włączający i przycisk "+" albo "-" przez 2 sekundy. Wyświetlacz przełączy jednostkę temperatury.

### Ile ładować Fenix Mini Titanium przed pierwszym użyciem?

Przez 2 godziny, aż wskaźnik baterii pokaże pełne naładowanie. Bateria daje wtedy około 40 minut pracy.

### Czy Fenix Mini Titanium waporyzuje koncentraty?

Tak. Umieść w komorze oczyszczone włókno konopne z niewielką ilością koncentratu i ustaw maksymalną temperaturę z zakresu 160-221°C.

### Dlaczego Fenix Mini Titanium sam się wyłącza po 4 minutach?

To zabezpieczenie przed przegrzaniem, a nie znak, że susz jest maksymalnie odparowany. Włącz urządzenie ponownie i dokończ sesję.

## Części i akcesoria do Fenix Mini Titanium

---

Fenix Mini Titanium bywa okresowo niedostępny w sprzedaży. Części zamienne i akcesoria pasujące do tego modelu, jak zapasowe ustniki, siłka czy adaptory szklane, znajdziesz w sklepie VapeFully.

Fenix Mini Titanium jest przeznaczony do suszu roślinnego i koncentratów, dla osób pełnoletnich (18+). Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz osoby z chorobami przewlekłymi powinny skonsultować użycie z lekarzem. Fenix Mini Titanium nie jest urządzeniem medycznym.