


Instrukcja Obsługi PAX Flow

BUDOWA URZĄDZENIA



PIERWSZE KROKI

1. **Otwieranie i napełnianie:** Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie do pełna. Naciśnij kółko na pokrywie, aby otworzyć drzwiczki komory. Zmiel materiał na średnią lub drobną konsystencję i delikatnie umieść go w komorze.
2. **Włączanie:** Po zainstalowaniu ustnika naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, a następnie puść. Różowe płatki LED wskazują, że rozpoczęło się nagrzewanie komory.
3. **Zielone oznacza gotowe:** Poczekać, aż płatki LED zmienią kolor na zielony (około 30-45 sekund). Zielony oznacza gotowość do użycia.
4. **Zaciąganie się:** Wdychaj opary przez ustnik. Możesz zaciągać się delikatnie lub mocno, według preferencji.
5. **Przygotowanie następnej sesji:** Poczekać 10 minut, aż urządzenie ostygnie, zanim zaczniesz je dotykać. Użyj narzędzia wielofunkcyjnego, aby usunąć zużyty materiał z komory. Czyść urządzenie i kłapkę komory co 3-5 sesji.

POWIERZCHNIE MOGĄ BYĆ GORĄCE. ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ.

TRYBY GRZANIA

Zmiana trybów: Przy włączonym urządzeniu krótko naciśnij przycisk zasilania/sterowania, aby przełączać się między 4 trybami grzania. Aby potwierdzić temperaturę i wyjść z trybów grzania, wybierz tryb i poczekaj 3 sekundy lub po prostu potrząśnij urządzeniem.

Płatek 1 - Fioletowy - Wytwarza minimalną ilość pary; zapewnia dyskretne sesje.

Płatek 2 - Zielony - Wydłuża sesję; oszczędza materiał.

Płatek 3 - Żółty - Wzmacnia smak; utrzymuje gładką parę.

Płatek 4 - Pomarańczowy - Maksymalizuje produkcję pary; generuje gęste chmury.

Tryb bongo - Wielokolorowy - Zoptymalizuj swoje doświadczenie, podłączając urządzenie do ulubionego bonga za pomocą adaptera do fajki wodnej PAX (sprzedawany osobno). Przejdź przez wszystkie 4 tryby grzania dwukrotnie, aby odblokować to ustawienie.

Sprawdzanie poziomu baterii - Potrząśnij urządzeniem, aby zobaczyć poziom naładowania baterii. Płatki LED pokazują aktualny stan naładowania. **0% | 25% | 50% | 75% | 100%**

Zmiana ustnika - Wybierz płaski lub wypukły ustnik według własnych preferencji. Aby zdjąć płaski ustnik, użyj narzędzia wielofunkcyjnego, aby podważyć go na krawędzi.

Regulacja jasności płatków LED - Aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność płatków LED, trzymaj urządzenie poziomo obiema rękami, gdy jest włączone. Obróć dwukrotnie od siebie, aby zwiększyć jasność; obróć dwukrotnie w swoją stronę, aby zmniejszyć jasność.

PRZEWODNIK CZYSZCZENIA

Opróżnianie komory - Po ostatnim użyciu **poczekaj 10 minut, aż komora ostygnie**. Zdejmij drzwiczki komory i użyj narzędzia wielofunkcyjnego, aby usunąć zużyty materiał. **POWIERZCHNIE MOGĄ BYĆ GORĄCE. ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ.**

Czyszczenie urządzenia - Poczekaj 10 minut, aż urządzenie ostygnie. Wytrzyj kanał powietrzny i drzwiczki komory patyczkiem czyszczącym lub ręcznikiem papierowym zwilżonym alkoholem izopropylowym. Zanurz sitko komory w małej miseczce z alkoholem izopropylowym na 15 minut. Pozwól wszystkim częściom wyschnąć przed ponownym złożeniem.

Wymiana sitka komory - Użyj narzędzia wielofunkcyjnego, aby nacisnąć okrągły koniec sitka komory i je wysunąć.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze: Gdy wykryte zostaną wysokie temperatury, płatki LED będą migać na przemian na czerwono i pomarańczowo cztery razy, zanim urządzenie się wyłączy.

Przywracanie ustawień fabrycznych: Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/sterowania przez 7 sekund. Płatki LED zamigają 5 razy na biało po potwierdzeniu przywrócenia ustawień fabrycznych.

Rejestracja produktu

PAX zapewnia ograniczoną gwarancję na to urządzenie. Zarejestruj swoje urządzenie na www.pax.com/account. Rejestracja jest opcjonalna. Brak wypełnienia i zwrotu tego formularza nie pomniejsza praw gwarancyjnych.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I INFORMACJE O OGRANICZONEJ GWARANCJI

www.pax.com/pages/warranty

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Uwaga: Modyfikacja tego produktu spowoduje utratę ograniczonej gwarancji i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nie modyfikuj tego produktu. Używaj wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Model: PAX FLOW

Moc znamionowa: 9 V DC, 3000 mA, 2000 mAH

⚡ Urządzenie klasy III

Temperatura pracy: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)

Producent:

PAX Labs, Inc.

660 Alabama St., Second Floor, San Francisco, CA 94110, USA

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń osób lub przedmiotów, przestrzegaj następujących zasad:

- Urządzenia nie mogą używać dzieci, kobiety w ciąży ani karmiące piersią.
- Trzymaj urządzenie PAX i jego komponenty poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

- Urządzenia nie powinny używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane.
- Pacjenci przyjmujący leki na receptę powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia PAX.
- Nie używaj urządzenia PAX, jeśli masz problemy z oddychaniem, ponieważ wdychanie materiału za pomocą tego produktu może pogorszyć istniejące schorzenia układu oddechowego.
- Przed użyciem urządzenia PAX skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia, jeśli masz jakiegokolwiek obawy dotyczące waporyzacji.

OSTRZEŻENIE

- Podczas i po użyciu temperatura wewnątrz komory i wzdłuż kanału powietrznego może osiągnąć 230°C (446°F). **Nie zdejmuj drzwiczek urządzenia, gdy jest włączone. Nie dotykaj komory, wnętrza drzwiczek urządzenia ani kanału powietrznego, dopóki nie ostygną całkowicie (10 minut po użyciu).** Dotykanie tych części przed całkowitym ostygnięciem stwarza potencjalne ryzyko oparzenia.
- Nie obsługuj urządzenia PAX z otwartymi lub uchylonymi drzwiczkami, ponieważ komora i kanał powietrzny są bardzo gorące podczas i krótko po użyciu i stanowią potencjalne ryzyko oparzenia.
- Nie próbuj zdejmować drzwiczek, ustnika ani zawartości komory oraz nie próbuj czyścić urządzenia PAX, dopóki części te nie ostygną całkowicie. Zdejmowanie drzwiczek i/lub dotykanie kanału powietrznego lub komory przed całkowitym ostygnięciem wewnętrznych części stwarza ryzyko oparzenia.
- Nie chowaj urządzenia PAX (np. do kieszeni lub torby), dopóki nie ostygnie całkowicie (10 minut po użyciu). Schowanie urządzenia przed całkowitym ostygnięciem stwarza ryzyko oparzeń i/lub uszkodzenia mienia. Podczas transportu trzymaj drzwiczki na urządzeniu i z dala od innych przedmiotów, które mogłyby je przesunąć. Zawsze przechowuj i transportuj dodatkowe akcesoria w stanie niezainstalowanym i z dala od urządzenia.
- Nie używaj ani nie zostawiaj urządzenia w gorących miejscach, takich jak miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w zamkniętym pojeździe w gorący dzień lub w pobliżu grzejnika. Nieprzestrzeganie tego może prowadzić do wycieków, przegrzania lub pęknięcia, co może spowodować pożar, oparzenia lub inne obrażenia. Nie ładuj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak szuflada lub szafka. Ładuj urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu.
- Wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane lub pozostawione bez nadzoru, i trzymaj drzwiczki zamknięte.
- Nie używaj urządzenia PAX, jeśli zostało zanurzone w jakimkolwiek płynie.
- Przestań używać urządzenia PAX lub drzwiczek, jeśli obudowa ma pęknięcia, wgniecenia, otwory, obrzęki lub jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub nieprawidłowego użycia. Natychmiast przerwij użytkowanie i właściwie zutylizuj urządzenie.
- Nie rozkręcaj ani nie majstruj przy urządzeniu PAX. Jakiegokolwiek niewłaściwe, nieprawidłowe lub nieodpowiedzialne użycie spowoduje utratę gwarancji i może skutkować poważnymi obrażeniami. Bateria nie jest przeznaczona do wymiany.
- Nie używaj urządzenia PAX bez mocno zainstalowanych drzwiczek lub ustnika. Odsłonięty metal pod drzwiczkami i ustnikiem może się nagrzać i spowodować obrażenia.
- Nie wystawiaj urządzenia PAX na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur.
- Nie przechowuj urządzenia PAX ani żadnych jego komponentów w źródłach ciepła lub w ich pobliżu.
- Używaj urządzenia PAX wyłącznie z materiałem legalnym zgodnie z prawem obowiązującym w Twojej lokalizacji.
- Nie używaj urządzenia PAX, jeśli jest nienaturalnie gorące w dotyku. Ostrożnie sprawdź temperaturę pary przed pełnym wdechem.
- Nie wkładaj urządzenia PAX do zmywarki, pralki ani suszarki.
- Ładuj urządzenie PAX za pomocą komputera, koncentratora zasilania lub zasilacza (oznaczonego jako "LPS" lub "Klasa 2") o mocy znamionowej **5-9 V DC, minimum 2,5 A (maksymalnie 3 A)**, certyfikowanego przez uznane laboratorium testujące. Niezastosowanie się do tego zwiększa ryzyko awarii baterii, eksplozji lub pożaru i spowoduje utratę ograniczonej gwarancji.
- Urządzenie PAX należy ładować wyłącznie w pomieszczeniach. Nie ładuj produktu na zewnątrz ani w deszczu.
- Kabel ładujący jest **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH**. Kabel ładujący należy używać wyłącznie z komputerem, koncentratorem zasilania lub zasilaczem, jak podano powyżej.
- Przenoszenie i obsługa urządzenia: To urządzenie zawiera wrażliwe komponenty elektroniczne, w tym baterię. Nie upuszczaj urządzenia ani nie narażaj go na silne wstrząsy. Trzymaj urządzenie z dala od wody i nadmiernych źródeł ciepła. Części wewnętrzne nie podlegają naprawie przez użytkownika. Należy je odpowiednio zutylizować. Używaj wyłącznie zgodnie z instrukcją.
- Przenośne urządzenia elektroniczne zawierające baterie litowo-jonowe stwarzają rzadkie, ale potencjalnie poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa (w tym ryzyko pożaru lub oparzeń chemicznych), zwłaszcza w gorących lub zimnych warunkach. Ładowanie urządzenia PAX należy przeprowadzać wyłącznie w temperaturach od 0°C do 45°C (32°F do 113°F). Aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste i mienia, nigdy nie ładuj urządzenia PAX poniżej 0°C (32°F) ani powyżej 45°C (113°F).
- Urządzenie PAX zawiera baterię litowo-jonową i należy je poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, aby uniknąć potencjalnych obrażeń i/lub szkód dla środowiska. Nie wyrzucaj baterii ani żadnego komponentu urządzenia PAX do ognia, ponieważ może to spowodować eksplozję lub poważne obrażenia.

Utylizacja baterii:

Baterie litowo-jonowe zawierają elementy, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, jeśli przedostaną się do wód gruntowych. W niektórych krajach wyrzucanie tych baterii do zwykłych odpadów domowych może być nielegalne. Na szczęście istnieje wiele zakładów recyklingu, które przetwarzają baterie litowo-jonowe, częściowo ze względu na wartość materiałów zawartych w poszczególnych ogniwach. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie sieć ponad 30 000 punktów zbiórki baterii można znaleźć na stronie www.call2recycle.org.

Aby bezpiecznie transportować produkt, nałóż taśmę nieprzewodzącą na wszelkie odsłonięte złącza, aby zapobiec przypadkowemu zwarciu biegunów dodatniego i ujemnego baterii podczas transportu. Nie próbuj wyjmować baterii z tego urządzenia. NIGDY nie wyrzucaj baterii do ognia lub spalarni, ponieważ może się zapalić i eksplodować.

Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi i środowiska, które w przeciwnym razie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami.

Za niewłaściwą utylizację tych odpadów mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Oświadczenie FCC:

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zapewniają rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co można określić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakłóceń poprzez jeden lub więcej z następujących środków:

- Zmianę orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dealerm lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Użytkowanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OŚWIADCZENIE KANADA

To cyfrowe urządzenie klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

To urządzenie jest zgodne ze zwolnionymi z licencji normami RSS Industry Canada. Użytkowanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

WEEE (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny):

Ten symbol na produkcie(-ach) i/lub towarzyszących dokumentach oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w UE nie należy mieszać z ogólnymi odpadami domowymi. W celu właściwej obróbki, odzysku i recyklingu należy przekazać ten produkt do najbliższego punktu odzysku odpadów WEEE, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie. Alternatywnie, w niektórych krajach UE możesz zwrócić swoje produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. W przypadku produktów objętych gwarancją skontaktuj się z PAX w celu uzyskania zgody na zwrot produktu w zamian za bezpłatny produkt zastępczy.

NIE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM

IMPORTER REJESTROWY

PAX Labs, Inc. [W Kanadzie: PAX Labs (Canada), Inc.]
660 Alabama St., Second Floor, San Francisco, CA 94110
TELEFON: USA/KANADA: +1-844-334-4729

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PAX, INFORMACJE O OGRANICZONEJ GWARANCJI

Odwiedź pax.com/support, aby uzyskać więcej informacji.