

Instrukcja obsługi POTV Lobo

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

POTV Lobo to kompaktowy waporyzator przenośny do suszu od Planet of the Vapes, zasilany wymiennym ogniwem 18650. Na tej stronie znajdziesz pełną instrukcję obsługi POTV Lobo po polsku, przygotowaną przez VapeFully. Prowadzi Cię od pierwszego uruchomienia, przez ustawianie temperatury, po czyszczenie i typowe problemy.

Zawartość zestawu

Z waporyzatorem POTV Lobo dostajesz komplet potrzebny do startu:

- waporyzator POTV Lobo,
- wymienną baterię 18650 (3500 mAh),
- kabel USB-C do ładowania.

Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych z urządzeniem. Baterię ładujesz bezpośrednio w waporyzatorze przez dołączony kabel USB-C.

Pierwsze uruchomienie

Zanim nabijesz pierwszą komorę, wykonaj dwa kroki: pełne naładowanie i przepalenie komory. Usuniesz w ten sposób fabryczne pozostałości z układu grzewczego.

1. Naładuj urządzenie do pełna dołączonym kablem USB-C. Ładowanie jest zakończone, gdy ikona baterii na ekranie będzie zapełniona.
2. Włącz waporyzator trzema kliknięciami przycisku zasilania i ustaw najwyższą temperaturę.
3. Zostaw urządzenie z pustą komorą, aż samo się wyłączy.
4. Powtórz przepalenie 3 razy, zanim po raz pierwszy nabijesz susz.

Instrukcja obsługi POTV Lobo krok po kroku

Obsługa POTV Lobo opiera się na jednym przycisku zasilania i regulacji temperatury. Ogólne zasady techniki wdechu opisaliśmy szerzej w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

1. Zmiel susz na średnio drobną konsystencję. Nabij komorę do pełna, ale nie ubijaj, bo gorące powietrze musi swobodnie przepływać.
2. Włącz waporyzator trzema kliknięciami przycisku zasilania.
3. Ustaw temperaturę przyciskami regulacji. Masz do dyspozycji zakres od 160 do 221°C.
4. Poczekaj, aż urządzenie zawibruje. Wibracja sygnalizuje osiągnięcie ustawionej temperatury.
5. Bierz długie, powolne i równomierne wdechy. Waporyzację zacznij w okolicy 180-185°C i stopniowo zwiększaj temperaturę, żeby wzmocnić efekt.

Menu ustawień otworzysz, przytrzymując jednocześnie przycisk zasilania oraz plus. Po menu poruszasz się przyciskami plus i minus, a wybór zatwierdzasz przyciskiem zasilania. Zmienisz tu skalę temperatury z Celsjusza na Fahrenheita, ustawisz minutnik wyłączający sesję oraz odwrócisz obraz na ekranie w pionie.

Tryb dyskretny mocno przyciemnia ekran. Włączysz go, przytrzymując przez trzy sekundy przycisk zasilania i minus, a tym samym ruchem wrócisz do pełnej jasności. Stan baterii sprawdzisz nawet przy wyłączonym urządzeniu, pojedynczo naciskając przycisk zasilania.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Zakres temperatur	160-221°C
Zalecany start	180-185°C
Bateria	18650, Li-ion, 3,7 V, 3500 mAh, min. 10 A (wymienna)
Ładowanie	USB-C
Włączanie	3 kliknięcia przycisku zasilania

Czyszczenie i konserwacja

Regularne czyszczenie części mających kontakt z suszem i parą utrzymuje czysty aromat i równą pracę urządzenia. Sitko oraz szklany ustnik czyść alkoholem izopropylowym. Komorę grzewczą wyczyść patyczkiem kosmetycznym nasączonym alkoholem izopropylowym.

Elementy silikonowe i plastikowe myj w ciepłej wodzie z płynem do naczyń. Po odmoczeniu i umyciu dokładnie opłucz i wysusz wszystkie części przed złożeniem.

Po czyszczeniu przeprowadź przepalenie: uruchom urządzenie z pustą komorą na najwyższej temperaturze i zostaw je, aż samo się wyłączy. Ten proces powtórz 3 razy.

Najczęstsze problemy z POTV Lobo

Para jest zbyt ciepła

Na krótkim, stockowym ustniku 3D para bywa cieplejsza, niż pozwalają na to możliwości urządzenia. Dokup dodatkowe szkło chłodzące albo dłuższy ustnik i obniż temperaturę o kilka stopni. To kwestia konfiguracji, nie usterka sprzętu.

Duży opór przy wdechu

Lobo ma z założenia nieco ograniczony przepływ powietrza, więc pewien opór jest normalny. Sprawdź, czy nie ubiłeś suszu za mocno i czy sitko nie jest zatkane. Susz nabijaj luźno, a sitko czyść po sesjach.

Sitko szybko się zatyka

Sitko Lobo jest drobne i o niewielkiej średnicy, więc łatwo przywiera do niego żywica. Czyść je wyciorem po każdej sesji, a przy pracy bez kapsułki dozującej rób to szczególnie skrupulatnie. Kapsułka dozująca znacząco spowalnia brudzenie się sitka i wnętrza urządzenia.

Bateria krótko trzyma

Jedno ogniwo 18650 wystarcza na około 40 minut pracy, czyli kilka sesji. Ponieważ bateria jest wymienna, możesz nosić naładowane zapasowe ogniwo i wymieniać je w locie. Jeśli nowa bateria pada po kilku minutach, zgłoś sprzęt do reklamacji.

Gwarancja

POTV Lobo objęty jest 2-letnią odpowiedzialnością sklepu (rękojmią) liczoną od wydania towaru, a zgłoszenie rozpatrujemy do 14 dni. Nieużywany sprzęt możesz zwrócić w ciągu 30 dni od zakupu. Procedurę zgłoszenia usterki i zwrotu znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ o POTV Lobo

Jak włączyć POTV Lobo?

Kliknij przycisk zasilania 3 razy. Tym samym przyciskiem sprawdzisz też stan baterii pojedynczym naciśnięciem, nawet gdy urządzenie jest wyłączone.

W jakiej temperaturze zacząć waporyzację?

Zacznij w okolicy 180-185°C i stopniowo zwiększaj temperaturę dla mocniejszego efektu. Pełny zakres regulacji to od 160 do 221°C.

Jak zmienić stopnie Celsjusza na Fahrenheita?

Wejdź do menu ustawień, przytrzymując jednocześnie przycisk zasilania i plus. Skalę temperatury przełączysz przyciskami plus i minus, a wybór zatwierdzisz przyciskiem zasilania.

Jaka bateria pasuje do POTV Lobo?

Wymienne ogniwo 18650 typu litowo-jonowego, o napięciu nominalnym 3,7 V, pojemności 3500 mAh i prądzie rozładowania minimum 10 A. Używaj wyłącznie baterii zgodnych z tą specyfikacją.

Jak działa tryb dyskretny w POTV Lobo?

Przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk zasilania i minus, żeby mocno przyciemnić ekran. Powtórz ten sam ruch, aby przywrócić pierwotną jasność.

Części i akcesoria do POTV Lobo

Samo urządzenie kupisz w VapeFully: [POTV LOBO waporyzator przenośny do suszu](#).

Zapasowe sitka, uszczelki, adaptory szklane oraz baterie 18650 do tego modelu znajdziesz w sklepie VapeFully.

POTV Lobo jest przeznaczony wyłącznie do suszu roślinnego i aromaterapii, dla osób pełnoletnich (18+). Przechowuj urządzenie oraz baterie poza zasięgiem dzieci i zwierząt, z dala od wilgoci, ognia i wysokich temperatur.

Stosuj tylko ogniwo 18650 zgodne ze specyfikacją i nie używaj baterii uszkodzonych, zdeformowanych ani z przetartą koszulką (wrap). Nie noś baterii luzem w kieszeni, bo grozi to zwarcie, i nie ładuj jej bez nadzoru ani w wilgotnym otoczeniu. Zapasowe ogniwa przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.