

# Instrukcja obsługi urządzenia Ispire – The Wand

Dziękujemy za wybór waporyzatora X-MAX V3 Pro. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić sobie bezpieczne i efektywne korzystanie z urządzenia. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z poniższymi ostrzeżeniami i informacjami.

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

**Przeczytaj Instrukcję Obsługi w całości PRZED użyciem urządzenia ISPIRE Induction Wand. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, unieważnienia gwarancji i możliwego zagrożenia dla użytkownika.**

1. Urządzenie The Wand nie są przeznaczone do użytku z nikotyną ani substancjami zawierającymi nikotynę. Ten produkt jest dyfuzorem aromaterapeutycznym przeznaczonym do waporyzacji materiałów ziołowych, koncentratów, olejków eterycznych i terpenów aromatycznych w niskich temperaturach.
2. Urządzenia The Wand nie są przeznaczone do użytku przez osoby niepełnoletnie, osoby z chorobami układu oddechowego lub przewlekłymi schorzeniami płuc, osoby uczulone na olejki eteryczne ani przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.
3. Urządzenia The Wand nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, kuracji ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom.
4. Używać rozsądnie.

## Dodatkowe ostrzeżenia

Ostrzeżenie dotyczące indukcji: Nie umieszczaj żadnych metalowych materiałów w szklanej górnej lub dolnej części Obszaru Indukcji. Systemy ogrzewania indukcyjnego będą ogrzewać WSZYSTKIE PRZEWODZĄCE materiały umieszczone w polach elektromagnetycznych. Używaj ceramicznych lub szklanych narzędzi, gdy używasz The Wand.

Ostrzeżenie o epilepsji: Bardzo mały procent osób może doświadczyć napadów epileptycznych lub omdleń przy ekspozycji na pewne wzory świetlne lub migające światła. Te warunki mogą wywołać wcześniej niewykryte objawy epileptyczne lub napady u osób, które nie mają historii wcześniejszych napadów lub epilepsji. Jeśli ty lub ktokolwiek w twojej rodzinie ma epilepsję lub doświadczył napadów jakiegokolwiek rodzaju, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

## Kontakt

W przypadku pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta:

E-mail: [support@vapefully.com](mailto:support@vapefully.com)

Telefon: +48 510 508 420

**Dziękujemy za wybór Ispire - The Wand. Używaj odpowiedzialnie!**

## ISPIRE THE WAND

- 1) Wskaźnik LED
  - a) Czerwony: Ostrzeżenie
  - b) Bursztynowy: Tryb grzania
- 2) Przycisk FIRE
  - a) Włączanie/Wyłączanie: Naciśnij 5 razy szybko
  - b) Tryb Auto: Naciśnij 2 razy szybko, aby aktywować. Naciśnij 1 raz, aby zatrzymać
  - c) Tryb Manualny: Naciśnij i przytrzymaj
- 3) Ekran OLED
  - a) Temperatura: 230-430°C
  - b) Wskaźnik baterii: 5 poziomów naładowania
- 4) Przycisk Plus
  - a) Naciśnij, aby zwiększyć temperaturę
- 5) Przycisk Minus
  - a) Naciśnij, aby zmniejszyć temperaturę
- 6) Przyciski Plus i Minus
  - a) Aby zmienić między Fahrenheita a Celsjusza: Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez 1 sekundę



## Jak używać The Wand

1. Naciśnij **przycisk FIRE 5 razy szybko**, aby włączyć urządzenie.
2. Dostosuj temperaturę (Zakres temp.: 230-430°C)
3. Umieść banger na szlifie filtra wodnego.
4. Umieść obszar indukcyjny The Wand na bangerze tak by był całkowicie otoczony strefą działania indukcji.
5. Tryb manualny:
  - o Naciśnij i przytrzymaj przycisk FIRE, aby aktywować tryb manualny
  - o W trybie manualnym przytrzymuj przycisk FIRE, aż osiągniesz pożądaną temperaturę
  - o Zdejmij The Wand, dodaj koncentrat do bangera, przykryj nakładką carb i używaj
  - o Grzanie w trybie manualnym: Miga bursztynowe światło
  - o Brak bangera w strefie działania indukcji: Miga czerwone światło
6. Tryb auto:
  - o Naciśnij przycisk FIRE 2 razy szybko, aby aktywować tryb auto
  - o gdy światło przestanie migać na czerwono, a zacznie świecić na bursztynowo, banger jest ogrzewany
  - o Grzanie w trybie auto: Miga bursztynowe światło
  - o Tryb auto gotowy: Bursztynowe światło świeci stale
  - o Brak bangera w strefie działania indukcji: Miga czerwone światło
7. Zdejmij The Wand i dodaj koncentrat do bangera, przykryj nakładką carb i używaj.

**ZAŁECANE JEST CZYSZCZENIE OBSZARU INDUKCJI PO KAŻDYM UŻYCIU.**

## ZAŁECENIA DOTYCZĄCE BATERII

**Wydajność baterii:** Jak w przypadku każdego urządzenia o wysokiej wydajności, wymagane jest wysokowydajne zasilanie. Różdżka wykorzystuje baterie o wysokiej wydajności, które mogą się szybko wyczerpywać w zależności od użytkowania. Przy wyższych ustawieniach temperatury liczba dostępnych cykli grzania będzie zmniejszona. Zalecane jest utrzymywanie naładowanych baterii między sesjami lub podczas sesji. Dodatkowy zestaw naładowanych baterii jest zawsze dobrym pomysłem, gdy odwiedzają nas znajomi.

**Zalecane baterie: 18650 3000mAh-3500mAh 30A z minimalnym współczynnikiem CDR 15A.**

- o Używaj wyłącznie baterii zgodnych z powyższymi specyfikacjami.
- o Nie używaj baterii uszkodzonych, z widocznymi deformacjami lub z przetarciami w obudowie.
- o Nigdy nie przenoś baterii luzem w kieszeni, aby uniknąć zwarcia.
- o Nie pozostawiaj baterii bez nadzoru podczas ładowania.
- o Przechowuj baterie w suchym i chłodnym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych

**Zawsze trzymaj The Wand lub używaj uchwytu, gdy The Wand jest przymocowany do szklanego bangera.**

## Wskaźniki ekranu

**W czasie ładowania** wyświetla 5 poziomów wskaźnika naładowania baterii.

**Kody błędów:**

- **Error 01: Błąd czujnika**
- **Error 02: Zabezpieczenie przed przeciążeniem**
- **Niski stan baterii: Moc poniżej 5%, ekran miga 5 razy**
- **Brak baterii: Zainstaluj baterię, ekran miga przez 10s**
- **No Load: Naciśnięcie przycisku FIRE bez bangera/miski spowoduje miganie czerwonej diody**
- **TOO HOT: Urządzenie jest zbyt gorące. Poczekać 5 minut, aż urządzenie ostygnie.**

Producent  
SHENZHEN EIGATE TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zaprojektowano w Kalifornii  
Wyprodukowano w Chinach

## Deklaracja zgodności CE

Produkt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska określone w dyrektywach Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności CE jest dostępna na żądanie.

Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami, zapewnisz sobie najlepsze możliwe doświadczenie z używania Ispire The Wand. Regularne czyszczenie i odpowiednia konserwacja są kluczem do długotrwałego użytkowania i satysfakcjonujących sesji waporyzacyjnych.

