

Instrukcja obsługi Tinymight 2

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

TinyMight 2 to przenośny waporyzator konwekcyjny do suszu, produkowany ręcznie w Finlandii i zasilany wymienną baterią 18650. Ta strona to oficjalna instrukcja obsługi TinyMight 2 po polsku, przygotowana przez VapeFully. Znajdziesz tu pierwsze uruchomienie, oba tryby pracy, czyszczenie i diagnostykę najczęstszych usterek.

Co znajdziesz w zestawie

Producent pakuje TinyMight 2 z dwoma ustnikami. Krótszy szklany daje cieplejszą parę i pełniejszy smak, dłuższy tytanowy mocniej ją chłodzi.

- waporyzator TinyMight 2
- ustnik szklany (krótszy)
- ustnik tytanowy (dłuższy) z jednostką chłodzącą
- lniany woreczek

Zawartość pudełka bywa różna w zależności od wersji, więc aktualny komplet sprawdzisz zawsze na stronie produktu w naszym sklepie.

Pierwsze uruchomienie

Zanim odpalisz pierwszą sesję, przygotuj urządzenie w czterech krokach.

1. Naładuj baterię. Podłącz TinyMight 2 do ładowarki o mocy co najmniej 2 A. Czerwona dioda LED świeci podczas ładowania i gaśnie, gdy ogniwo jest pełne.
2. Używaj wyłącznie baterii 18650 o minimalnym prądzie ciągłego rozładowania 20 A. Słabsze ogniwa nie nadają się do tego urządzenia.
3. Wyczyść komorę na susz i dolną część ustnika patyczkiem nasączonym alkoholem izopropylowym. Przetrzyj też górną część ustnika, od wewnątrz i z zewnątrz.
4. Przepal urządzenie na pusto. Ustaw najwyższą temperaturę (wartość 10 na pokrętle) i uruchom tryb sesyjny na 10-15 minut. Po przepaleniu sprzęt jest gotowy do pierwszej sesji.

Instrukcja obsługi TinyMight 2 krok po kroku

Zacznij od pokrętła na spodzie urządzenia. Ustawienie 0 blokuje TinyMight 2, więc jeśli sprzęt nie reaguje na przycisk, najpierw przekręć pokrętło na wyższą wartość.

Nabijanie komory

Wyciągnij ustnik i napełnij dolną część, czyli komorę, średnio zmielonym suszem. Lekko przyklep susz, żeby nie wysypywał się przy wkładaniu ustnika. Umieść ustnik z powrotem w urządzeniu i włącz je w wybranym trybie.

Tryb on-demand i tryb sesyjny

Tryb on-demand włączysz, naciskając przycisk trzy razy w bardzo krótkich odstępach. Tryb sesyjny uruchamiasz tak samo, ale przy ostatnim naciśnięciu trzymasz przycisk, aż urządzenie zawibruje.

W trybie sesyjnym grzałka pracuje bez przerwy, więc bateria rozładowuje się szybciej. On-demand jest oszczędniejszy i na co dzień wygodniejszy.

Ustawianie temperatury

TinyMight 2 grzeje w zakresie od 140 do 250 stopni Celsjusza, co pokrywa waporyzację suszu i koncentratów CBD. Temperaturę regulujesz pokrętką na spodzie urządzenia. Zaczynaj sesję na niższych ustawieniach, na przykład 4-5, i stopniowo zwiększaj wartość.

Do koncentratów nałóż niewielką ilość na kulkę z oczyszczonego włókna konopnego i ustaw pokrętkę na 9-9,5. Włókno chroni elementy wewnętrzne przed rozpuszczonym koncentratem.

Ustawienie pokrętki	Zastosowanie
0	blokada urządzenia
4-5	początek sesji z suszem
9-9,5	koncentraty na włóknie konopnym
10	przepalanie przed pierwszym użyciem

Ogólne zasady pracy z waporyzatorem, w tym technikę zaciągania się, opisaliśmy w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia wystarczy patyczek nasączony alkoholem izopropylowym. Przetrzyj nim komorę na susz i dolną część ustnika. Górną część ustnika czyść zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz.

Czyść urządzenie regularnie, najlepiej co kilka sesji. Osad z kondensatu psuje smak pary, a na stykach baterii potrafi zaburzyć zasilanie.

Najczęstsze problemy z TinyMight 2

Większość zgłoszeń serwisowych przy tym modelu kończy się na baterii albo na blokadzie pokrętki. Przejdź poniższą listę, zanim wyślesz urządzenie na reklamację.

TinyMight 2 nie włącza się lub nie ładuje

Najpierw sprawdź pokrętkę: ustawienie 0 to blokada, nie usterka. Potem zajmij się ogniwem. Wyjmij baterię 18650 i włóż ją ponownie, zwracając uwagę na bieguny. Przeczyść styki z kondensatu i przetestuj urządzenie na innym, sprawnym i naładowanym ogniwie.

Zużyta lub uszkodzona bateria nie jest wadą urządzenia; wymieniasz ją samodzielnie w kilka sekund. Jeśli TinyMight 2 nie działa mimo sprawnego ogniwka i czystych styków, to realna usterka i podstawa do reklamacji.

Urządzenie grzeje bez końca

Klasyczny TinyMight 2 nie ma automatycznego wyłączania. Pozostawiony włączony grzeje aż do ręcznego wyłączenia albo rozładowania baterii. To cecha tego modelu, nie usterka; funkcję auto shut-off dostał dopiero Black Edition.

Bateria szybko się rozładowuje

4-5 nabić na jednym ładowaniu to norma dla w pełni konwekcyjnego grzania. Przy intensywnym używaniu ładujesz codziennie. Zapasowe ogniwo 18650 rozwiązuje problem szybciej niż jakakolwiek reklamacja.

Para jest ciepła i drapie w gardło

To efekt krótkiej ścieżki pary w standardowej konfiguracji, wyraźniejszy na wysokich temperaturach. Pomaga przedłużony ustnik 3D albo filtracja wodna. Urządzenie działa prawidłowo, więc reklamacja nic tu nie zmienia.

Uszkodzenia mechaniczne

Konstrukcja z drewna i szkła jest delikatna, więc nie noś TinyMight 2 luzem w kieszeni ani w torbie bez etui. Uszkodzenie po upadku nie podlega gwarancji. Jeśli nowe urządzenie przyszło uszkodzone, zrób zdjęcia sprzętu oraz opakowania i od razu zgłoś szkodę transportową.

Gwarancja na TinyMight 2

Producent, fiński Tinymight, daje 3 lata gwarancji od daty dostawy (egzemplarze kupione do 19 stycznia mają 10 lat). Gwarancja wymaga rejestracji urządzenia w ciągu roku od dostawy na stronie producenta, obejmuje tylko pierwszego właściciela i nie przenosi się przy odsprzedaży. Do reklamacji potrzebujesz oryginalnej faktury, a wadę zgłaszasz w ciągu 2 miesięcy od jej ujawnienia. Niezależnie od gwarancji producenta masz w VapeFully 2 lata rękojmi; procedurę opisujemy na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o TinyMight 2

Jaką baterię 18650 wybrać do TinyMight 2?

Ogniwo 18650 o minimalnym prądzie ciągłego rozładowania 20 A. Ten parametr jest ważniejszy niż pojemność, bo grzałka pobiera duży prąd. Nie każda bateria 18650 spełnia ten warunek, więc sprawdź specyfikację ogniwa przed zakupem.

Ile sesji zrobię na jednym ładowaniu?

Zwykle 4-5 nabić, na świeżym ogniwie czasem 5-6. Tyle daje w pełni konwekcyjne grzanie, które pobiera sporo prądu. Ładowanie przez USB-C z fast charge trwa około 40-45 minut, a zapasowa bateria wydłuża pracę bez czekania przy ładowarce.

Czy TinyMight 2 nadaje się do koncentratów?

Tak. Nałóż niewielką ilość koncentratu na kulkę z oczyszczonego włókna konopnego i ustaw temperaturę na 9-9,5. Włókno zapobiega rozpuszczeniu koncentratu na elementach wewnętrznych urządzenia.

Czym różni się tryb sesyjny od on-demand?

W trybie on-demand grzejesz tylko wtedy, gdy tego potrzebujesz, więc oszczędzasz baterię. W trybie sesyjnym grzałka działa cały czas, co zużywa ogniwo szybciej. Oba tryby uruchamiasz trzykrotnym naciśnięciem przycisku; sesyjny wymaga przytrzymania ostatniego naciśnięcia aż do wibracji.

Czy TinyMight 2 wyłącza się sam?

Nie. Klasyczny TinyMight 2 grzeje, dopóki go nie wyłączysz albo bateria się nie rozładuje. Wyrób sobie nawyk wyłączania urządzenia zaraz po sesji; automatyczne wyłączanie ma dopiero wersja Black Edition.

Części i akcesoria do TinyMight 2

Wszystkie poniższe części mamy w magazynie i wysyłamy od ręki.

- [Tinymight 2 - Adapter wodny](#) - 69 zł
- [Tinymight 2 - Przedłużony ustnik 3D z kulkami](#) - 75 zł
- [Tinymight 2 - Szklany ustnik Jet z kulkami \(420VAPE\)](#) - 54,99 zł
- [Tinymight - Krótki ustnik z kulkami](#) - 119 zł
- [Tinymight 2 - Kapsułki dozujące z tytanu \(v2\)](#) - 99 zł
- [Tinymight 2 - Jednostka chłodząca](#) - 149,99 zł

Nie masz jeszcze urządzenia? Zobacz [Tinymight 2 waporyzator przenośny do suszu](#) w naszym sklepie.

Bezpieczeństwo: TinyMight 2 służy wyłącznie do waporyzacji suszu i koncentratów legalnych w Twoim kraju. Urządzenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich; przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Baterii 18650 nigdy nie noś luzem w kieszeni, bo kontakt z kluczami lub monetami grozi zwarcie.

Źródło: <https://vapefully.com/pl/instrukcje-obslugi/tinymight-2/> • VapeFully • support@vapefully.com