

Instrukcja obsługi UniDyn

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

UniDyn to pierwszy waporyzator kulkowy DynaVap, analogowy sprzęt bez baterii, który rozgrzewasz palnikiem butanowym albo grzałką indukcyjną. Na tej stronie znajdziesz pełną instrukcję obsługi UniDyn po polsku, przygotowaną przez VapeFully. Prowadzi Cię od czyszczenia przed pierwszym użyciem, przez ładowanie komory i technikę podgrzewania, po konserwację i typowe problemy.

Zawartość zestawu

UniDyn składa się z kilku elementów, które poznasz od razu po rozpakowaniu:

- nakładka BallR Cap,
- komora grzewcza zintegrowana z korpusem,
- kondensator ze zintegrowanym ustnikiem,
- dwie uszczelki odporne na wysoką temperaturę.

Pudełko nie zawiera palnika, grzałki ani dodatkowych akcesoriów. Źródło ciepła i część wyposażenia na start dokupujesz osobno, o czym piszemy w sekcji z częściami.

Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść UniDyn. Zdejmij uszczelki z komory i ustnika oraz nasadkę BallR Cap, a następnie odłóż je na bok.

1. Pozostałe metalowe elementy zanurz w alkoholu izopropylowym. Sprawdzi się do tego VapeCleaner.
2. Uszczelki i nasadkę czyść wyłącznie wodą z mydłem. Nie kąp ich w alkoholu.
3. Poczekaj, aż wszystkie części całkowicie wyschną.
4. Złóż waporyzator z powrotem i możesz zaczynać.

Instrukcja obsługi UniDyn krok po kroku

UniDyn nie wymaga ładowania ani baterii. Do rozgrzania potrzebujesz palnika butanowego albo grzałki indukcyjnej. Ogólne zasady techniki wdychu opisaliśmy w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

1. Zdejmij nakładkę BallR Cap.
2. Załaduj susz do komory. Nie ubijaj go, gorące powietrze musi swobodnie przepływać.
3. Nałóż z powrotem nakładkę BallR Cap na komorę.
4. Podgrzewaj nakładkę palnikiem lub grzałką indukcyjną, aż usłyszysz kliknięcie.
5. Delikatnie zaciągaj się przez ustnik. Długie, miarowe oddechy najlepiej wykorzystują efekt konwekcji.
6. Nakładka kliknie ponownie, gdy temperatura spadnie poniżej optymalnego poziomu. To znak, że sesja dobiegła końca.

Charakterystyczne podwójne kliknięcie nasadki to sygnał, że osiągnęła odpowiednią temperaturę. Zawsze czekaj na ponowne kliknięcie przed kolejnym podgrzewaniem. Kierując płomień w różne części nasadki, uzyskasz różne efekty temperatury.

Temperatura i regulacja przepływu

UniDyn dobrze radzi sobie z ziołami o temperaturach parowania od 170 do 215°C. Znajdź swoją preferowaną temperaturę nagrzewania nasadki i dostosuj do niej doświadczenie. Lekkie przytykanie wlotu powietrza na boku waporyzatora daje intensywniejszą ekstrakcję i gęstsza parę.

Parametr	Wartość
Zasilanie	brak baterii, palnik butanowy lub grzałka indukcyjna
Temperatura waporyzacji suszu	170-215°C
Materiał	susz, koncentraty

Koncentraty

Do koncentratów użyj wkładki DynaCoil. Możesz też uformować małą kuleczkę z oczyszczonego włókna konopnego i umieścić w niej koncentrat, a potem włożyć ją do komory.

Czyszczenie i konserwacja

Metalowe elementy UniDyn czyścisz przez odmaczanie w alkoholu izopropylowym. Dobrze sprawdza się tu VapeCleaner. Wyjmij kondensator i odmocz oba elementy, a resztę żywicy zetrzesz bez trudu.

Uszczelki oraz nasadkę BallR Cap czyść wyłącznie wodą z mydłem, nigdy alkoholem. Po każdym czyszczeniu dokładnie wysusz wszystkie części przed złożeniem waporyzatora.

Najczęstsze problemy z UniDyn

Susz się przypala albo zapala

UniDyn łatwo doprowadzić do przypalenia, zwłaszcza gdy grzejesz nisko na skali nasadki albo zatykasz wlot powietrza. Nie ubijaj suszu, celuj płomieniem mniej więcej w połowę skali i nie zasłaniaj wlotu podczas mocnego grzania. To kwestia techniki, a nie usterki sprzętu.

Korpus mocno się nagrzewa

Body UniDyn robi się gorące już po pierwszych wdechach, bo konstrukcja nie ma dużej przestrzeni chłodzącej. To normalne zachowanie tego modelu. Używaj nakładki BallR Cap zamiast standardowej i najlepiej korzystaj z waporyzatora podpiętego do bongi.

Pierwsze podgrzanie daje mało pary

Pierwsze podgrzanie zwykle daje delikatną chmurę i mocniejszy akcent terpenów, bo urządzenie dopiero nasiąka ciepłem. Konkretniejsza para pojawia się przy drugim podgrzaniu. Stosuj długie, miarowe oddechy, żeby w pełni wykorzystać konwekcję.

Nierówne nagrzewanie palnikiem

Podczas grzania palnikiem obracaj UniDyn w palcach, żeby nasadka nagrzała się równomiernie. Mniejszy płomień grzeje wolniej, ale bardziej stabilnie. Jeśli natomiast pojawia się rdza na nasadce albo pęknięcie metalu, to wada objęta gwarancją producenta i wtedy zgłoś sprzęt do serwisu.

Gwarancja

DynaVap obejmuje UniDyn dożywotnią gwarancją ograniczoną na wady produkcyjne metalowych elementów, w tym nasadki. Elementy drewniane i szklane są z niej wyłączone. Na zakup w VapeFully masz też 30 dni na zwrot, a procedurę zgłoszenia usterki i zwrotu znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: instrukcja obsługi UniDyn

Czy UniDyn potrzebuje baterii albo ładowania?

Nie. UniDyn to waporyzator analogowy, który rozgrzewasz palnikiem butanowym albo grzałką indukcyjną. Nie ma baterii i nie wymaga ładowania.

W jakiej temperaturze waporyzować susz w UniDyn?

UniDyn dobrze pracuje z ziołami o temperaturach parowania od 170 do 215°C. Ustaw kierowanie płomienia tak, aby trafić w swoją preferowaną temperaturę.

Skąd wiadomo, że UniDyn osiągnął temperaturę?

Nasadka wydaje charakterystyczne podwójne kliknięcie, gdy osiągnie odpowiednią temperaturę. Kolejne kliknięcie oznacza, że temperatura spadła poniżej optymalnego poziomu.

Czy UniDyn nadaje się dla początkujących?

UniDyn nie ma regulacji temperatury, grzeje mocno i łatwo o przypalenie suszu, więc wymaga wprawy. Jeśli dopiero zaczynasz z DynaVap, wygodniejszy będzie klasyczny WapCup na standardowej nakładce.

Czy UniDyn można używać z bongiem?

Tak, i to jego najlepszy scenariusz. Podłączony do bonga daje chłodniejszą, przyjemniejszą parę i pełniej wykorzystuje możliwości nasadki BallR Cap.

Części i akcesoria do UniDyn

Samo urządzenie kupisz w VapeFully jako [UniDyn waporyzator przenośny do suszu](#) (499 zł).

Końcówki VapCap, uszczelki i pozostałe części zamienne DynaVap znajdziesz w sklepie VapeFully.

UniDyn jest przeznaczony wyłącznie do suszu i aromaterapii, dla osób pełnoletnich (18+). Uważaj na rozgrzane elementy waporyzatora, ich dotknięcie grozi poparzeniem. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci, a kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz osoby z chorobami przewlekłymi powinny skonsultować użycie z lekarzem.