

Instrukcja obsługi Vapman

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

Vapman to ręcznie robiony we Włoszech waporyzator butanowy, ogrzewany zapalniczką żarową zamiast baterii. Na tej stronie znajdziesz pełną instrukcję obsługi Vapman po polsku, przygotowaną przez VapeFully. Prowadzi Cię od czyszczenia przed pierwszym użyciem, przez ustawienie płomienia i nabijanie komory, po konserwację i typowe problemy.

Zawartość zestawu

W zestawie z waporyzatorem Vapman 2.0 znajdziesz:

- korpus waporyzatora z drewna, w wersji oliwnej, satynowej lub zebrano,
- wymienny ustnik ze spiralą chłodzącą i regulacją airflow,
- lejek do napełniania komory,
- sitko na koncentraty,
- pędzelek z naturalnego włosia i drewnianą łopatkę,
- śrubokręt do rozbierania urządzenia,
- futerał w kształcie jajka, hamujący zapach.

Zapalniczki żarowej nie ma w pudełku. Vapman grzeje się otwartym płomieniem, więc palnik dokupujesz osobno. Poza suszem i zapalniczką nic więcej nie potrzebujesz do startu.

Pierwsze uruchomienie

Zanim nabijesz pierwszą komorę, wyczyść urządzenie. Vapman rozkłada się w całości dołączonym śrubokrętem, dzięki czemu bez trudu dojdiesz do każdego elementu.

Jedna zasada jest ważniejsza od reszty. Do drewnianych części nigdy nie używaj alkoholu izopropylowego, bo uszkodzi drewno. Sposób czyszczenia poszczególnych elementów opisujemy niżej w sekcji o konserwacji.

Instrukcja obsługi Vapman krok po kroku

Vapman jest waporyzatorem butanowym, ogrzewanym zapalniczką żarową. Nie ma baterii ani elektroniki, więc nie wymaga ładowania. Przeznaczony jest głównie do waporyzacji suszu CBD.

1. Odkręć górną część waporyzatora, aby uzyskać dostęp do komory.
2. Nałóż dołączony lejek na komorę i wsyp susz tak, aby bolec w środku komory pozostał widoczny. To zapewnia optymalną ilość suszu i prawidłowy przepływ powietrza.
3. Zdejmij lejek i zakręć górną część urządzenia.
4. Trzymaj Vapman poziomo w jednej ręce, a zapalniczkę w drugiej. Końcówką płomienia celuj w środek komory od dołu.
5. Podgrzewaj przez czas dobrany do długości płomienia (tabela poniżej). Pierwsze ogrzewanie możesz przedłużyć o dodatkowe 2 sekundy, aby szybciej dojść do temperatury.
6. Po podgrzaniu zaciągnij się przez ustnik. Oceń smak, ilość pary i jej temperaturę, a potem dostosuj czas kolejnego ogrzewania.

Odczekaj chwilę przed każdym kolejnym podgrzaniem, żeby ciepło się rozeszło. Ogólne zasady techniki wdechu opisaliśmy szerzej w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

Regulacja temperatury i długość płomienia

Vapman nie ma wbudowanej regulacji temperatury. Sterujesz nią samodzielnie, dobierając długość płomienia i czas podgrzewania. Płomień powinien mniej więcej odpowiadać średnicy sitka, czyli około 15 mm.

Aby zmierzyć płomień, odpal zapalniczkę i porównaj jego długość z wielkością sitka pod ustnikiem. Im dłuższy płomień, tym krócej grzejesz.

Długość płomienia	Czas podgrzewania
około 10 mm	około 5 sekund
około 15 mm (średnica sitka)	około 3 sekundy
około 20 mm	około 2 sekundy

Jeśli para jest za gorąca lub zbyt intensywna, skróć czas ogrzewania. Jeśli para jest zbyt słaba, wydłuż go. Regulując airflow, przekręć ustnik: mocniej zamknięty wlot daje gęstszą parę, otwarty daje lżejszą.

Koncentraty

Vapman poradzi sobie też z koncentratami. Umieść w komorze sitko na koncentraty albo zwinięte włókno konopne, a na nim niewielki fragment ekstraktu. W Polsce dotyczy to wyłącznie legalnego haszu CBD.

Czyszczenie i konserwacja

Komorę czyść regularnie dołączonym pędzelkiem i drewnianą łopatką, najlepiej póki urządzenie jest jeszcze ciepłe. Im szybciej usuniesz żywicę, tym rzadziej czeka Cię większe rozbieranie.

Do głębszego czyszczenia rozłóż górną część. Zdejmij ją z dolnej z komorą, odkręć śrubki po bokach trzymające sitko, zdejmij metalową obręcz i wyjmij ustnik z drewnianej części. Jeśli ustnik trudno wyjąć, lekko podgrzej urządzenie, aby rozpuścić zastygłe zabrudzenia.

Poszczególne elementy czyścisz różnie, w zależności od materiału:

- ustnik ze stali, szkła lub tytanu odmocz w alkoholu izopropylowym,
- ustnik plastikowy umyj w ciepłej wodzie,
- ustnik drewniany oraz drewnianą część bez sitka odmocz w acetonie,
- sitko odmocz w alkoholu izopropylowym.

Drewnianych elementów nie czyść alkoholem izopropylowym, bo uszkadza drewno. Po wyschnięciu wszystkich części złoż urządzenie z powrotem do stanu pierwotnego.

Najczęstsze problemy z Vapman

Mało pary albo brak pary

Zwykle to kwestia techniki grzania, a nie usterki. Sprawdź, czy płomień ma około 15 mm i czy grzejesz odpowiednio długo. Przy pierwszym cyklu grzej dwukrotnie: podgrzej, odczekaj sekundę i podgrzej ponownie, dopiero wtedy pojawi się para.

Przypalony susz

Zbyt długie, zbyt mocne grzanie lub za duży płomień przypala susz. Skróć czas podgrzewania albo zmniejsz płomień i grzej krócej. To błąd techniki, nie wada, a Vapman po prostu wymaga wprawy.

Palnik nie odpala

Zapalniczki butanowe bywają zawodne na mrozie i nie odpalają zimą. Ogrzej palnik w dłoni albo przenieś się w cieplejsze miejsce. Sprawdź też poziom gazu w zapalniczce.

Kiedy to reklamacja

Vapman jest konstrukcją manufakturową bez elektroniki, więc realne wady zdarzają się rzadko. Pęknięcie drewna, ustnika lub innego elementu to wada materiałowa i kwalifikuje się do reklamacji. Skontaktuj się z nami i opisz problem.

Gwarancja

Vapman jest objęty 2-letnią gwarancją producenta. Nie obejmuje ona uszkodzeń wynikających z niewłaściwego czyszczenia, na przykład drewnianego ustnika przetartego alkoholem izopropylowym. Procedurę zgłoszenia usterki i zwrotu znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o Vapman

Czy Vapman ma baterię i wymaga ładowania?

Nie. Vapman jest w pełni analogowy, ogrzewasz go zapalniczką żarową. Nie ma baterii ani elektroniki, więc niczego nie ładujesz.

Jaki płomień ustawić w Vapman?

Płomień powinien odpowiadać średnicy sitka, czyli około 15 mm. Przy takim płomieniu grzejesz około 3 sekund. Krótszy płomień wymaga dłuższego grzania, dłuższy krótszego.

Czym czyścić drewniany ustnik Vapman?

Drewniany ustnik odmocz w acetonie, zgodnie z zaleceniem producenta. Nie używaj do niego alkoholu izopropylowego, bo uszkadza drewno. Ustniki ze stali, szkła lub tytanu możesz odmoczyć w alkoholu izopropylowym.

Czy Vapman nadaje się do koncentratów?

Tak. Użyj dołączonego sitka na koncentraty albo zwiniętego włókna konopnego umieszczonego w komorze. W Polsce dotyczy to wyłącznie legalnego haszu CBD.

Dlaczego Vapman jest trudniejszy dla początkujących?

Vapman nie ma kontroli temperatury ani sygnału dźwiękowego. Moment osiągnięcia temperatury wyczuwasz przez liczbę sekund grzania i wielkość płomienia. Na początku wymaga to praktyki, potem staje się intuicyjne.

Części i akcesoria do Vapman

Sam waporyzator kupisz w VapeFully tutaj: [Vapman 2.0 waporyzator przenośny do suszu](#).

- [Vapman - Zapasowy ustnik \(V2\)](#) (34,99 zł)
- [Vapman Click waporyzator przenośny do suszu](#) (425 zł)

Vapman Click to siostrzany model z mechanizmem klikającym i większą komorą. Jeśli dopiero wchodzisz w świat Vapmanów, bywa łatwiejszy na start.

Vapman jest przeznaczony wyłącznie do suszu i aromaterapii, dla osób pełnoletnich (18+). Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Pamiętaj, że grzejesz otwartym płomieniem: pracuj z dala od materiałów łatwopalnych, a rozgrzaną komorę

i metalowe elementy chwytaj ostrożnie, bo pozostają gorące jeszcze po sesji.

Źródło: <https://vapefully.com/pl/instrukcje-obslugi/vapman/> • VapeFully • support@vapefully.com