

Instrukcja obsługi Venty

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

VENTY to flagowy sesyjny waporyzator przenośny Storz & Bickel z pełną regulacją temperatury 40-210°C i regulowanym oporem powietrza. Poniżej znajdziesz pełną instrukcję obsługi Venty po polsku, przygotowaną przez VapeFully. Prowadzi Cię od pierwszego przepalenia, przez tryb Boost, po cotygodniowe czyszczenie i typowe problemy.

Zawartość zestawu

W pudełku z waporyzatorem VENTY znajdziesz kabel USB-C, pędzelek do przetrucia sitka oraz zapasowe, drobniejsze sitko, które przepuszcza mniej drobinek suszu. Dwie rzeczy, których w zestawie nie ma: ładowarka sieciowa (szybkie ładowanie wymaga zasilacza minimum 15 W / 1,5 A) oraz kapsułki dozujące, które pasują do komory, ale dokupuje się je osobno.

Pierwsze uruchomienie

1. Naładuj baterię do pełna dołączonym kablem USB-C. Bateria jest pełna, gdy prostokąci w symbolu baterii przestaną migać i zaświecą światłem ciągłym.
2. Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania przez przynajmniej pół sekundy. Venty zawibruje, a na ekranie pojawi się temperatura.
3. Rozłóż i wyczyść jednostkę chłodzącą oraz komorę (kroki poniżej), żeby usunąć pozostałości produkcyjne.
4. Wysterylizuj urządzenie: ustaw najwyższą temperaturę (210°C) i pozwól mu pracować z pustą komorą przez około 15 minut. W razie potrzeby powtórz.
5. Venty wyłącza się sam po 2 minutach nieużywania, więc podczas przepalania naciśnij od czasu do czasu przycisk plus lub minus.

Instrukcja obsługi Venty krok po kroku

1. Wypełnij komorę średnio zmielonym suszem. W tym modelu susz powinien być nieco zbity.
2. Załóż ustnik i włącz urządzenie przyciskiem zasilania (minimum pół sekundy).
3. Ustaw temperaturę przyciskami plus i minus pod ekranem, w zakresie 40-210°C.
4. Poczekaj na wibrację: oznacza, że urządzenie osiągnęło zadaną temperaturę.
5. Zaczynaj od niższych temperatur i stopniowo podnoś ustawienie, żeby uzyskać więcej pary. Opór wdechu wyregulujesz pokrętkiem pod ustnikiem.
6. Po sesji pozwól urządzeniu ostygnąć i opróżnij komorę z wykorzystanego suszu.

Tryb Boost: podczas sesji naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, a temperatura wzrośnie o 15°C. Boost wyłącza się automatycznie po 90 sekundach. Przez Bluetooth i aplikację mobilną skonfigurujesz tryby Booster i Super-Booster, wibracje, diodę LED i ekonomiczne ładowanie do 80%.

Venty waporyzuje też koncentraty: umieść w komorze oczyszczone włókno konopne z niewielką ilością koncentratu i ustaw maksymalną temperaturę. Ogólne zasady techniki wdechu opisaliśmy w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

Czyszczenie i konserwacja

Przy codziennym użyciu pełne czyszczenie jednostki chłodzącej raz w tygodniu to norma eksploatacyjna Venty. Po około tygodniu kondensat wyraźnie pogarsza jakość pary, a wielotygodniowe zaniedbanie może skończyć się wyciekami kondensatu wprost do gorącej komory.

1. Delikatnie podważ usznik i wyciągnij go ze slotu jednostki chłodzącej. Z jego pomocą odkręć pomarańczową nakrętkę po drugiej stronie, podnieś obudowę jednostki i wyjmij wszystkie elementy razem z uszczelkami.
2. Elementy z tworzywa i sitka zanurz w alkoholu izopropylowym, potem przemyj w ciepłej wodzie z płynem do naczyń i dokładnie wypłucz.
3. Uszczelki myj wyłącznie w ciepłej wodzie z płynem, bez alkoholu.
4. Komorę grzewczą przetrzyj patyczkiem kosmetycznym nasączonym alkoholem, trzymając urządzenie do góry nogami. Odcisnij nadmiar alkoholu z patyczka.
5. Po złożeniu przepal urządzenie na pusto na najwyższej temperaturze (210°C).

Najczęstsze problemy z Venty

Temperatura sama spada w trakcie sesji

To nie reset ani usterka. Tryby Boost i Super-Boost wracają do bazowej temperatury po zadanim czasie, domyślnie po około 90 sekundach, bez wyraźnego sygnału. Czas działania zmienisz w aplikacji mobilnej.

Coraz słabsza para, duży opór, kapiący kondensat

To kondensat i kief, nie wada. Zrób pełne czyszczenie jednostki chłodzącej i komory, a przy codziennym użyciu czyść urządzenie co tydzień. Zaklejoną żywicą jednostkę chłodzącą otworzysz łatwo, gdy podgrzejesz urządzenie i weźmiesz kilka wdechów.

Ładowanie trwa długo

Szybkie ładowanie do 80% w 40 minut wymaga ładowarki o mocy minimum 15 W i natężeniu 1,5 A, której nie ma w zestawie. Wolne ładowanie słabszym zasilaczem to nie usterka, tylko kwestia ładowarki.

Bateria trzyma krócej niż na początku

Po kilku miesiącach intensywnego użytkowania spadek czasu pracy jest normalny. Drastyczna utrata pojemności w okresie gwarancji kwalifikuje się do reklamacji, bo bateria jest wbudowana i wymienia ją tylko serwis.

Błędy, zapadnięte przyciski, urządzenie nie reaguje

Pierwsze serie produkcyjne Venty miały podwyższoną awaryjność i wiele egzemplarzy zostało wymienionych na gwarancji. Jeśli czyszczenie, pełne naładowanie i restart nie usuwają objawu, nie przeciągaj diagnozy, tylko zgłoś urządzenie do reklamacji.

Gwarancja

Storz & Bickel daje na Venty 2 lata gwarancji plus dodatkowy rok po rejestracji urządzenia na stronie producenta w ciągu 4 tygodni od zakupu. Do rejestracji i zgłoszeń potrzebujesz numeru seryjnego z oryginalnego opakowania oraz faktury, więc zachowaj pudełko i dowód zakupu. Procedurę zgłoszenia usterki znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o Venty

Jak włączyć waporyzator Venty?

Naciśnij przycisk zasilania na boku urządzenia przez przynajmniej pół sekundy. Venty potwierdzi włączenie wibracją i pokaże temperaturę na ekranie.

Jak działa tryb Boost w Venty?

Dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania podczas sesji podnosi temperaturę o 15°C. Boost wygasa automatycznie po 90 sekundach i urządzenie wraca do bazowej temperatury.

Czy można używać Venty podczas ładowania?

Nie. Naładuj urządzenie i dopiero wtedy zacznij sesję. Z szybką ładowarką (minimum 15 W / 1,5 A) osiągniesz 80% w około 40 minut.

Czy Venty obsługuje koncentraty?

Tak. Umieść w komorze oczyszczone włókno konopne z niewielką ilością koncentratu i ustaw maksymalną temperaturę.

Czy do Venty pasują kapsułki dozujące?

Tak, komora przyjmuje kapsułki dozujące Storz & Bickel znane z Crafty i Mighty. Ułatwiają nabijanie poza domem i mocno spowalniają brudzenie komory, ale w zestawie ich nie ma.

Części i akcesoria do Venty

Urządzenie i części do niego masz w VapeFully od ręki: [VENTY waporyzator przenośny do suszu](#).

- [VENTY - Jednostka chłodząca](#) (79 zł)
- [VENTY - Zestaw WEAR and TEAR](#) (139 zł)
- [Venty - Ustnik szklany \(420VAPE\)](#) (29,99 zł)
- [VENTY - Adapter wodny 3w1 \(420VAPE\)](#) (49,99 zł)
- [Venty / Mighty+ / Crafty+ - Tytanowe kapsułki dozujące \(HERO\)](#) (109 zł)
- [Venty / Mighty+ - Capsule Caddy v2 pojemnik na kapsułki dozujące \(HERO\)](#) (22,99 zł)

Venty jest przeznaczony wyłącznie do suszu i legalnych ziół, dla osób pełnoletnich (18+). Nie używaj go z tytoniem ani liquidami do e-papierosów. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci, z dala od źródeł ciepła, w suchym miejscu o temperaturze powyżej +5°C. Osoby z chorobami układu oddechowego powinny skonsultować użycie z lekarzem. Venty nie jest urządzeniem medycznym.