

Instrukcja Użytkowania Waporyzatora X-Max V3 Pro

Dziękujemy za wybór waporyzatora X-MAX V3 Pro. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić sobie bezpieczne i efektywne korzystanie z urządzenia. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z poniższymi ostrzeżeniami i informacjami.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące użytkowania X-MAX V3 Pro

- Wyłącznie do suszu roślinnego**
Waporyzator X-MAX V3 Pro został zaprojektowany wyłącznie do waporyzacji suszu roślinnego. Nie stosować z liquidami przeznaczonymi do e-papierosów.
- Nie stosować z tytoniem**
Urządzenie nie jest przeznaczone do używania z tytoniem ani produktami zawierającymi nikotynę.
- Zasady przechowywania i użytkowania**
 - Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
 - Unikaj używania w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
 - Nie narażaj urządzenia na ekstremalne temperatury ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Bezpieczeństwo zdrowotne**
 - Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla pełnoletnich użytkowników.
 - Kobiety w ciąży lub karmiące powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
 - W przypadku wystąpienia podrażnienia dróg oddechowych przerwij używanie urządzenia.
- Użytkowanie i konserwacja**
 - Przed pierwszym użyciem przeprowadź cykl nagrzewania na najwyższej temperaturze bez załadowania suszu, aby usunąć ewentualne pozostałości produkcyjne.
 - Regularnie czyść wszystkie elementy urządzenia zgodnie z instrukcją, aby zapewnić jego długotrwałą wydajność.
- Bateria i ładowanie**
 - Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
 - Nie ładuj w wilgotnym środowisku.
 - Nigdy nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia lub wysokich temperatur.
- Bateria 18650**
 - Waporyzator X-MAX V3 Pro korzysta z wymiennej baterii typu 18650. Zaleca się stosowanie baterii o parametrach:
 - **Typ:** litowo-jonowa (Li-ion)
 - **Napięcie nominalne:** 3,7 V
 - **Pojemność:** 2500 mAh
 - **Prąd rozładowania:** minimum 10 A
 - Używaj wyłącznie baterii zgodnych z powyższymi specyfikacjami.
 - Nie używaj baterii uszkodzonych, z widocznymi deformacjami lub z przetarciami w obudowie.
 - Nigdy nie przenoś baterii luzem w kieszeni, aby uniknąć zwarcia.
 - Nie pozostawiaj baterii bez nadzoru podczas ładowania.
 - Przechowuj baterie w suchym i chłodnym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych

Zgodność z Dyrektywą 2011/65/UE

Waporyzator X-MAX V3 Pro spełnia wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektronicznym (RoHS). Produkt nie zawiera ołowiu, rtęci, kadmu ani innych substancji niebezpiecznych w ilościach przekraczających dopuszczalne limity.

Deklaracja zgodności CE

Produkt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska określone w dyrektywach Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności CE jest dostępna na żądanie.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta:

- **E-mail:** support@vapefully.com
- **Telefon:** +48 510 508 420

Dziękujemy za wybór waporyzatora X-MAX V3 Pro. Używaj odpowiedzialnie!

Przygotowanie do Pierwszego Użycia

1. **Ładowanie:** Przed użyciem X-Max V3 Pro należy go w pełni naładować. Użyj dołączonego kabla USB-C. Ładowanie jest zakończone, gdy dioda w porcie USB świeci na zielono.
2. **Czyszczenie i Przepalanie:** Przed pierwszym użyciem przeprowadź dokładne czyszczenie i proces "przepalania", który przed pierwszym użyciem należy przeprowadzić kilkakrotnie. Instrukcja czyszczenia znajduje się w kolejnej sekcji.

Czyszczenie i "przepalanie"

Regularne czyszczenie części mających kontakt z ziołami lub parą zapewni optymalną pracę i czysty aromat pary. Sitko, ceramiczną ścieżkę pary i inne wyjmowane części czyść alkoholem izopropylowym (ISO). Silikonowe elementy i plastikowy ustnik myj w ciepłej wodzie z płynem do naczyń. Po odmaczaniu i myciu, dokładnie oplucz i wysusz wszystkie elementy. Komorę grzewczą wyczyść patyczkiem kosmetycznym nasączonym ISO. Po czyszczeniu przeprowadź proces "przepalania", uruchamiając urządzenie z pustą komorą, ustawiając najwyższą temperaturę i pozostawiając urządzenie aż automatycznie się wyłączy.

Ładowanie baterii

- X-Max V3 Pro posiada wymienną baterię, którą ładujesz przy pomocy dołączonego kabla USB-C. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o ładowaniu, a po zakończeniu ładowania ikona akumulatora będzie stale podświetlona.

Używanie ziół

- Waporyzator umożliwia korzystanie z szerokiego zakresu temperatur (100°C-220°C), co pozwala na waporyzację wielu gatunków ziół do aromaterapii. Urządzenie nie służy do waporyzacji

Obsługa urządzenia

- **Włączanie:** Kliknij przycisk zasilania 3 razy.
- **Ustawianie temperatury:** Użyj przycisków do regulacji temperatury. Urządzenie sygnalizuje osiągnięcie ustawionej temperatury wibracją.
- **Przełączanie między trybami i ustawieniami:** Instrukcje dotyczące zmiany trybu pracy, długości sesji oraz skalowania temperatury zawarte są w instrukcji.
- Aby przełączyć się pomiędzy ustawieniami, wystarczy przytrzymać przycisk zasilania i przycisk zwiększania temperatury w tym samym czasie przez 2 sekundy.
- Aby przełączyć na fahrenheit/celsjusza, przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk zmniejszania temperatury jednocześnie przez 2 sekundy.

Przeprowadzenie inhalacji

- Zmiel susz na średnio drobną konsystencję. Komora grzewcza powinna być pełna, ale nie ubita zbyt mocno. Rozpocznij inhalację, preferując długie, powolne i równomierne wdechy. Zalecane jest rozpoczynanie waporyzacji od temperatur w okolicy 180-185°C, stopniowo zwiększając temperaturę dla intensyfikacji efektu.

Akcesoria na Start

- Młynek: [Swiss Grinder Fire](#)
- Czyszczenie: [VapeCleaner](#)
- Pojemnik na Susz: [VapeStash](#)
- Regulacja Wilgotności: [Integra Boost](#)

Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami, zapewnisz sobie najlepsze możliwe doświadczenie z używania waporyzatora X-Max V3 Pro. Regularne czyszczenie i odpowiednia konserwacja są kluczem do długotrwałego użytkowania i satysfakcjonujących sesji waporyzacyjnych.