

# Instrukcja obsługi XVape Fog Pro

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

XVape Fog Pro to przenośny waporyzator do suszu i koncentratów z komorą ze stali nierdzewnej, wyświetlaczem OLED i regulacją temperatury co 1 stopień w zakresie 100-220 stopni Celsjusza. Ta strona to oficjalna instrukcja obsługi XVape Fog Pro po polsku, przygotowana przez VapeFully. Znajdziesz tu pierwsze uruchomienie, obsługę krok po kroku, czyszczenie i diagnostykę najczęstszych problemów.

## Co znajdziesz w zestawie

Instrukcja producenta wymienia następujące elementy zestawu:

- waporyzator XVape Fog Pro
- kabel USB-C do ładowania
- ustnik z filtrem
- wkład (pojemnik) na koncentraty
- narzędzie do dabowania i skrobania

Zawartość pudełka bywa różna w zależności od partii, więc aktualny komplet sprawdzisz zawsze na stronie produktu w naszym sklepie. Zachowaj oryginalne opakowanie: numer seryjny na pudełku jest potrzebny przy zgłoszeniu gwarancyjnym.

## Pierwsze uruchomienie

Zanim odpalisz pierwszą sesję, przygotuj urządzenie w czterech krokach.

1. Naładuj baterię dołączonym kablem USB-C. Gdy dioda w porcie USB zaświeci na zielono, urządzenie jest w pełni naładowane.
2. Wyczyść komorę na susz i ustnik patyczkiem nasączonym niewielką ilością alkoholu izopropylowego. Nowy sprzęt zawsze czyścisz przed pierwszym kontaktem z suszem.
3. Przepal urządzenie na pusto. Ustaw najwyższą temperaturę i zostaw pracujący Fog Pro na 10-15 minut, aż wypali się osad fabryczny.
4. Włącz urządzenie, naciskając trzykrotnie przycisk główny w rytmicznych odstępach. Tak samo je wyłączysz po sesji.

## Obsługa krok po kroku

### Włączanie i ustawianie temperatury

Trzykrotne naciśnięcie przycisku głównego włącza i wyłącza urządzenie. Temperaturę regulujesz przyciskami plus i minus, z dokładnością do 1 stopnia. Po osiągnięciu wybranej temperatury Fog Pro zawibruje i możesz zaczynać.

Domyślna sesja trwa 5 minut. Wydłużysz ją do 10 minut, wciskając na 2 sekundy przycisk główny razem z przyciskiem zwiększającym temperaturę. Skalę wyświetlacza z Fahrenheita na Celsjusza zmienisz, wciskając na 2 sekundy przycisk główny razem z przyciskiem zmniejszającym temperaturę.

| Temperatura   | Zastosowanie                  |
|---------------|-------------------------------|
| 100-220 st. C | pełny zakres pracy urządzenia |
| 180-185 st. C | zalecany start sesji z suszem |

| Temperatura            | Zastosowanie                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| maksymalna (220 st. C) | przepalanie przed pierwszym użyciem i po czyszczeniu |

## Nabijanie komory suszem

Zmiel susz na średnio drobną konsystencję i napełnij komorę grzewczą, lekko przyklepując zawartość. Nie ubijaj zbyt mocno, bo zdławisz przepływ powietrza. Zaczynij od 180-185 stopni i podnoś temperaturę stopniowo, gdy pary robi się mniej.

Ogólne zasady pracy z waporyzátorem, w tym technikę zaciągania się, opisaliśmy w poradniku [jak poprawnie używać waporyzátora](#).

## Koncentraty

Do koncentratów służy dołączony wkład. Włóż pojemnik do komory grzewczej i nałóż do niego niewielką ilość koncentratu narzędziem do dabowania. Wypełnij maksymalnie połowę pojemności pojemnika; nigdy nie wstrzykuj płynów ani olejów bezpośrednio do stalowej komory.

## Czyszczenie i konserwacja

Do bieżącego czyszczenia wystarczy patyczek nasączony alkoholem izopropylowym. Przetrzyj nim komorę grzewczą i ustnik po kilku sesjach, zanim kondensat zdąży stwardnieć.

Raz na jakiś czas zrób czyszczenie pogłębione. Stalowe i ceramiczne elementy zanurz w alkoholu izopropylowym na 15-20 minut, a części plastikowe i silikonowe umyj w ciepłej wodzie z płynem do naczyń. Po złożeniu przepal urządzenie na najwyższej temperaturze przez 10-15 minut.

Nigdy nie myj całego urządzenia wodą ani go nie zanurzaj. Nie dotykaj elementu grzewczego bezpośrednio po użyciu; przed schowaniem sprzętu odczekaj co najmniej 30 minut, aż całkiem wystygnie.

## Najczęstsze problemy (XVape Fog Pro)

Większość zgłoszeń przy urządzeniach tego typu to nie usterka, tylko zabrudzenie albo technika. Przejdź poniższą listę, zanim wyślesz sprzęt na reklamację.

### Słaba para lub rosnący opór przy wdechu

Stopniowy spadek ilości pary plus coraz większy opór to niemal zawsze kondensat zatykający ścieżkę pary i filtr, nie wada. Zrób pełne czyszczenie z przepaleniem i sprawdź technikę: wolne, długie wdechy, susz zmielony średnio drobno, komora bez mocnego ubijania. Jeśli para nie wraca mimo czystego urządzenia i potwierdzonego nagrzewania, napisz do serwisu.

### Nie ładuje się lub nie włącza

Najpierw przetestuj inny kabel USB-C i inną ładowarkę, najlepiej z innego gniazdka, i sprawdź, czy dioda w porcie w ogóle reaguje. Po głębokim rozładowaniu zostaw urządzenie na ładowaniu na dłużej, zanim ocenisz, czy działa.

Nie odkładaj Fog Pro na dłuższy czas z prawie pustą baterią. Jeśli poziom naładowania spadnie poniżej 2 procent i tak zostanie, bateria przestanie przyjmować ładowanie. Taki scenariusz to uszkodzenie z zaniedbania, a nie wada fabryczna, więc pilnuj regularnego doładowywania. Gdy urządzenie nie reaguje mimo sprawnego kabla, ładowarki i dłuższego ładowania, to sprawa dla serwisu.

### Dziwny lub przypalony smak

Chemiczny posmak przy nowym urządzeniu oznacza zwykle brak przepalenia przed pierwszym użyciem. Smak przypalenia w trakcie eksploatacji to najczęściej za wysoka temperatura od startu albo brudna komora. Przepal sprzęt, wyczyść go i zacznij sesję od 180-185 stopni zamiast od maksimum.

## Wyłącza się w trakcie sesji

Fog Pro kończy sesję automatycznie po 5 minutach, a po zmianie ustawienia po 10 minutach. To funkcja oszczędzająca baterię, nie usterka. Jeśli urządzenie gaśnie w środku sesji przy niskim stanie baterii, po prostu je naładuj. Realny problem to utrata zasilania w trakcie inhalacji mimo pełnej baterii; z takim objawem zgłoś się do serwisu.

## Zużyte sitka i ustniki

U marek producenta TopGreen drobne części typu sitka, filtry i ustniki są elementami eksploatacyjnymi. Zużywają się normalnie i nie podlegają gwarancji, ale wymienisz je samodzielnie w kilka chwil. Uszkodzenie stwierdzone od razu po odbiorze paczki zgłoś z kolei natychmiast, ze zdjęciami sprzętu i opakowania.

Gdy diagnostyka nie usuwa objawu, napisz do nas na [help@vapefully.com](mailto:help@vapefully.com). Podaj numer zamówienia, opis problemu i najlepiej krótkie wideo objawu; to skraca całą procedurę.

## Gwarancja

---

XVAPE to marka producenta TopGreen. Gwarancja wynosi 2 lata od daty zakupu i obejmuje bazę elektroniczną; nie obejmuje ustnika, ogniwa baterii, narzędzia do skrobania ani innych odłączanych części. Okres ten pokrywa się z odpowiedzialnością sklepu z rękojmi, czyli 24 miesiącami. Numer seryjny na oryginalnym opakowaniu jest warunkiem zgłoszenia u producenta, więc zachowaj pudełko. Procedurę reklamacji w VapeFully opisujemy na stronie [zwroty i reklamacje](#).

## FAQ: najczęstsze pytania o XVape Fog Pro

---

### Jak włączyć XVape Fog Pro?

Naciśnij przycisk główny trzy razy w rytmicznych odstępach. Tą samą kombinacją wyłączysz urządzenie po sesji.

### Od jakiej temperatury zacząć sesję?

Zacznij od 180-185 stopni Celsjusza i podnoś temperaturę stopniowo, gdy pary ubywa. Pełny zakres urządzenia to 100-220 stopni, z regulacją co 1 stopień, więc łatwo dopasujesz ustawienie do swojego suszu.

### Jak zmienić długość sesji z 5 na 10 minut?

Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk główny razem z przyciskiem zwiększającym temperaturę. Analogicznie zmienisz skalę z Fahrenheita na Celsjusza: przycisk główny plus przycisk zmniejszający temperaturę, też przez 2 sekundy.

### Czy XVape Fog Pro nadaje się do koncentratów?

Tak. Użyj dołączonego wkładu na koncentraty i wypełnij go maksymalnie do połowy. Koncentrat nakładasz narzędziem do dabowania, nigdy bezpośrednio do stalowej komory grzewczej.

### Skąd wiem, że bateria jest w pełni naładowana?

Dioda w porcie USB świeci na zielono, a na wyświetlaczu OLED ikona akumulatora przestaje się napełniać i zostaje podświetlona. Bateria ma pojemność 3200 mAh i ładuje się prądem 5V/1A przez USB-C.

## Części i akcesoria do XVape Fog Pro

---

Urządzenie kupisz u nas jako XVape Fog Pro, dostępny na zamówienie. Części zamienne i akcesoria do tego modelu znajdziesz w naszym sklepie.

**Bezpieczeństwo:** XVape Fog Pro służy wyłącznie do waporyzacji suszu i koncentratów legalnych w Twoim kraju; nie nadaje się do nikotyny ani żadnych płynów. Urządzenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich, przechowuj je poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Baterii nie przekłuwaj, nie zgniataj i nie wystawiaj na temperaturę powyżej 60 stopni Celsjusza, a zużyte ogniwo oddaj do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.

---

Źródło: <https://vapefully.com/pl/instrukcje-obslugi/xvape-fog-pro/> • VapeFully • [support@vapefully.com](mailto:support@vapefully.com)