

Instrukcja obsługi Puffco Pivot

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

Puffco Pivot to przenośny waporyzator elektroniczny przeznaczony wyłącznie do koncentratów. Na tej stronie znajdziesz pełną instrukcję obsługi Puffco Pivot po polsku, przygotowaną przez VapeFully. Przeprowadzi Cię od pierwszego czyszczenia, przez cztery tryby temperatury, po kody błędów sygnalizowane diodą LED.

Zawartość zestawu

W zestawie z waporyzatorem Puffco Pivot znajdziesz:

- waporyzator Puffco Pivot,
- firmowy kabel USB-C,
- narzędzie do nakładania koncentratu.

Zestaw nie zawiera zasilacza sieciowego. Producent zaleca ładowarkę o parametrach 5 V i 1,5 A (maksymalnie 2,5 A), a samo ładowanie zawsze w dobrze wentylowanym miejscu.

Pierwsze uruchomienie

Zanim nałożysz pierwszy koncentrat, wykonaj dwie rzeczy: pełne ładowanie i czyszczenie fabrycznie nowych części. Producent wymaga tego przed pierwszym użyciem.

1. Naładuj baterię do pełna oryginalnym kablem USB-C. Zielony kolor diody podczas ładowania oznacza 100%.
2. Zdemontuj ustnik i komorę 3D.
3. Zamocz ustnik i komorę 3D w alkoholu izopropylowym na 20 minut.
4. Patyczkiem kosmetycznym nasączonym alkoholem izopropylowym wyczyść gwint pod komorą.
5. Odstaw części do góry nogami do całkowitego wyschnięcia, po czym złóż waporyzator w całość.

Nie płucz części wodą. Producent zastrzega to wprost, więc do czyszczenia Puffco Pivot używaj wyłącznie alkoholu izopropylowego.

Instrukcja obsługi Puffco Pivot krok po kroku

Cała obsługa Puffco Pivot opiera się na jednym przycisku i diodzie LED. Kolor diody wskazuje wybrany tryb temperatury, a pasek świetlny odlicza czas cyklu grzewczego.

1. Otwórz komorę na zawiasie i dołączonym narzędziem umieść koncentrat na spodzie komory.
2. Zamknij ustnik, dociskając go do delikatnego oporu.
3. Włącz urządzenie, przytrzymując przycisk przez 3 sekundy.
4. Naciśnij przycisk jeden raz, aby wybrać tryb temperatury. Kolor diody LED pokazuje ustawiony tryb.
5. Naciśnij przycisk dwa razy w szybkim tempie, aby uruchomić cykl grzewczy. Dioda LED zacznie się stopniowo zapalać.
6. Poczekaj na wibrację i mignięcie diody LED. To sygnał, że urządzenie osiągnęło temperaturę i możesz zacząć inhalację.

Pozostały czas cyklu odczytasz z paska świetlnego diody LED. Nie wykonuj więcej niż 4 cykly grzewczych pod rząd, bo urządzenie się przegrzeje. Po serii sesji daj mu chwilę odpocząć.

Tryby temperatury i stan baterii

Tryb	Kolor diody LED	Temperatura
Flavor	niebieski	około 260°C
Balanced	zielony	około 270°C
High	czerwony	około 280°C
Peak	biały	około 305°C

Stan baterii sprawdzisz po kolorze diody w trakcie ładowania. Zielony oznacza 100%, żółty około 50%, a czerwony baterię bliską wyczerpania. Ładuj wyłącznie oryginalnym kablem USB-C.

Czyszczenie i konserwacja

Czyść komorę po każdej waporyzacji, tak zaleca producent. Resztki koncentratu w komorze to najczęstsza przyczyna błędów komory i słabszego smaku.

Pełne czyszczenie wygląda tak samo jak przed pierwszym użyciem. Zdemontuj ustnik i komorę 3D, zamocz je w alkoholu izopropylowym na 20 minut, a gwint pod komorą przetrzyj nasączonym patyczkiem. Wysusz części do góry nogami i dopiero wtedy złoż urządzenie, pamiętając, że wodą nie płuczysz niczego.

Po sesji nie dotykaj komory grzewczej, pokrywy pieca ani metalowych elementów przez 10-15 minut, aż całkowicie ostygną. Nie przechowuj Puffco Pivot w gorących miejscach, na przykład w zamkniętym samochodzie lub przy grzejniku.

Najczęstsze problemy z Puffco Pivot

Urządzenie nie włącza się lub nie ładuje

Trzykrotny czerwony sygnał diody oznacza rozładowaną baterię, więc zacznij od dłuższego ładowania. Używaj oryginalnego kabla USB-C i zasilacza 5 V / 1,5 A, a przy braku reakcji przetestuj inną ładowarkę i inne gniazdko. Jeśli urządzenie dalej nie ładuje się mimo sprawnego zasilania, wbudowanej baterii litowo-jonowej nie wymienisz samodzielnie i sprawa kwalifikuje się do reklamacji.

Dioda sygnalizuje błąd komory

Cztery białe sygnały świetlne oznaczają brak komory. Sprawdź, czy komora jest poprawnie zamontowana. Sekwencja czerwony, biały, czerwony, biały to błąd komory: wyczyść ją alkoholem izopropylowym i ponownie sprawdź montaż. Kod wracający po pełnym czyszczeniu i wyschnięciu części zgłoś do reklamacji.

Czerwona dioda świeci przez 5 sekund

To sygnał przegrzania. Przestań używać urządzenia i daj mu czas na wystudzenie. Najczęstsza przyczyna to seria intensywnych sesji, dlatego trzymaj się limitu 4 cykli grzewczych pod rząd. Jeśli przegrzanie pojawia się już przy pojedynczych cyklach, opisz to w zgłoszeniu serwisowym.

Mało pary lub słabszy smak

W zdecydowanej większości przypadków to zabrudzenie, nie usterka. Wyczyść komorę i ustnik alkoholem izopropylowym, a przed sesją domknij ustnik do delikatnego oporu. Po czyszczeniu para i smak zwykle wracają do normy.

Gwarancja

Za zgodność Puffco Pivot z umową VapeFully odpowiada przez 2 lata od zakupu. Usterkę zgłaszasz bezpośrednio do nas, z numerem zamówienia i dowodem zakupu, przy czym e-faktura w zupełności wystarczy.

Producent zastrzega, że modyfikacja urządzenia unieważnia gwarancję. Na zwrot bez podania przyczyny masz 30 dni od otrzymania paczki. Procedurę zgłoszenia znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o Puffco Pivot

Czy w Puffco Pivot można waporyzować susz?

Nie. Puffco Pivot umożliwia waporyzację jedynie koncentratów. Nie jest też przeznaczony do tytoniu ani liquidów do e-papierosów.

Jak włączyć Puffco Pivot?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Pojedyncze naciśnięcie zmienia tryb temperatury, a dwa szybkie naciśnięcia uruchamiają cykl grzewczy.

Jakie temperatury ma Puffco Pivot?

Cztery tryby: Flavor około 260°C (niebieska dioda), Balanced około 270°C (zielona), High około 280°C (czerwona) i Peak około 305°C (biała).

Ile cykli grzewczych można wykonać pod rząd?

Maksymalnie 4. Po takiej serii daj urządzeniu ostygnąć, inaczej zobaczysz czerwoną diodę przegrzania świecącą przez 5 sekund.

Czy części Puffco Pivot można myć wodą?

Nie, producent tego wprost zabrania. Ustnik i komorę 3D czyścisz wyłącznie przez moczenie w alkoholu izopropylowym przez 20 minut.

Części i akcesoria do Puffco Pivot

Puffco Pivot bywa okresowo niedostępny w sprzedaży. Części, zamienniki i akcesoria do czyszczenia znajdziesz w sklepie VapeFully.

Puffco Pivot jest przeznaczony wyłącznie do koncentratów i tylko dla osób pełnoletnich (18+). Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Kobiety w ciąży, karmiące piersią, osoby przyjmujące leki na receptę oraz osoby z problemami układu oddechowego powinny skonsultować użycie z lekarzem. Puffco Pivot nie jest urządzeniem medycznym.