

Instrukcja obsługi XLUX Roffu

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

XLUX Roffu to przenośny waporyzator w pełni konwekcyjny do suszu, stworzony przez producenta znanego z serii X-Max. Na tej stronie znajdziesz pełną instrukcję obsługi XLUX Roffu po polsku, przygotowaną przez VapeFully. Prowadzi Cię od pierwszego uruchomienia, przez tryby pracy i temperatury, po czyszczenie i typowe problemy.

Zawartość zestawu

W pudełku XLUX Roffu w wersji Lite Kit znajdziesz:

- waporyzator XLUX Roffu z komorą szklaną,
- instrukcję (także po polsku) i quick start guide,
- 3 patyczki czyszczące z ostrymi końcówkami,
- 2 uszczelki oraz zapasową uszczelkę do ustnika z sitkiem,
- 4 waciki nasączone alkoholem,
- kabel USB-C,
- wycior.

Droższy zestaw pełny dodaje młynek i drugą komorę. Jeśli dopiero wybierasz wersję, tańszy Lite Kit plus dokupiona druga komora wychodzi sensowniej niż pełny zestaw.

Pierwsze uruchomienie

Zanim nabijesz pierwszą komorę, wykonaj trzy kroki: pełne ładowanie, dokładne czyszczenie i przepalenie na pusto. Usuniesz w ten sposób pozostałości fabryczne z układu grzewczego i toru pary.

1. Naładuj baterię do pełna dowolną ładowarką z wyjściem USB-C. Poziom naładowania widzisz na wyświetlaczu urządzenia.
2. Rozmontuj ustnik i wyczyść urządzenie tak, jak opisujemy w sekcji o czyszczeniu. Producent zaleca głębokie czyszczenie jeszcze przed pierwszym użyciem.
3. Włącz waporyzator pięcioma szybkimi kliknięciami przycisku "Roffu" i ustaw tryb sesyjny.
4. Ustaw najwyższą temperaturę (220°C) i przepalaj urządzenie z pustą komorą przez co najmniej 15 minut.

Instrukcja obsługi XLUX Roffu krok po kroku

Roffu obsługuje się trzema przyciskami: "Roffu" oraz strzałkami w górę i w dół. Ogólne zasady techniki wdechu opisaliśmy szerzej w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

1. Zdejmij ustnik, żeby dostać się do szklanej komory. Możesz też wyjąć samą komorę i napełnić ją bezpośrednio z młynka.
2. Nasyp średnio zmielony susz luźno, bez mocnego ubijania. Komora mieści maksymalnie 0,1 g, a najlepiej działa z odrobinę mniejszą porcją.
3. Włącz urządzenie pięcioma szybkimi kliknięciami przycisku "Roffu".
4. Ustaw temperaturę strzałkami w górę i w dół. Zaczynij od około 170°C i stopniowo zwiększaj w trakcie sesji. Pełny zakres to 100-220°C.
5. Bierz długie, spokojne wdechy. Pełna konwekcja wymaga dłuższego zaciągania niż urządzenia kondukcyjne.
6. Po sesji poczekaj, aż komora ostygnie, po czym opróżnij ją wbudowanym w obudowę narzędziem do suszu.

Tryb sesyjny i On-Demand

Przytrzymaj jednocześnie strzałki w górę i w dół, żeby przełączyć się między trybem sesyjnym a On-Demand. W trybie On-Demand grzałka pracuje po wciśnięciu przycisku, więc bierzesz buszka dokładnie wtedy, kiedy chcesz. Producent projektował Roffu przede wszystkim pod ten tryb, dlatego przełącz się na niego również wtedy, gdy urządzenie za mocno się nagrzewa w trybie sesyjnym.

Ekstrakcja jest szybka: pełna komora dobrego suszu schodzi w około 3-5 minut, zależnie od temperatury. Susz nie wymaga mieszania, bo konwekcja grzeje go równomiernie w całej objętości.

Zmiana wyświetlania temperatury i dane techniczne

Jeśli wyświetlacz pokazuje stopnie Fahrenheita, naciśnij jednocześnie strzałkę w dół i przycisk "Roffu". Urządzenie przełączy się między °F a °C.

Parametr	Wartość
System grzewczy	pełna konwekcja
Zakres temperatur	100-220°C
Tryby pracy	sesyjny i On-Demand
Komora	wymienna, szklana (opcjonalnie tytanowa), maks. 0,1 g
Bateria	wymienne ogniwo 18650
Ładowanie	USB-C

Czyszczenie i konserwacja

Rozmontuj ustnik na poszczególne części: metalowe, silikonowe i ceramiczne. Elementy metalowe, ceramiczne i szklane (w tym wyjętą komorę) odmocz w alkoholu izopropylowym. Części łączące ceramikę z innymi materiałami, jak górna pokrywa ustnika, przetrzyj tylko patyczkiem nasączonym alkoholem i omijaj przy tym magnesy.

Silikonowe elementy umyj w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem. Po odmaczaniu w alkoholu opłucz wszystko ciepłą wodą i dokładnie osusz. Urządzenie składaj dopiero wtedy, gdy każda część jest całkowicie sucha.

Wymienna komora mocno upraszcza rutynę: wyjmujesz ją, wkładasz do alkoholu i po sprawie. Regularne czyszczenie utrzymuje pełny smak i swobodny przepływ powietrza, więc nie odkładaj go do momentu, aż para zrobi się słaba.

Najczęstsze problemy z XLUX Roffu

Nie włącza się albo nie ładuje

Roffu ma wymienne ogniwo 18650, więc najpierw diagnozuj baterię, nie urządzenie. Sprawdź ułożenie biegunów i stan styków, a najlepiej przetestuj waporyzator na innym sprawnym ogniwie 18650. Zużyte ogniwo to nie wada urządzenia, wymienisz je samodzielnie. Ładowanie przez USB-C nie jest turboszybkie i to norma dla tego modelu, a nie usterka.

Słaba para

Pełna konwekcja wymaga bardzo długich wdechów, dużo dłuższych niż w urządzeniach kondukcyjnych. Sprawdź nabicie: susz wsypany luźno, maksymalnie 0,1 g. Susz CBD daje wyraźnie mniej pary niż susz z THC i to nie jest wada urządzenia. Jeśli para słabnie z czasem, wyjmij komorę i ustnik, po czym odmocz je w alkoholu izopropylowym.

Obudowa i komora mocno się nagrzewają

W trybie sesyjnym przy dłuższych inhalacjach, na przykład dwóch komorach pod rząd, górna część wokół komory robi się gorąca. Sama komora nagrzewa się od przepływającej pary i można się nią oparzyć, o czym urządzenie ostrzega symbolem na wyświetlaczu. To cechy konstrukcji pełnej konwekcji, nie usterka. Daj urządzeniu chwilę przerwy albo przełącz się na tryb On-Demand.

Pęknięta komora szklana

Komora jest z cienkiego szkła i po upadku może się rozbić. To uszkodzenie mechaniczne, którego gwarancja nie obejmuje. Komorę dokupisz jako osobną część, a jeśli często zabierasz Roffu w teren, rozważ wersję tytanową: odporniejszą, z gęstszą parą, choć odrobinę gorszym smakiem.

Gwarancja

XLUX Roffu jest objęty 2-letnią gwarancją (XLUX to marka premium producenta serii X-Max). Zachowaj oryginalne opakowanie z numerem seryjnym i dowód zakupu, bo bez nich producent nie przyjmie zgłoszenia. Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, jak sitka czy uszczelki, ani uszkodzeń mechanicznych, na przykład rozbitej komory szklanej. Procedurę zgłoszenia usterki i zwrotu (masz na niego 30 dni) znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o XLUX Roffu

Jak włączyć waporyzator XLUX Roffu?

Naciśnij szybko przycisk "Roffu" 5 razy. Wyłączanie działa dokładnie tak samo.

Jak przełączyć tryb sesyjny na On-Demand?

Przytrzymaj jednocześnie strzałki w górę i w dół. Urządzenie przełączy się między trybem sesyjnym a On-Demand.

Ile suszu mieści komora XLUX Roffu?

Maksymalnie 0,1 g, wsypane luźno i bez ubijania. Urządzenie działa najlepiej, gdy suszu jest odrobinę mniej, dlatego świetnie sprawdza się przy mikrodозowaniu.

Czy XLUX Roffu ma wymienną baterię?

Tak, Roffu zasila wymienne ogniwo 18650 schowane w obudowie, a ładujesz je przez port USB-C. Zapasowe ogniwo rozwiązuje problem krótszej pracy na baterii, typowej dla pełnej konwekcji.

Komora szklana czy tytanowa: którą wybrać?

Szklana daje lepszy smak i niemal czystą konwekcję. Tytanowa jest odporniejsza na upadki i produkuje gęstszą parę, kosztem odrobinę gorszego smaku.

Części i akcesoria do XLUX Roffu

Stronę samego urządzenia znajdziesz tutaj: [XLUX Roffu Lite Kit waporyzator przenośny do suszu](#). Dostępność bywa zmienna, aktualny stan magazynowy sprawdzisz na stronie produktu. Części i akcesoria do Roffu kupisz w VapeFully:

- [XLUX Roffu - Kompletny ustnik](#) (119,99 zł)
- [XLUX Roffu X HERO - Kapsułki dozujące do suszu \(5 szt.\)](#) (46,99 zł)
- [XLUX ROFFU X HERO Limited Edition - Połączana komora + Połączone sitko](#) (34,99 zł)

- XLUX ROFFU X HERO Limited Edition - Tytanowa komora + tytanowe sitko (36,99 zł)

XLUX Roffu jest przeznaczony wyłącznie do suszu i aromaterapii, dla osób pełnoletnich (18+). Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Urządzenie zasila ogniwo 18650: używaj wyłącznie sprawnych ogniw z nieuszkodzoną otuliną, wkładaj je zgodnie z oznaczeniem biegunów i nigdy nie noś zapasowego ogniwa luzem w kieszeni z kluczami czy monetami. Kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz osoby z chorobami przewlekłymi powinny skonsultować użycie z lekarzem. XLUX Roffu nie jest urządzeniem medycznym.

Źródło: <https://vapefully.com/pl/instrukcje-obslugi/xlux-roffu/> • VapeFully • support@vapefully.com