

Instrukcja obsługi Mighty+

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

Mighty+ to przenośny waporyzator sesyjny Storz & Bickel z grzaniem hybrydowym, produkowany w całości w Niemczech. Na tej stronie znajdziesz pełną instrukcję obsługi Mighty+ po polsku, przygotowaną przez VapeFully. Prowadzi Cię od ładowania i przepalania, przez ustawianie temperatury, po czyszczenie jednostki chłodzącej i typowe problemy.

Zawartość zestawu

Instrukcja producenta odwołuje się do elementów, których używasz od pierwszej sesji:

- waporyzator Mighty+ z jednostką chłodzącą i ustnikiem,
- kabel USB-C do ładowania,
- kapsułka dozująca o pojemności 0,15 g,
- narzędzie do zdejmowania uszczelki wbudowane w spód urządzenia.

Pierwsze uruchomienie

Zanim nabijesz pierwszą komorę, naładuj baterię do pełna i przepal urządzenie na pusto. Usuniesz w ten sposób pozostałości z procesu produkcyjnego.

1. Naładuj baterię do pełna dołączonym kablem USB-C. Pełne naładowanie rozpoznasz po ikonie z sześcioma pełnymi kwadracikami, a migające obramowanie baterii to znak, że pora podłączyć ładowanie.
2. Rozłóż jednostkę chłodzącą. Rozczep ustnik, a potem delikatnie rozdziel elementy, podważając okrągłą część z sitkiem. Nie używaj ostrych narzędzi, żeby nie uszkodzić uszczelki.
3. Zdejmij uszczelki narzędziem ze spodu urządzenia. Elementy jednostki chłodzącej, poza płytką z logo, zanurz w alkoholu izopropylowym (ISO), a następnie przemyj ciepłą wodą z płynem do naczyń i dokładnie wypłucz.
4. Przetrzyj wnętrze komory grzewczej patyczkiem nasączonym alkoholem izopropylowym.
5. Ustaw najwyższą temperaturę 210°C i pozwól urządzeniu pracować na pustej komorze przez około 15 minut. Jeśli wyłączy się wcześniej, włącz je ponownie.

Instrukcja obsługi Mighty+ krok po kroku

Obsługa Mighty+ jest banalna: włączasz, ustawiasz temperaturę i zaciągasz długimi wdechami. Ogólne zasady techniki wdechu opisaliśmy w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

1. Włącz urządzenie, przytrzymując przycisk główny przez co najmniej 3 sekundy, aż zawibruje. Wibracja to sygnał poprawnego włączenia.
2. Zmiel susz na średnio-drobną konsystencję. Wypełnij komorę grzewczą całkowicie, około 0,25 g, i lekko przyklep susz. Mniejszą porcję nabij w kapsułce dozującej 0,15 g.
3. Ustaw temperaturę przyciskami "+" i "-". Do dyspozycji masz zakres 40-210°C.
4. Zaczynij od 180-185°C, żeby wydobyć aromat suszu. Po kilku wdechach podnieś temperaturę do 190-195°C dla większej ilości pary. Gdy produkcja pary spadnie, przekrocz 200°C.
5. Zaciągaj długimi, spokojnymi wdechami. Mighty+ to model sesyjny, więc wykorzystaj całe nabicie w jednej sesji.

Aby przełączyć wyświetlanie między °C a °F, przytrzymaj jednocześnie oba przyciski regulacji temperatury. Reset do ustawień fabrycznych zrobisz, przytrzymując przycisk główny przez 10 sekund po uruchomieniu urządzenia.

Mighty+ waporyzuje też koncentraty z użyciem dedykowanych podkładek. Susz miel średnio-drobno i nie ubijaj go zbyt mocno, bo swobodny przepływ powietrza daje więcej pary.

Etap sesji	Temperatura
Start, dla aromatu	180-185°C
Optymalna produkcja pary	190-195°C
Gdy pary jest mniej	powyżej 200°C
Pełny zakres urządzenia	40-210°C

Czyszczenie i konserwacja

Kapsułka dozująca mocno spowalnia brudzenie się komory, bo żywica osadza się w kapsułce zamiast na ściankach. Jeśli jej używasz, wyjmuj ją od razu po inhalacji, póki jest ciepła.

Jednostkę chłodzącą czyścisz tak samo jak przed pierwszym użyciem. Rozłóż ją na części, zdejmij uszczelki narzędziem ze spodu urządzenia i odmocz elementy w alkoholu izopropylowym, pomijając płytkę z logo. Komorę grzewczą przetrzyj patyczkiem nasączonym alkoholem.

Jeśli jednostka chłodząca nie chce się otworzyć, jest zaklejona żywicą. Podgrzej urządzenie i weź kilka wdechów, wtedy rozłoży się bez oporu. Przechowuj Mighty+ w suchym miejscu, z dala od wilgoci, wysokich temperatur i słońca.

Najczęstsze problemy z Mighty+

Obudowa i ustnik mocno się nagrzewają

Nagrzewanie obudowy i ustnika przy dłuższej sesji jest normalne. Zachowaj ostrożność, a przy długich i intensywnych sesjach daj urządzeniu chwilę odpoczynku, żeby korzystało się z niego wygodnie.

Urządzenie się nie ładuje albo ładuje wolno

Najpierw sprawdź inny kabel USB-C i inną ładowarkę. Szybkie ładowanie wymaga mocnej ładowarki, na przykład od laptopa, więc wolne ładowanie przy słabym zasilaczu to nie usterka. Jeśli urządzenie nie ładuje mimo sprawnego zasilania albo drastycznie traci pojemność, oddaj je do serwisu producenta.

Wyświetlacz gaśnie albo ma martwe piksele

To realna wada sprzętowa, której nie naprawisz samodzielnie. Naładuj urządzenie, zrestartuj je i zrób zdjęcie objawu. Taka usterka kwalifikuje się do reklamacji.

Para bywa sucha i drapie w gardle

Sucha para to cecha waporyzatorów Storz & Bickel, szczególnie na wysokich temperaturach i pod koniec inhalacji. Zejdź niżej z temperaturą i skróć wdechy, a gardło mniej odczuje suchość. To nie jest usterka.

Urządzenie się przewraca, gdy je postawisz

Nóżki Mighty+ nie trzymają go pionowo w podstawowym ustawieniu. Żeby stało stabilnie, wyjmij jednostkę chłodzącą i wsadź ją odwróconą. To znana cecha konstrukcji, nie wada.

Gwarancja

Mighty+ ma 2 lata gwarancji, wydłużane o dodatkowy rok po rejestracji urządzenia u producenta, łącznie do 3 lat. Rejestrację zrób w ciągu 4 tygodni od zakupu, a numer seryjny potrzebny do zgłoszenia znajdziesz na oryginalnym opakowaniu, więc zachowaj pudełko. Do reklamacji przyda się też dowód zakupu, e-faktura jest wystarczająca. Procedurę zgłoszenia usterki i zwrotu (30 dni na zwrot) znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o Mighty+

Jak włączyć waporyzator Mighty+?

Przytrzymaj przycisk główny przez co najmniej 3 sekundy, aż urządzenie zawibruje. Wibracja potwierdza poprawne włączenie. Wyłączasz tak samo.

Od jakiej temperatury zacząć sesję?

Zacznij od 180-185°C dla aromatu, po kilku wdechach podnieś do 190-195°C dla większej ilości pary. Gdy pary jest mniej, przekrocz 200°C.

Ile suszu mieści komora Mighty+?

Komorę wypełniasz całkowicie, do około 0,25 g, lekko przyklepując susz. Mniejszą porcję wygodnie nabijesz w kapsułce dozującej 0,15 g.

Jak zmienić wyświetlanie z °C na °F?

Przytrzymaj jednocześnie oba przyciski regulacji temperatury. Wyświetlacz przełączy się między stopniami Celsjusza a Fahrenheita.

Jak zrobić reset do ustawień fabrycznych?

Po uruchomieniu urządzenia przytrzymaj przycisk główny przez 10 sekund. Mighty+ wróci do ustawień fabrycznych.

Części i akcesoria do Mighty+

Sam waporyzator kupisz w VapeFully: [Mighty+ \(Plus\) Medic waporyzator przenośny do suszu](#). Ten model bywa dostępny na zamówienie, więc sprawdź aktualny stan magazynu przed zakupem.

Akcesoria dostępne od ręki:

- [Venty / Mighty+ / Crafty+ - Tytanowe kapsułki dozujące \(HERO\)](#) (109 zł)
- [Venty / Veazy / Mighty+ / Crafty+ - Połączone kapsułki dozujące \(HERO\)](#) (79 zł)
- [Venty / Mighty+ - Capsule Caddy v2 pojemnik na kapsułki dozujące \(HERO\)](#) (22,99 zł)
- [Mighty+ / Crafty+ - Adapter wodny \(420Vape\)](#) (29 zł)

Mighty+ jest przeznaczony wyłącznie do suszu roślinnego i koncentratów, dla osób pełnoletnich (18+). Nie używaj go z tytoniem ani produktami zawierającymi nikotynę. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt, a kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować użycie z lekarzem. Jeśli poczujesz podrażnienie dróg oddechowych, przerwij używanie.

Bateria Mighty+ (podwójne ogniwo 18650) jest wbudowana i niewymienna przez użytkownika. Ładuj ją wyłącznie kablem USB-C, nie próbuj wymieniać ogniw samodzielnie, bo grozi to utratą gwarancji. Wymianę baterii po awarii wykonuje serwis producenta.

