

Instrukcja obsługi PAX 3

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

PAX 3 to mały, dyskretny waporyzator kondukcyjny, który mieści się w dłoni i łączy się ze smartfonem przez Bluetooth. Na tej stronie znajdziesz oficjalną instrukcję obsługi PAX 3 po polsku, przygotowaną przez VapeFully: od ładowania i przepalania, przez technikę inhalacji typową dla kondukcji, po czyszczenie i najczęstsze problemy.

Zawartość zestawu

Poza samym urządzeniem w zestawie znajdziesz kabel do ładowania, wieczko Half-Pack do mniejszych nabić oraz wkładkę do koncentratów. Dokładny skład zależy od wersji zestawu, więc sprawdź go na stronie produktu przed zakupem.

Pierwsze uruchomienie

1. **Naładuj do pełna.** Po rozpakowaniu podłącz PAX 3 dołączonym kablem. Podczas ładowania kreski LED migają, a gdy wszystkie świecą jednostajnie, bateria jest pełna.
2. **Sparuj z aplikacją (opcjonalnie).** Włącz Bluetooth w smartfonie, uruchom aplikację i potrząśnij waporyzatorem, aż zaczną migać niebieskie diody. To sygnał gotowości do sparowania.
3. **Wyczyść i przepal.** Ustaw najwyższą temperaturę i pozwól urządzeniu pracować minimum 10 minut. Potem wyczyść je według sekcji poniżej i powtórz przepalanie. To usuwa fabryczny posmak i dezynfekuje ścieżkę pary.

Obsługa PAX 3 krok po kroku

1. **Nabij komorę.** Napełnij ją zmielonym suszem. Do mniejszej ilości użyj wieczka Half-Pack z zestawu.
2. **Włącz urządzenie.** Naciśnij górne wieczko, które pełni rolę przycisku.
3. **Ustaw temperaturę.** Zrobisz to ręcznie albo w aplikacji. Diody LED wskazują ustawiony poziom, a zakres pracy to 180-215°C.
4. **Zaciągaj się.** Bierz wolne, równomierne wdechy. W kondukcji liczy się spokojna technika, nie siła zaciągania.

Stan baterii sprawdzisz, delikatnie potrząsając urządzeniem: każda zapalona kreska LED to około 25% naładowania.

PAX 3 obsługuje też koncentraty. Upewnij się, że komora jest czysta, włóż wkładkę z zestawu, ustaw najwyższą temperaturę i trzymaj urządzenie pionowo. Po sesji z koncentratami odczekaj 2-3 minuty, zanim wyjmiesz wkładkę z komory.

Czyszczenie i konserwacja

- Zdemontuj ustnik i wieczko komory.
- Ścieżkę pary wyczyść alkoholem izopropylowym (ISO), najlepiej wyciorem.
- Ustniki, sitko i pozostałe drobne elementy odmocz w ISO. Wieczka komory nie odmaczaj.
- Po czyszczeniu opłucz wszystkie elementy wrzątkiem, wysusz i złoż waporyzator w całość.
- Na koniec powtórz przepalanie na najwyższej temperaturze.

Czyść ścieżkę pary regularnie. W kondukcyjnym PAX 3 kondensat odkłada się szybko, a brudna ścieżka to pierwsza przyczyna słabszej pary i oporu przy wdechu.

Najczęstsze problemy z PAX 3

Mało pary lub brak pary

To najczęstszy fałszywy alarm w PAX. Kondukcja wymaga suszu zmielonego niemal na pył i mocno ubitego w komorze, a do tego wolnych, równomiernych wdechów z przerwami 20-30 sekund między buchami. Zbyt szybki wdech schładza komorę i daje skromną parę. Do mniejszych nabić służy wieczko Half-Pack, nie luźne wypełnienie pełnej komory.

Realna usterka to brak pary mimo poprawnego nabicia, dobrej techniki i czystej ścieżki pary. Wtedy zgłoś reklamację.

Urządzenie gubi ustawienie temperatury

Wyłączenie PAX 3 resetuje ustawioną temperaturę. Jeśli wyłączasz sprzęt, żeby przemieszczać susz, po włączeniu ustawiasz temperaturę od nowa. To normalne zachowanie, nie wada: po prostu nie wyłączaj urządzenia w trakcie sesji.

Nie ładuje się lub nie włącza

Sprawdź osadzenie urządzenia na ładowarce, inny kabel i inne gniazdko. Poziom baterii zweryfikujesz potrząśnięciem. Jeśli sprzęt nie reaguje mimo sprawnego zasilania, masz do dyspozycji aż 10 lat gwarancji producenta z serwisem w Unii Europejskiej.

Zapach z nieużywanego urządzenia

PAX 3 nabity suszem i odłożony na później wydziela wyraźny zapach. To cecha konstrukcji, nie usterka. Jeśli Ci to przeszkadza, opróżniaj komorę po sesji.

Gwarancja

PAX 3 kupiony w VapeFully ma pełną 10-letnią gwarancję producenta, z serwisem PAX Labs w Unii Europejskiej (Niemcy, Holandia), więc sprzęt nie wyjeżdża poza UE. Rejestracja urządzenia jest zalecana, ale nie jest warunkiem serwisu. Uwaga na jedno wyłączenie: wypychanie przyklejonego sitka na siłę z zaniedbanej, brudnej komory może wyrwać komorę grzewczą i to nie podlega gwarancji. Szczegóły i formularz zgłoszenia znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o PAX 3

Jak sprawdzić poziom baterii w PAX 3?

Delikatnie potrząśnij urządzeniem. Każda zapalona kreska LED oznacza około 25% naładowania. Podczas ładowania kreski migają, a pełna bateria świeci jednostajnie.

Czy PAX 3 wymaga aplikacji?

Nie. Temperaturę ustawisz ręcznie na urządzeniu. Aplikacja jest opcjonalna i daje dodatkowe możliwości, w tym płynną regulację temperatury w zakresie 180-215°C.

Czy PAX 3 obsługuje koncentraty?

Tak, przez wkładkę dołączoną do zestawu. Ustaw najwyższą temperaturę, trzymaj urządzenie pionowo, a po sesji odczekaj 2-3 minuty przed wyjęciem wkładki.

Dlaczego PAX 3 daje mało pary?

W 9 na 10 przypadków to technika, nie usterka. Zmiel susz bardzo drobno, ubij go mocno, zaciągaj się wolno i rób przerwy 20-30 sekund między wdechami. Brudna ścieżka pary też zabiera sporo pary, więc czyść ją regularnie.

Części i akcesoria do PAX 3

PAX 3 to model starszej generacji i bywa niedostępny w naszej ofercie. Części zamienne oraz nowsze modele serii PAX znajdziesz w sklepie VapeFully.

PAX 3 jest przeznaczony wyłącznie do suszu roślinnego i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

Źródło: <https://vapefully.com/pl/instrukcje-obslugi/pax-3/> • VapeFully • support@vapefully.com