

Instrukcja obsługi Rogue 2

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

Rogue 2 marki Healthy Rips to mocny waporyzator sesyjny z tytanową komorą i przewagą grzania konwekcyjnego, następcą modelu Rogue SE. Poniżej znajdziesz pełną instrukcję obsługi Rogue 2 po polsku, przygotowaną przez VapeFully. Prowadzi Cię od ładowania i sterylizacji, przez ustawienia, po czyszczenie i typowe problemy.

Zawartość zestawu

- waporyzator Rogue 2,
- kabel USB-C do ładowania,
- dwa ustniki: krótki czarny 3D i dłuższy prosty szklany,
- kapsułkę dozującą,
- nakładkę hamującą zapach,
- pęsetę, wycior do komory i narzędzie do suszu.

Pierwsze uruchomienie

1. Podłącz Rogue 2 kablem USB-C i ładuj przez 2 godziny, aż wskaźnik pokaże pełne naładowanie.
2. Zdejmij plastikowy ustnik, wyjmij czarną uszczelkę i sitko.
3. Sitko zanurz w alkoholu izopropylowym (ISO), uszczelkę umyj w ciepłej wodzie z płynem do naczyń, a wewnątrz ustnika przetrzyj patyczkiem nasączonym ISO. Unikaj bezpośredniego kontaktu alkoholu z plastikiem.
4. Komorę grzewczą przetrzyj patyczkiem lekko nasączonym ISO, trzymając urządzenie do góry nogami.
5. Po złożeniu przeprowadź sterylizację: ustaw maksymalną temperaturę i przepalaj pustą komorę około 20 minut, aż przestanie wydobywać się niepokojący zapach.

Instrukcja obsługi Rogue 2 krok po kroku

1. Wypełnij komorę średnio zmielonym suszem i prawie w ogóle go nie ubijaj. Rogue 2 grzeje głównie konwekcyjnie, więc powietrze musi swobodnie przepływać.
2. Załóż ustnik i włącz urządzenie trzema szybkimi naciśnięciami przycisku głównego.
3. Ustaw temperaturę przyciskami "+" i "-". Masz do dyspozycji zakres 138-221°C; dobry start to około 200°C.
4. Bierz długie wdechy. Mogą być szybsze albo wolniejsze, mocniejsze albo słabsze, ale muszą być długie. Przy zbyt słabych efektach podnieś temperaturę.
5. Po sesji pozwól urządzeniu ostygnąć i opróżnij komorę z wykorzystanego suszu.

Przydatne kombinacje: jednostkę temperatury (°C/°F) zmienisz, przytrzymując przez 2 sekundy przycisk włączający razem z "-". Wyświetlacz odwrócisz, przytrzymując przycisk włączający przez 3 sekundy. Czas sesji ustawisz, przytrzymując przycisk włączający i "+", a potem regulując przyciskami "+" i "-". Urządzenie wyłącza się automatycznie po 4 lub 6 minutach, żeby uniknąć przegrzania.

Ogólne zasady techniki wdechu opisaliśmy szerzej w poradniku [jak poprawnie używać waporyzatora](#).

Parametr	Wartość
System grzewczy	hybryda z przewagą konwekcji, komora tytanowa
Zakres temperatur	138-221°C

Parametr	Wartość
Czas nagrzewania	ok. 20-25 sekund
Bateria	wbudowana litowo-polimerowa 3000 mAh, ok. 60-70 minut pracy
Ładowanie	USB-C, 5V/2A, pass-through (użycie w trakcie ładowania po naładowaniu do min. 20%)
Pojemność komory	ok. 0,25 g
Automatyczne wyłączenie	po 4/6 minutach

Rogue 2 waporyzuje też koncentraty: umieść w komorze oczyszczone włókno konopne z niewielką ilością koncentratu i ustaw maksymalną temperaturę.

Czyszczenie i konserwacja

Po każdej inhalacji przetrzyj sitko nad komorą wyciorem, żeby się nie zatykało. Zatkane sitko pogarsza przepływ powietrza i pracę całego urządzenia. Wyciora używaj dopiero, gdy komora całkowicie ostygnie.

Przy pełnym czyszczeniu zdemontuj ustnik, komorę wyczyść patyczkiem z alkoholem, a metalowe sitko odmocz w ISO. Szklanego ustnika nie odmaczaj w alkoholu, tylko przetrzyj go z zewnątrz i od środka. Kapsułka dozująca z zestawu znacząco zmniejsza brudzenie komory, więc korzystaj z niej, jeśli chcesz czyścić rzadziej.

Najczęstsze problemy z Rogue 2

Błąd Protect / E08 na wyświetlaczu

To błąd zabezpieczenia. Wyłącz i włącz urządzenie, sprawdź naładowanie baterii i daj sprzętowi ostygnąć po serii intensywnych sesji. Jeśli E08 wraca uporczywie mimo naładowanej baterii i odpoczynku, to realna usterka i podstawa do reklamacji.

Mało pary albo rosnący opór przy wdechu

Sprawdź sitko nad komorą: to pierwszy element, który się przytyka. Zweryfikuj też nabicie (średni przemiał, susz prawie nieubity) i wydłuż wdechy. Jeśli para nie wraca po pełnym czyszczeniu i poprawnej technice, zgłoś urządzenie do serwisu.

Para jest zbyt ciepła

Przy stokowych ustnikach i pełnej komorze para robi się ciepła pod koniec dłuższych inhalacji. Załóż chłodzący ustnik 3D z zestawu albo dokup dłuższe szkło chłodzące. Rogue 2 współpracuje też z adapterami wodnymi i bublerami.

Zapach wydostaje się mimo nakładki

Nakładka hamuje zapach od strony ustnika, ale przy przenoszeniu nabitego urządzenia część zapachu może wydostawać się dołem. To cecha konstrukcji, nie wada. Na wyjścia nabijaj komorę na miejscu albo noś susz osobno w szczelnym pojemniku.

Gwarancja

Rogue 2 kupiony w VapeFully jest objęty 24-miesięczną odpowiedzialnością sklepu: usterkę zgłaszasz bezpośrednio do nas z numerem zamówienia. Producent Healthy Rips prowadzi dodatkowo własny program: rok darmowej wymiany oraz jednokrotną dożywotnią wymianę za połowę ceny przy awarii nie z winy użytkownika (uszkodzenia fizyczne i zalanie są wyłączone). Procedurę zgłoszenia znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o Rogue 2

Jak włączyć Rogue 2?

Naciśnij przycisk główny 3 razy szybko. Urządzenie zacznie się nagrzewać do ustawionej temperatury w około 20-25 sekund.

Jak zmienić wyświetlanie z °F na °C?

Przytrzymaj jednocześnie przycisk włączający i "-" przez 2 sekundy. Wyświetlacz przełączy jednostkę temperatury.

Czy mogę używać Rogue 2 podczas ładowania?

Tak, Rogue 2 ma funkcję pass-through. Poczekać tylko, aż bateria naładuje się do minimum 20%, i możesz kontynuować sesję na kablu.

Jaką temperaturę ustawić w Rogue 2 na start?

Zacznij od około 200°C i podnoś stopniowo, jeśli chcesz gęstszej pary. Pełny zakres to 138-221°C.

Ile trzyma bateria w Rogue 2?

Wbudowana bateria litowo-polimerowa 3000 mAh wystarcza na około 60-70 minut pracy, zależnie od temperatury. Ładowanie przez USB-C przy parametrach 5V/2A.

Części i akcesoria do Rogue 2

Sam Rogue 2 bywa niedostępny w sprzedaży, ale część akcesoriów mamy od ręki:

- [ROGUE 2 - Nakładka hamująca zapach](#) (99 zł)

Rogue 2 jest przeznaczony wyłącznie do suszu i koncentratów do aromaterapii, dla osób pełnoletnich (18+). Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt oraz unikaj wystawiania go na warunki atmosferyczne. Kobiety w ciąży, karmiące piersią i osoby z problemami zdrowotnymi powinny skonsultować użycie z lekarzem.